

*Rosen*  *thal*

PROFESSIONAL

HOTEL & RESTAURANT SERVICE





PROFESSIONAL

HOTEL & RESTAURANT SERVICE

MADE IN GERMANY

## HISTORY

PHILIPP ROSENTHAL WITH WALTER GROPIUS



THE FACTORY



THE ROSENTHAL MUSEUM



PHILIPP ROSENTHAL WITH ANDY WARHOL

Beauty and perfection of the highest standards, Rosenthal signifies nothing more and nothing less. The name itself epitomizes contemporary design and art in both porcelain and glass, and more besides: Rosenthal stands for luxury, lifestyle and a special aesthetic feeling - for products without sophisticated tabletop culture and contemporary interiors would not be the same.

A sense of tradition coupled with the avantgarde is the underlying principle behind the worldwide leading company. Experience gathered over 130 years of company history, the will to innovate and the strong cooperations with the best international designers, architects, artists, craftsmen and celebrities guarantee the success of this exclusive company philosophy.

*Schönheit und Perfektion auf höchstem Niveau, nicht mehr und nicht weniger bedeutet ROSENTHAL. Der Name steht für Luxus, Lifestyle und eine besondere Ästhetik - für Produkte, die nicht mehr wegzudenken sind aus anspruchsvoller Tischkultur und zeitgemäßem Interior.*

*Tradition gepaart mit Avantgarde, das ist der Grundsatz der weltweit führenden Unternehmens. Die Erfahrung aus einer mehr als 130-jährigen Firmengeschichte, der Wille zur Innovation und die intensive Zusammenarbeit mit den besten internationalen Designern, Architekten, Künstlern und Handwerkern garantieren den Erfolg dieser exklusiven Firmen-Philosophie.*

Bellezza, perfezione e i più alti standard, Rosenthal significa niente di più e niente di meno. Il nome stesso incarna il design e l'arte in ogni sua produzione in porcellana e vetro : Rosenthal è sinonimo di lusso, estetica. Senza il suo stile la cultura della tavola e dell'interior contemporaneo non sarebbero gli stessi. Un senso di tradizione unitamente all'avanguardia sono i principi base della società leader a livello internazionale. All'esperienza maturata in oltre 130 anni di storia, l'approccio innovativo e le importanti collaborazioni con i migliori designer, architetti, artisti, professionisti e celebrità di tutto il mondo, garantiscono il successo di questa filosofia e dell'azienda stessa.

---

## HOTEL & RESTAURANT SERVICE

---

The power of innovation is a boundless resource in cooking. Thanks to an extensive product portfolio, Rosenthal offers a wide range of items for the hotel and catering industry, able to suit the needs of the food service industry professionals and even the most creative chefs.

The new collections Nendoo and Mesh are very interesting, as well as Jade Linea, Sixth Sense and Idillio. All the other collections let you find out several items, in addition there is the possibility to customize the products with your logo, pattern or any individual decorations. We are at your disposal.



*Die Innovationskraft in der Küche bleibt unerschöpflich. Mit einer deutlichen Erweiterung seiner Kollektion bietet Rosenthal für den Hotel & Restaurant Service ein umfangreiches Sortiment, das allen Anforderungen gerecht wird. Sowohl der Alltagstauglichkeit und den den Ansprüchen der professionellen Restauration als auch der Individualität und der Präsentation kreativer Chefs.*



*Achten Sie besonders auf unsere neuen Serien wie Nendoo oder Mesh oder unsere kleinen Ergänzungen wie Jade Linea, Six Senses oder Idillio. Auch in den anderen Serien werden Sie einiges entdecken, was Sie noch nicht kennen und zusätzlich bieten wir den kompletten Service einer Individualisierung durch Vignetten, Dekore und Sonderanfertigungen. Fordern Sie uns.*

La forza dell'innovazione rappresenta una risorsa inesauribile in cucina. Con una significativa estensione della propria collezione, Rosenthal offre una vasta gamma di prodotti al servizio dell'hotellerie e della ristorazione di alto livello capace di soddisfare tutte le esigenze, sia degli operatori professionali, sia le necessità degli chef più creativi.

Particolarmente interessanti sono le nostre nuove collezioni Nendoo e Mesh, così come l'introduzione di Jade Linea, Sixth Sense e Idillio. Anche nelle altre collezioni potrete scoprire innumerevoli articoli oltre al servizio di personalizzazione con loghi, decori e con esecuzioni su misura. Siamo a vostra disposizione.



# INDEX




## SHAPES



## COLLECTIONS



### DESIGN

NENDOO	8
SIXTH SENSE	16
MESH	20
FREE SPIRIT	24
IN.GREDIENTI	30
TAC	34



### MODERN

YONO	44
MEDAILLON	46
MODERN DINING	48
MALIA	52
EPOQUE	58
VERSACE	82
JADE	88
IDILLIO	102
LOFT	104
TREND	110
CUPOLA	118
QUADRONDO	124
NIDO	128
VARIATION	134



### CLASSIC

LAOLA	135
CULTURE	136
MONBIJOU	138
AIDA	148
MARIA THERESIA	152



### ARZBERG

FORM 1382	194
DAILY	200
CUCINA	206
PROFI	212
FORM 2006	218
GOURMET	226



### CUSTOMIZED

CUSTOMIZED	232
REFERENCE LIST	240
CREDITS	244



# NENDOO

---

New platforms for the quality cuisine of this world: Nendoo gives the table new dimensions, joining organic energy and geometric profiles in a unique combination.

*Neue Bühnen für die Kulinarik dieser Welt: Nendoo bringt neue Ebenen auf den Tisch, vereinigt in einer einzigartigen Liaison organische Schwünge gefasst in geometrische Konturen.*

Nuova messa in scena per le specialità culinarie di tutto il mondo: Nendoo porta in tavola nuove dimensioni, un singolare connubio tra l'energia organica di forme della natura e profili geometrici.

---

SHAPE 10525  
FORM / FORMADECOR 800001 white  
DEKOR / DECORO**NENDOO**

**Plate flat**  
Teller flach  
Piatto piano

**10218** 18 cm - 7 in.  
**10223** 23 cm - 9 in.  
**10229** 28 cm - 11 in.  
**10263** 33 cm - 13 in. SHOW PLATE



**Plate deep**  
Teller tief  
Piatto fondo

**10324** 24 cm - 9 1/2 in.



**Pasta plate**  
Pastateller tief  
Piatto pasta

**15321** 29 cm - 11 3/8 in.



**NEW** **Coupe plate**  
Teller flach / Coup  
Piatto piano coupe

**16868** 18 cm - 7 in.  
**16873** 23 cm - 9 in.  
**16878** 28 cm - 11 in.  
**16883** 33 cm - 13 in. SHOW PLATE



**NEW** **Coupe deep plate**  
Teller tief / Coup  
Piatto fondo coupe

**16894** 24 cm - 9 1/2 in.



**Bowl / Cereal bowl**  
Schale / Müslischale  
Coppetta / Coppa cereali

**10560** 12 cm - 0,38 L - 4 3/4 in. - 12 3/4 oz  
**15454** 14 cm - 0,65 L - 5 1/2 in. - 22 oz



**NEW** **Bowl**  
Bowl  
Coppa

**10561** 16 cm - 0,70 L - 6 1/4 in. - 23 5/8 oz.



**Bowl**  
Schüssel  
Coppa

**13310** 20 cm - 2 L - 7 7/8 in. - 67 7/8 oz  
**13531** Lid for bowl 20 cm - 7 7/8 in.  
**13324** 24 cm - 3 L - 9 1/2 in. - 101 1/2 oz  
**13532** Lid for bowl 24 cm - 9 1/2 in.  
**13327** 27 cm - 4 L - 10 5/8 in. - 135 1/2 oz



**Microwave-safe**  
Mikrowellengeeignet  
Adatto al microonde



**Dishwasher safe**  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie



**Base sauce-boat**  
Sauciere Unterteil  
Base salsiera

**11626** 0,45 L - 15 1/2 oz  
**11627** Lid for sauce-boat



**Platter flat oval (= sauce boat stand)**  
Platte flach oval (= Sauciere Untersatz)  
Piatto piano ovale (= piattino salsiere)

**12725** 25 cm - 9 7/8 in.



**Platter flat oval**  
Platte flach oval  
Piatto piano ovale

**NEW** **12734** 34 cm - 13 1/2 in.  
**12738** 38 cm - 15 in.



**NEW** **Platter flat square with 2 segments**  
Platte flach quadr. 2-fach unterteilt  
Piatto piano quadrato con 2 settori

**12376** 30 x 30 cm - 12 x 12 in.



**NEW** **Platter flat rectangular with 3 segments**  
Platte flach rechteckig 3-fach unterteilt  
Piatto piano rettangolare con 3 settori

**12377** 22 x 33 cm - 8 2/3 x 13 in.



**NEW** **Platter flat rectangular with 4 segments**  
Platte flach rechteckig 4-fach unterteilt  
Piatto piano rettangolare con 4 settori

**12378** 22 x 40 cm - 8 2/3 x 15 3/4 in.



**Dish, Salt/Oil**  
Salz-/Öl-Schälchen  
Ciotolina sale/olio

**15041** 14,5 cm - 5 3/4 in.

SHAPE 10525  
FORM / FORMADECOR 800001 white  
DEKOR / DECORO

## NENDOO



**NEW** Vinegar/oil bottle gift box  
Essig-/Öl-Flasche im GK  
Acetiera/oliera conf. regalo

15050 24 cm - 9 1/2 in.



Salt shaker  
Salzstreuer  
Spargisale

15030 8,8 cm - 3 1/2 in.



Pepper shaker  
Pfefferstreuer  
Spargipepe

15035 7,4 cm - 2 7/8 in.



Etagere with 4 plates Dish  
Etagere 4 Schalen Schale  
Etagere 4 piani Coppetta

25314 32 cm - 12 5/8 in. 25815 16 cm - 6 in.



Egg cup  
Eierbecher  
Portauovo

15525 6,1 cm - 2 3/8 in.



Platter on stand  
Platte rund auf Fuß  
Alzatina

12141 10 cm - 4 in.



Platter on stand  
Platte rund auf Fuß  
Alzatina

12142 14 cm - 5 1/2 in.



Platter on stand  
Platte rund auf Fuß  
Alzatina

12143 18 cm - 7 in.



Vase / candleholder  
Vase / Leuchter  
Vaso / candeliere

\* 26560 18 cm - 7 in.  
\* 26561 20 cm - 7 7/8 in.  
\* 26562 25 cm - 9 7/8 in.



Vase / Bowl  
Vase / Schale  
Vaso / coppa

26563 10 x 21 cm - 4 x 8 1/4 in.  
26564 13 x 25 cm - 5 1/8 x 9 7/8 in.



Bowl with lid  
Dose mit Deckel  
Ciotola con coperchio

24995 Ø 10 cm - Ø 4 in.  
24997 Lid  
24996 Bowl base



Microwave-safe  
Mikrowellengeeignet  
Adatto al microonde



Dishwasher safe  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie



Espresso cup  
Espresso-Obertasse  
Tazza espresso senza piatto

14715 Cup with saucer  
14717 Cup 0,09 L - 3 1/8 oz  
14716 Saucer 11 cm - 4 1/3 in.



Double espresso cup  
Espresso Doppio-Obertasse  
Tazza espresso doppio senza piatto

14860 Cup with saucer  
14862 Cup 0,13 L - 4 3/8 oz  
14716 Saucer 11 cm - 4 1/3 in.



Espresso Set 3 pcs  
Espresso Set 3-tlg Espresso set 3 pz

28227 Cup with water tumbler and saucer  
14717 Cup 0,09 L - 3 1/8 oz  
15582 Saucer 19 cm - 7 1/2 in.  
69789 110001 40105 Water tumbler 0,09 L - 3 1/8 oz



Sugar bowl with lid  
Zuckerdose mit Deckel  
Zuccheriera con coperchio

14330 0,22 L - 7 3/4 oz  
14331 Sugar bowl base  
14332 Lid sugar bowl



Creamer  
Gießer  
Lattiera

14430 0,22 L - 7 3/4 oz



Coffee cup  
Kaffee-Obertasse  
Tazza caffè senza piatto

14740 Cup with saucer  
14742 0,22 L - 7 3/4 oz  
14741 Saucer 15,5 cm - 6 1/8 in.



Cappuccino cup  
Cappuccino-Obertasse  
Tazza cappuccino senza piatto

14765 Cup with saucer  
14767 0,25 L - 8 3/4 oz  
14741 Saucer 15,5 cm - 6 1/8 in.



Tea cup  
Tee-Obertasse  
Tazza tè senza piatto

14640 Cup with saucer  
14642 0,22 L - 7 3/4 oz  
14741 Saucer 15,5 cm - 6 1/8 in.



Mug  
Becher  
Mug

15505 0,32 L - 10 7/8 oz  
14741 Saucer 15,5 cm - 6 1/8 in.

\* with a metal insert  
mit Metalleinsatz  
con inserto in metallo




SHAPE 10525  
FORM / FORMA

DECOR 800001 white  
DEKOR / DECORO

# NENDOO





## SIXTH SENSE

Gemma Bernal's Sixth Sense gourmet cloche invites us to enjoy our dining experience with all six senses. With its sloping sides and collection grooves, the innovative cover prevents condensation from dripping onto your food. Essences and sauces can be served separately via three different plugs/insets, thereby allowing the fine diner to savour just the aroma of the meal before seeing or tasting it.

*Mit allen sechs Sinnen genießen – diesen Gedanken greift die von Gemma Bernal entworfene Gourmet-Cloche Sixth Sense auf. Die innovative Haube verhindert, dass Kondenswasser auf die Speisen tropft. Über drei verschiedene Verschlüsse bzw. Einsätze können Essenzen und Saucen separat serviert und das Gericht vor dem haptischen und optischen Genuss zunächst ganz mit dem Geruchssinn wahrgenommen werden.*

La cloche gourmet Sixth Sense disegnata da Gemma Bernal invita a godere dell'esperienza culinaria con tutti i sei sensi. Con i suoi lati inclinati e le scanalature di raccolta, l'innovativo coperchio annienta la condensa che normalmente si forma e ricade sul cibo. I tre diversi accessori permettono di servire separatamente salse e condimenti, per dare la possibilità di "assaporare" la pietanza con l'olfatto prima che con lo sguardo o il gusto.

SHAPE 11771  
FORM / FORMADECOR 800001 white  
DEKOR / DECORO**SIXTH SENSE**

**Gourmet plat flat**Gourmetteller flach  
Piatto gourmet piano**10732** 32 cm - 12 5/8 in.**Gourmet dome**Cloche für Gourmetteller  
Cloche Gourmet**13544** Ø 17 cm H 15 cm - Ø 6 2/3 in. H 6 in.**Dome lid**Deckel für Cloche  
Coperchio per cloche**13545** Ø 5 cm - 2 in.**Dome cup**Becher für Cloche  
Bicchiere per cloche**15485** Ø 4 cm - 1 3/5 in.**Dome sauce boat**Sauciere für Cloche  
Salsiera per cloche**11631** Ø 4 cm - 1 3/5 in.**Microwave-safe**  
Mikrowellengeeignet  
Adatto al microonde**Dishwasher safe**  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie**SMELL****THE CAP TO "TASTE" THROUGH THE SMELL**

Thanks to the Sixth Sense cap, the bell-shaped cover can suggest the preparation before presenting it. The chef is allowed to play with the flavors of the dish so that the guest can "taste" the food through the smell before trying it. Removing the cap, the hole at the top of the cover conveys the flavors and the warm of the food.

**DRINK****A SHOT TO CREATE AN ORIGINAL FLAVOR MATCHING**

A shot cup on the top of the bell-shaped cover can contain a cream or a drink conceived to emphasize the organoleptic properties of the food. An original idea to get the gustatory papillae ready to taste a flavor before seeing and eating the food hidden inside the cover. A surprise effect aimed to match the flavors to the sensations perceived through the smell.

**USE****A LITTLE JUG TO PERSONALIZE EVERY DISH**

The functionality is at the service of any guests, thanks to the Sixth Sense little jug that allows to personalize any dishes adding a sauce conceived for a specific purpose, following the expert advice from the chef. The "individual" little jug, at the top of the bell-shaped cover, let the guest decide how to put the sauce on the food, the quantity and the desired place.





## MESH

Spanish industrial designer Gemma Bernal draws her inspiration for new porcelain collections from intensive dialogue with Spain's best chefs and cookery schools. Mesh is an innovative dining and gourmet collection replete with idiosyncratic details and a range of versatile and combinable individual pieces for tapas and buffets. What makes the well-defined geometric forms of the Mesh collection really special is the delicate, bamboo-like mesh relief.

*Die spanische Industriedesignerin Gemma Bernal schöpft ihre Inspiration für neue Porzellankollektionen aus einem intensiven Austausch mit den besten Köchen und Kochschulen Spaniens. Mesh ist eine innovative Dining- und Gourmetkollektion mit vielen variabel einsetz- und kombinierbaren Einzelteilen, z.B. für Tapas und Buffets. Ein zartes Gitterrelief macht die klaren, geometrischen Formen der Kollektion besonders lebhaft und modern.*

Per questa nuova collezione, la designer industriale spagnola Gemma Bernal ha tratto ispirazione dall'intenso dialogo tra i migliori chef della Spagna e le scuole di cucina. Dalla sua collaborazione con Rosenthal nasce una linea tavola e gourmet davvero innovativa, ricca di significati e una serie di singoli pezzi versatili e combinabili per un perfetto buffet. Ciò che rende le forme geometriche della collezione Mesh così speciali è il sottile rilievo tramato che ricorda il bambù.

SHAPE 11770  
FORM / FORMA

DECOR 800001 white  
DEKOR / DECORO

Rosenthal

## MESH



**Bowl rectangular with pattern**  
Schale rechteckig mit Struktur  
Coppetta rettangolare con decoro

**15289** 10 x 7 cm - 4 x 2 3/4 in.  
**15287** 20 x 10 cm - 7 7/8 x 4 in.



**Bowl square with pattern**  
Schale quadratisch mit Struktur  
Coppetta quadrata con decoro

**15288** 10 x 10 cm - 4 x 4 in.



**Bowl round with pattern**  
Schale rund mit Struktur  
Coppetta tonda con decoro

**15290** FLAT PLATE Ø 12 cm - Ø 4 3/4 in.  
**15291** DEEP PLATE Ø 14 cm - Ø 5 1/2 in.



**Plate flat rectangular w/o pattern**  
Teller/Platte flach rechteckig ohne Struktur  
Piatto piano rettangolare senza decoro

**12379** 26 x 24 cm - 10 1/4 x 9 1/2 in.  
**12380** 24 x 15 cm - 9 1/2 x 6 in.  
**12381** 41 x 15 cm - 16 1/8 x 6 in.



**Plate square flat with pattern**  
Teller flach quadratisch mit Struktur  
Piatto piano quadrato con decoro

**16169** 9 x 9 cm - 3 1/2 x 3 1/2 in.  
**16174** 14 x 14 cm - 5 1/2 x 5 1/2 in.  
**16177** 17 x 17 cm - 6 2/3 x 6 2/3 in.  
**16182** 22 x 22 cm - 8 2/3 x 8 2/3 in.  
**16191** 31 x 31 cm - 12 1/4 x 12 1/4 in.



**Plate rectangular flat with pattern**  
Platte flach rechteckig mit Struktur  
Piatto piano rettangolare con decoro

**12382** 18 x 13 cm - 7 x 5 1/2 in.  
**12383** 26 x 13 cm - 10 1/4 x 5 1/2 in.  
**12384** 34 x 13 cm - 13 1/2 x 5 1/2 in.



**Microwave-safe**  
Mikrowellengeeignet  
Adatto al microonde



**Dishwasher safe**  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie




**Platter oval with pattern**  
Platte flach oval mit Struktur  
Piatto piano ovale con decoro

**12718** 18 x 12 cm - 7 x 4 3/4 in.  
**12725** 25 x 17 cm - 9 7/8 x 6 2/3 in.  
**12730** 30 x 21 cm - 11 3/4 x 8 1/4 in.  
**12734** 34 x 24 cm - 13 1/2 x 9 1/4 in.  
**12738** 38 x 26 cm - 15 x 10 1/4 in.  
**12742** 42 x 29 cm - 16 1/2 x 11 3/8 in.



**Plate deep round with pattern**  
Teller tief rund mit Struktur  
Piatto fondo rotondo con decoro

**10349** Ø 19 cm - 7 1/2 in.  
**10351** Ø 21 cm - 8 1/4 in.



**Plate flat round with pattern**  
Teller flach rund mit Struktur  
Piatto piano rotondo con decoro

**10855** Ø 15 cm - Ø 6 in.  
**10857** Ø 17 cm - Ø 6 2/3 in.  
**10859** Ø 19 cm - Ø 7 1/2 in.  
**10861** Ø 21 cm - Ø 8 1/4 in.  
**10864** Ø 24 cm - Ø 9 1/2 in.  
**10867** Ø 27 cm - Ø 10 5/8 in.  
**10873** Ø 33 cm - Ø 13 in.



## FREE SPIRIT

The Free Spirit collection originates from the Spirit bowl with its characteristic wings. This bowl has sparked chef's imagination to new and extraordinary presentations. The dynamics of the shape are kept in all products of this collection without losing the spirit of the original bowl.

Ihren Ursprung hat die Kollektion Free Spirit in der Spirit-Schale mit ihren charakteristischen zwei Flügeln, die bereits weltweit die Phantasie vieler Chefköche zu neuartigen und ungewöhnlichen Inszenierungen inspiriert. Die Dynamik, die in der wellenartigen Kontur liegt, ist in der gesamten »Free Spirit« Kollektion eingefangen worden, kontrolliert, straff, ohne dabei das Feuer und die Energie der ursprünglichen Schale zu verlieren.

Free Spirit trae origine dalla coppa Spirit. Le sue caratteristiche ali hanno già fatto volare la fantasia degli chef di tutto il mondo verso composizioni nuove e originali. La dinamicità delle linee della coppa hanno ispirato un'intera collezione, razionale ed essenziale, in grado di esprimere in ogni suo complemento l'energia del modello da cui ha preso vita.

SHAPE 11750  
FORM / FORMADECOR 800001 WHITE  
DEKOR / DECORO**FREE SPIRIT**

**Bowl 32 cm on stand**  
Schale 32 cm auf Fuß  
Alzatina 32 cm

**35394** 1,50 L - 52 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> oz.



**Bowl »Spirit« 19 on stand**  
Schale »Spirit« 19 auf Fuß  
Alzatina a due ali 19 »Spirit«

**35393** 0,75 L - 26 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> oz.



**Bowl »Spirit«**  
Schale »Spirit«  
Coppa »Spirit«

**35412** 0,18 L - 6 <sup>1</sup>/<sub>3</sub> oz.  
**35419** 0,75 L - 26 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> oz.



**Bowl**  
Schale  
Coppa

**35432** 1,50 L - 32 cm - 52 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> oz. - 12 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> in.



**Tribble bowl**  
3-er Schale  
Coppa tre scomparti

**35396** 32 x 10 cm - 12 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> in.



**Double bowl**  
2-er Schale  
Coppa due scomparti

**35395** 36 x 16 cm - 14 <sup>1</sup>/<sub>8</sub> in.



**Quadruple bowl**  
4-er Schale  
Coppa quattro scomparti

**35397** 24 x 24 cm - 9 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.



**Microwave-safe**  
Mikrowellengeeignet  
Adatto al microonde



**Dishwasher safe**  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie

Rosenthal



**Gourmet plate deep square**  
Teller tief quadratisch  
Piatto fondo quadrato

**31411** 23 cm - 9 in.  
**31529** 29 cm - 11 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.



**Showplate, square**  
Platzteller quadratisch  
Piatto segnaposto quadrato

**31155** 34 cm - 13 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.

**Plate flat square**  
Teller flach quadratisch  
Piatto piano quadrato

**31403** 14 cm - 5 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.  
**31401** 21 cm - 8 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.  
**31402** 27 cm - 10 <sup>5</sup>/<sub>8</sub> in.



**Gourmet plate flat oval**  
Gourmetteller flach oval  
Piatto piano ovale a goccia

**31451** 40 cm - 15 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> in.



**Platter flat rectangular**  
Platte flach rechteckig  
Piatto piano rettangolare

**32677** 27 x 18 cm - 10 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.  
**32682** 32 x 21 cm - 12 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> in.



**Accent dish moon-shaped**  
Beilage Halbmond  
Mezza luna

**35329** 18 x 9 cm - 7 in.  
**35330** 21 x 11 cm - 8 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.  
**35331** 27 x 14 cm - 10 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.



**Bowl**  
Schale  
Coppa

**35388** 9 x 10 cm - 0,05 L  
**35389** 11 x 13 cm - 0,13 L  
**35390** 15 x 17 cm - 0,25 L  
**35391** 19 x 22 cm - 0,50 L  
**35392** 25 x 18 cm - 2,00 L

SHAPE 11750  
FORM / FORMADECOR 800001 WHITE  
DEKOR / DECORO**FREE SPIRIT****Cup**  
Obertasse  
Tazza**34745** 0,09 L - 3 1/8 oz.**Saucer square**  
Untertasse quadratisch  
Piattino quadrato**34744** 10 cm - 4 in.**Carafe**  
Karaffe  
Caraffa**34481** 25 cm - 0,90 L**Creamer**  
Gießer  
Lattiera**34416** 10 cm - 0,16 L**Cup**  
Obertasse  
Tazza**34746** 0,25 L - 8 3/4 oz.**Saucer square**  
Untertasse quadratisch  
Piattino quadrato**34636** 15 cm - 6 in.**Base sugar bowl / bowl**  
Dosen-Unterteil / Schale  
Zuckeriera senza coperchio / coppa**35389** 11 x 13 cm - 0,13 L**Lid with indent**  
Deckel mit Einschnitt  
Coperchio con tacca**34312** 11 cm - 4 1/3 in.**Accent dish moon-shaped**  
Beilage Halbmond  
Mezza luna**45865** 18 x 9 - 7 in.**Bowl**  
Schale  
Coppetta**45209** 9 x 10 cm - 0,05 L**Cup**  
Obertasse  
Tazza**34737** 0,28 L - 9 7/8 oz.**Saucer square**  
Untertasse quadratisch  
Piattino quadrato**34636** 15 cm - 6 in.**Egg cup**  
Eierbecher  
Portauovo**35520** 15 x 9 cm - 6 in.SHAPE 69809  
FORM / FORMADECOR 016001 CRYSTALL-CLEAR  
DEKOR / DECORO**FREE SPIRIT GLASS****Bowl**  
Schale  
Coppa**45210** 10 cm - 0,04 L**Bowl**  
Schale  
Coppa**45320** 20 cm - 0,70 L





## IN.GREDIENTI

---

*In.gredienti: plates are designed to show food at its best. Every item in collection is the perfect stage for the haute cuisine. A must have for the most demanding chefs.*

*In.gredienti: die Teller ganz auf die optimale Präsentation der Speisen abgestimmt. Genuss auf höchster Ebene. Ein "musthave" für alle ambitionierten Köche.*

*In.gredienti: piatti perfettamente funzionali alla presentazione delle pietanze. Ogni complemento della collezione In.gredienti offre un'ambientazione ideale per la haute cuisine. Un "must-have" per gli chef più ambiziosi.*

---

SHAPE 11780  
FORM / FORMADECOR 800001 WHITE - 414818 SETA<sup>2</sup> SEMI-BISCUIT  
DEKOR / DECORO**IN.GREDIENTI****GIRO**  
Plate deep  
Teller tief  
Piatto fondo**30122** 22 cm - 8 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> in.**RISO**  
Plate flat  
Teller flach  
Piatto piano**30030** 30 cm - 12 in.**PASTA**  
Plate deep  
Teller tief  
Piatto fondo**30126** 26 cm - 10 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.**IMPRONTE**  
Plate deep  
Teller tief  
Piatto fondo**31302** 22 cm - 8 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> in.**PIANO**  
Plate flat  
Teller flach  
Piatto piano**30029** 29 cm - 11 <sup>3</sup>/<sub>8</sub> in.**PIANO OVALE**  
Plate flat oval  
Teller flach oval  
Piatto piano ovale**30151** 31 x 23 cm - 12 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.**IMPRONTA**  
Plate deep  
Teller tief  
Piatto fondo**31303** 22 cm - 8 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> in.**FONDO**  
Plate deep  
Teller tief  
Piatto fondo**30171** 27 x 19 cm - 10 <sup>5</sup>/<sub>8</sub> in.**FONDO OVALE**  
Plate deep oval  
Teller tief oval  
Piatto fondo ovale**30172** 32 x 20 cm - 12 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> in.**BUGIA**  
Plate deep  
Teller tief  
Piatto fondo**31304** 14 x 11 cm - 5 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.**COPPETTA**  
Bowl  
Schale  
Coppetta**35407** 7 cm - 2 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> in.**GOCCIA**  
Plate deep  
Teller tief rund  
Piatto fondo**30115** 15 cm - 6 in.**TEGAMINO**  
Bowl  
Schale  
Coppa**35482** 24 x 15 cm - 9 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.**OVO**  
Bowl oval  
Schale oval  
Coppa ovale**35483** 20 x 13 cm - 8 in.**Microwave-safe**  
Mikrowellengeeignet  
Adatto al microonde**Dishwasher safe**  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie



## TAC

---

Purist design, based on simple geometric shapes, TAC expresses a timeless poetry. Graphical patterns on the finest, slightly translucent porcelain emphasize the outstanding design features of this Bauhaus design icon.

*Puristisches, auf einfachen geometrischen Formen beruhendes Design verleiht TAC zeitlose Poesie. Grafische Dekore auf feinstem, leicht transparentem Porzellan betonen die herausragenden Designmerkmale dieser Ikone des Bauhaus.*

Il design puro e rassicurante di TAC rispecchia l'autenticità formale tipica del movimento Bauhaus. Un classico moderno in cui le geometrie delle sue linee, la grafica dei decori, unitamente alla trasparenza e alla sottigliezza della porcellana, conferiscono a TAC una poesia senza tempo.

---

SHAPE 11280  
FORM / FORMADECOR 800001 white  
DEKOR / DECORO**TAC****Base teapot**  
Teekannen-Unterteil  
Teiera senza coperchio**14201** 0,60 L - 21 oz.**Lid**  
Deckel  
Coperchio**14202****Tea strainer**  
Teesieb  
Colino per the**05046**  
DECOR 320455 Metal**Jug**  
Krug  
Brocca**14500** 1,15 L - 40 1/2 oz.**Creamer**  
Gießser  
Lattiera**14430** 0,25 L - 8 3/4 oz.**Sugar bowl with lid**  
Zuckerdose mit Deckel  
Zuccheriera con coperchio**14330** 0,22 L - 7 3/4 oz.**Lid**  
Deckel  
Coperchio**14332****Cup & saucer**  
Espressotasse  
Tazza e piattino**14717** 0,12 L - 4 1/4 oz.**14716 Saucer** 14 cm - 5 1/2 in.**Combi cup & saucer**  
Kombi-Tasse  
Tazza combi e piattino**14772** 0,30 L - 10 1/2 oz.**14641 Saucer** 16 cm - 6 1/4 in.**Teacup**  
Tee-Obertasse  
Tazza tè senza piatto**14642** 0,24 L - 8 1/2 oz.**14641 Saucer** 16 cm - 6 1/4 oz.**Mug & saucer**  
Becher mit Henkel  
Mug con piattino**15505** 0,36 L - 12 2/3 oz.**14641 Saucer** 16 cm - 6 1/4 in.**Microwave-safe**  
Mikrowellengeeignet  
Adatto al microonde**Dishwasher safe**  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie**Plate flat**  
Teller flach  
Piatto piano**10850** 10 cm - 4 in.**10216** 16 cm - 6 1/4 in.**10219** 19 cm - 7 1/2 in.**10222** 22 cm - 8 2/3 in.**10229** 28 cm - 11 in.**10263** 33 cm - 13 in.**Plate deep**  
Teller tief  
Piatto fondo**10320** 20 cm - 7 7/8 in.**10324** 24 cm - 9 1/2 in.**Bowl**  
Bowl  
Coppa**10563** 14 cm - 5 1/2 in.**Multi-functional bowl**  
Multifunktionschale  
Ciotola multifunzione**15394** 15 cm - 6 in.**Dish**  
Schälchen  
Coppetta**15207** 7 cm - 2 3/4 in.**15210** 10 cm - 4 in.**Bowl**  
Schüssel  
Coppa**13319** 19 cm - 7 1/2 in.**13326** 26 cm - 10 1/4 in.

SHAPE 11280  
FORM / FORMADECOR 800001 white  
DEKOR / DECORO

## TAC



**Sauceboat**  
Sauciere  
Salsiera

**11620** 0,55 L - 19 1/3 oz.



**Platter oval**  
Platte oval  
Piatto ovale

**12718** 18 cm - 7 in.  
**12725** 25 cm - 9 7/8 in.  
**12734** 34 cm - 13 1/2 in.  
**12738** 38 cm - 15 in.  
**12742** 42 cm - 16 1/2 in.



**Microwave-safe**  
Mikrowellengeeignet  
Adatto al microonde



**Dishwasher safe**  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie



**Bowl**  
Bowl  
Coppa

**10560** 12 cm - 4 3/4 in.  
**10561** 16 cm - 6 1/4 in.



**Bowl**  
Schüssel  
Coppa

**13335** 35 cm - 13 3/4 in.



**Dish**  
Dip-Schälchen  
Coppetta

**15396** 9 cm - 3 1/2 in.



**Flanged egg cup**  
Eierbecher mit Ablage  
Portauovo

**15525**



SHAPE 11280  
FORM / FORMA

**TAC**

DEKOR / DECORO  
**DECOR**



SKIN PLATIN 403239 



SKIN SILHOUETTE 403240 




DYNAMIC 403233 

SHAPE 11280  
FORM / FORMA

TAC

DEKOR / DECORO  
DECOR

 Dishwasher safe  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie

TAC DECOR



PLATIN 403241



C-01 403232

SHAPE 19735  
FORM / FORMADECOR 800001 white  
DEKOR / DECORO

## YONO NOVO


**Plate flat**Teller flach  
Piatto piano**10023** 23 cm - 9 in.  
**10027** 27 cm - 10 5/8 in.**Pasta plate deep**Teller tief  
Piatto fondo**10124** 24 cm - 9 1/2 in.**Pasta plate deep**Pastateller tief  
Piatto pasta fondo**15321** 27 cm - 10 5/8 in.**Bowl**Schale  
Coppetta**15212** 12 cm - 4 3/4 in.  
0,39 L - 13 1/8 oz.**Cereal bowl**Müslischale  
Coppetta cereali**15454** 15 cm - 5 1/2 in.  
0,50 L - 17 oz.**Coupe plate deep**Coupeteller tief  
Piatto fondo coupe**10354** 24 cm - 9 1/2 in.**Bowl**Schale  
Ciotola**15220** 20 cm - 1,30 L - 7 7/8 in. - 44 oz.  
**15228** 28 cm - 2,90 L - 11 in. - 98 oz.**Platter oval**Platte oval  
Piatto ovale**12732** 32 x 22 cm - 12 5/8 in.  
**12737** 37 x 25 cm - 14 1/2 in.

**Microwave-safe**  
Mikrowellengeeignet  
Adatto al microonde**Dishwasher safe**  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie**Cup & saucer**Espressotasse  
Tazza e piattino**14717** 0,07 L - 2 1/3 oz.  
**14716** Saucer 12 cm - 4 3/4 in.**Cup & saucer**Kombi-Tasse  
Tazza caffè combi e piattino**14772** 0,25 L - 8 3/4 oz.  
**14771** Saucer 16 cm - 6 1/4 in.**Cup & saucer**Café au Lait-Tasse  
Tazza caffè au lait e piattino**14852** 0,55 L - 18 1/2 oz.  
**14851** Saucer 18 cm - 7 in.**Cup**Latte Macchiato-Obertasse  
Tazza latte macchiato senza piatto**14857** 0,23 L - 8 oz.**Saucer**Untertasse  
Piattino**14771** 16 cm - 6 1/4 in.**Mug without saucer**Becher ohne Untertasse  
Mug senza piatto**15505** 0,35 L - 12 1/3 oz.**Base sugar bowl**Zuckerdosens-Unterteil  
Zuccheriera senza coperchio**15212** 12 cm - 4 3/4 in.  
0,26 L - 8 7/8 oz.**Lid**Deckel  
Coperchio**14332****Creamer**Gießer  
Lattiera**14430** 0,19 L - 6 2/3 oz.



SHAPE 10700  
FORM / FORMADECOR 800001 white  
DEKOR / DECORO

## MEDAILLON



**Coupe plate flat**  
Coupeteller flach  
Piatto piano coupe

**10217** 17 cm - 6 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> in.  
**10221** 21 cm - 8 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.  
**10226** 26 cm - 10 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.  
**10228** 28 cm - 11 in.  
**10263** 33 cm - 13 in.



**Coupe plate deep**  
Coupeteller tief  
Piatto fondo coupe

**10319** 19 cm - 7 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.  
**10322** 22 cm - 8 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> in.  
**10323** 23 cm - 9 in.

**Pasta plate deep**  
Pastateller tief  
Piatto pasta fondo

**15321** 28 cm - 11 in.



**Platter flat oval**  
Platte flach oval  
Piatto piano ovale

**12728** 28 x 20 cm - 11 in.  
**12733** 33 x 22 cm - 13 in.  
**12738** 38 x 27 cm - 15 in.



**Platter flat round**  
Platte flach rund  
Piatto piano rotondo

**12430** 30 cm - 11 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> in.



**Soup cup & saucer**  
Suppentasse 2-tlg.  
Tazza brodo e piattino

**10422** 0,28 L - 9 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> oz.  
**10421** 17 cm - 6 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> in.



**Sauceboat & saucer**  
Sauciere 2-tlg.  
Salsiera e piattino

**11626** 0,50 L - 17 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> oz.  
**10421** 17 cm - 6 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> in.

Thomas

MEDAILLON



**Microwave-safe**  
Mikrowellengeeignet  
Adatto al microonde



**Dishwasher safe**  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie



**Cup & saucer**  
Espresso-Tasse  
Tazza e piattino

**14722** 0,10 L - 3 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> oz.  
**14721** Saucer 12,5 cm - 5 in.



**Cup & saucer**  
Kaffeetasse mittel  
Tazza caffè media e piattino

**14732** 0,15 L - 5 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> oz.  
**14731** Saucer 14,5 cm - 5 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> in.



**Cup & saucer**  
Kaffeetasse  
Tazza caffè alta e piattino

**14742** 0,19 L - 6 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> oz.  
**14741** Saucer 15 cm - 6 in.



**Cup & saucer**  
Tee-Tasse  
Tazza tè e piattino

**14642** 0,20 L - 7 oz.  
**14641** Saucer 14,5 cm - 5 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> in.



**Cup & saucer**  
Kaffeetasse groß  
Tazza caffè grande e piattino

**14752** 0,23 L - 8 oz.  
**14751** Saucer 16 cm - 5 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.



**Mug without saucer**  
Becher ohne Untertasse  
Mug senza piatto

**14762** 0,30 L - 10 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> oz.



**Creamer**  
Gießer  
Cremiera

**14430** 0,17 L - 6 oz.



**Creamer/Jug**  
Gießer/Krug  
Lattiera/Brocca

**14450** 0,32 L - 10 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> oz.



**Fruit bowl**  
Dessertschale  
Coppetta

**10514** 14 cm - 5 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.



**Cereal bowl**  
Müslischale  
Coppetta cereali

**15455** 15 cm - 6 in.



**Base sugar bowl**  
Zuckerdosens-Unterteil  
Zucheriera senza coperchio

**14331** 0,23 L - 8 oz.

**Lid**  
Deckel  
Coperchio

**14332**



**Salad bowl**  
Schüssel  
Insalatiera

**13120** 19 cm - 1,90 L - 7 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in. - 64 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> oz.  
**13130** 22 cm - 2,50 L - 8 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> in. - 84 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> oz.



**Salt**  
Salzstreuer  
Spargisale

**15030**



**Pepper**  
Pfefferstreuer  
Spargipepe

**15035**



# MODERN DINING


---

Creativity lives in shape. Thanks to its extraordinary design, created by Robin Platt & Cairn Young, Modern Dining enhances your creative cooking experience. Innovation serves the expertise.

*Dieses Design-Konzept steht für die Extravaganz der kreativen Cuisine entworfen von Robin Platt & Cairn Young, Modern Dining für kulinarische Highlights.*

L'originalità prende forma. Per via del suo particolarissimo design, sviluppato da Robin Platt & Cairn Young, Modern Dining si adatta perfettamente alle esigenze della cucina creativa. L'innovazione al servizio dell'esperienza.

---

DECOR **800001** white  
DEKOR / DECORO**MODERN DINING**SHAPE **11742** PONCHO  
FORM / FORMA**Bowl**Schale  
Coppa**35421** 21 cm - 8 1/4 in.**Plate deep**Teller tief  
Piatto fondo**30124** 24 cm - 9 1/2 in.**Plate flat**Teller flach  
Piatto piano**30023** 23 cm - 9 in.  
**30030** 30 cm - 11 3/4 in.SHAPE **11745** NIMBUS  
FORM / FORMA**Bowl**Schale  
Coppa**35419** 19 cm - 7 1/2 in.**Plate deep**Teller tief  
Piatto fondo**30123** 23 cm - 9 in.**Plate flat**Teller flach  
Piatto piano**30022** 22 cm - 9 2/3 in.  
**30029** 29 cm - 11 3/8 in.SHAPE **11744** ORIGAMI  
FORM / FORMA**Bowl**Schale  
Coppa**35420** 20 cm - 7 7/8 in.**Plate deep**Teller tief  
Piatto fondo**30125** 25 cm - 9 7/8 in.**Plate flat**Teller flach  
Piatto piano**30024** 24 cm - 9 1/2 in.  
**30030** 30 cm - 11 3/4 in.SHAPE **11746** PAPYRUS  
FORM / FORMA**Bowl**Schale  
Coppa**35418** 18 cm - 7 in.**Plate deep**Teller tief  
Piatto fondo**30122** 22 cm - 8 2/3 in.**Plate flat**Teller flach  
Piatto piano**30023** 23 cm - 9 in.  
**30029** 29 cm - 11 3/8 in.**Microwave-safe**  
Mikrowellengeeignet  
Adatto al microonde**Dishwasher safe**  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie

SHAPE **11741** TATAMI  
FORM / FORMA**Bowl**Schale  
Coppa**35421** 21 cm - 8 1/4 in.**Plate flat**Teller flach  
Piatto piano**30024** 24 cm - 9 1/2 in.  
**30031** 31 cm - 12 1/4 in.**Plate deep**Teller tief  
Piatto fondo**30126** 26 cm - 10 1/4 in.SHAPE **11741** TATAMI  
FORM / FORMA**Cup**Obertasse  
Tazza**34745** 0,09 L - 3 1/8 oz.  
**34611 Saucer** 12 x 12 cm - 4 3/4 in.**Cup**Obertasse  
Tazza**34752** 0,22 L - 7 3/4 oz.  
**34741 Saucer** 16 x 16 cm - 6 1/3 in.**Mug**Becher  
Mug**34902** 0,36 L - 12 2/3 oz.  
**34741 Saucer** 16 x 16 cm - 6 1/3 in.SHAPE **11743** SCOOP  
FORM / FORMA**Cup**Obertasse  
Tazza**34745** 0,09 L - 3 1/8 oz.  
**34611 Saucer** 12 x 15 cm - 4 3/4 in.**Cup**Obertasse  
Tazza**34827** 0,18 L - 6 1/3 oz.  
**34752** 0,22 L - 7 3/4 oz.  
**34741 Saucer** 16 x 19 cm - 6 1/3 in.**Mug**Becher  
Mug**34901** 0,35 L - 12 1/3 oz.  
**34741 Saucer** 16 x 19 cm - 6 1/3 in.



## MALIA

---

The special design inspired to the diamond shapes gives to the white porcelain surface a refined and sophisticated appearance.

*Das spezielle Design des diamantgleichen Dekors verleiht der Oberfläche eine raffinierte und anspruchsvolle Wirkung.*

Lo speciale decoro richiama le preziose sfaccettature di un diamante donando alla superficie in candida porcellana un effetto raffinato e ricercato.

---

SHAPE 11790  
FORM / FORMA**MALIA**DECOR 800001 WHITE  
DEKOR / DECORO**Plate flat**Teller flach  
Piatto piano

31116 16 cm - 6 1/4 in.  
 31119 19 cm - 7 1/2 in.  
 31122 22 cm - 8 2/3 in.  
 31125 25 cm - 9 7/8 in.  
 31127 27 cm - 10 5/8 in.  
 31130 30 cm - 11 3/4 in.  
 31163 33 cm - 13 in.

**Plate deep**Teller tief  
Piatto fondo

31221 21 cm - 8 1/4 in.  
 31225 25 cm - 9 7/8 in.  
 31230 30 cm - 11 3/4 in.

**Soup bowl stackable**Suppenbowl stapelbar  
Coppa brodo impilabile

30725 0,25 L - 8 3/4 oz.

**Saucer**Untertasse  
Piattino

30473 17 cm - 6 2/3 in.

**Platte oval**Platter oval  
Piatto ovale

32628 28 cm - 11 in.  
 32633 33 cm - 13 in.

**Soup cup stackable**Suppentasse stapelbar  
Tazza brodo impilabile

30476 0,25 L - 8 3/4 oz.  
 30473 Saucer 17 cm - 6 2/3 in.

**Buttersauceboat**Buttersauciere  
Salsiera burro

35072 0,10 L - 3 1/2 oz. 34638 15 cm - 6 in.

**Saucer**Untertasse  
Piattino

34638 15 cm - 6 in.

**Sauceboat**Sauciere  
Salsiera

31610 0,30 L - 10 1/2 oz.  
 30473 Saucer 17 cm - 6 2/3 in.



**Microwave-safe**  
 Mikrowellengeeignet  
 Adatto al microonde



**Dishwasher safe**  
 Spülmaschinenfest  
 Resistente al lavaggio in lavastoviglie

**Plate flat square**Teller flach quadratisch  
Piatto piano quadrato

31408 25 cm - 9 7/8 in.  
 31410 30 cm - 11 3/4 in.

**Platter flat rectangular**Platte flach rechteckig  
Piatto piano rettangolare

32683 33 x 25 cm - 13 in.

**Salad bowl**Schüssel  
Insalatiera

33012 12 cm - 4 3/4 in.  
 33015 15 cm - 6 in.  
 33017 17 cm - 6 2/3 in.

**Bowl, small**Bowl  
Coppetta, piccola

30608 8 cm - 3 1/8 in.

**Salt shaker**Salzstreuer  
Spargisale

35030 6 cm - 2 1/3 in.

**Pepper shaker**Pfefferstreuer  
Spargipepe

35035 6 cm - 2 1/3 in.

**Fruit**Kompott  
Coppetta

30512 12 cm - 4 3/4 in.

**Butter bowl / egg cup**Butternäpfchen / Eierbecher  
Coppetta burro / portauovo

35405 4 cm - 1 2/3 in. - Ø 5,5 cm

**Ashtray**Ascher  
Posacenere

37010 10 cm - 4 in.

**Vase**Vase  
Vaso

36010 10 cm - 4 in. - Ø 5,5 cm

SHAPE 11790  
FORM / FORMA**MALÌÀ**DECOR 800001 WHITE  
DEKOR / DECORO

**Base teapot**  
Teekannen-Unterteil  
Teiera senza coperchio

**34211** 0,40 L - 14 oz.  
**34212** Lid - Coperchio



**Base coffee pot**  
Kaffeekannen-Unterteil  
Caffettiera senza coperchio

**34001** 0,30 L - 10 1/2 oz.  
**34002** Lid - Coperchio



**Creamer**  
Gießer  
Lattiera

**34403** 0,03 L - 1 oz.  
**34415** 0,15 L - 5 1/4 oz.  
**34430** 0,30 L - 10 1/2 oz.



**Cup**  
Obertasse  
Tazza

**34773** 0,08 L - 2 7/8 oz.

**Saucer**  
Untertasse  
Piattino

**10920-34621** Nido 13 cm - 5 1/8 in.  
**10630-34611** Epoque 12 cm - 4 3/4 in.



**Cup stackable**  
Obertasse stapelbar  
Tazza impilabile

**34673** 0,10 L - 3 1/2 oz.  
**34619** Saucer 12 cm - 4 3/4 in.



**Base sugar bowl**  
Zuckerdosens-Unterteil  
Zuckeriera senza coperchio

**34316** 0,15 L - 5 1/4 oz.  
**34317** Lid



**Cup stackable**  
Obertasse stapelbar  
Tazza impilabile

**34682** 0,18 L - 6 1/3 oz.  
**34638** Saucer 15 cm - 6 in.



**Cup stackable**  
Obertasse stapelbar  
Tazza impilabile

**34697** 0,22 L - 7 3/4 oz.  
**34638** Saucer 15 cm - 6 in.



**Cup**  
Obertasse  
Tazza

**34827** 0,18 L - 6 1/3 oz.  
**34749** 0,20 L - 7 oz.

**Saucer**  
Untertasse  
Piattino

**10920-34636** Nido 15 cm - 6 in.  
**10630-34631** Epoque 14 cm - 5 1/4 in.



**Mug stackable**  
Becher stapelbar  
Mug impilabile

**34666** 0,25 L - 8 3/4 oz.  
**34638** Saucer 15 cm - 6 in.



**Saucer**  
Untertasse  
Piattino

**34619** 12 cm - 4 3/4 in.  
**34638** 15 cm - 6 in.



Microwave-safe  
Mikrowellengeeignet  
Adatto al microonde

Dishwasher safe  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie



# EPOQUE



SHAPE 10630  
FORM / FORMADECOR 800001 WHITE  
DEKOR / DECORO

## EPOQUE



**Plate flat**  
Teller flach  
Piatto piano

**31117** 17 cm - 6 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> in.  
**31119** 19 cm - 7 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.  
**31122** 22 cm - 8 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> in.  
**31126** 26 cm - 10 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.  
**31128** 28 cm - 11 in.  
**31131** 31 cm - 12 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.



**Plate deep**  
Teller tief  
Piatto fondo

**31221** 21 cm - 8 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.  
**31224** 24 cm - 9 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.



**Soup cup**  
Suppentasse  
Tazza brodo

**30422** 0,27 L - 9 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> oz.  
**34645 Saucer combi**  
16 cm - 6 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.



**Soup bowl**  
Suppenbowl stapelfähig  
Coppa brodo

**30427** 0,27 L - 9 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> oz.  
**34645 Saucer combi**  
16 cm - 6 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.



**Fruit**  
Kompott  
Coppetta

**30512** 12 cm - 4 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> in.



**Bowl, small**  
Bowl  
Coppetta, piccola

**30608** 8 cm - 3 <sup>1</sup>/<sub>8</sub> in.



**Mezebowl**  
Mezebowl  
Coppetta

**35262** 15 cm - 6 in.



**Platter oval**  
Platte oval  
Piatto ovale

**32628** 28 cm - 11 in.  
**32633** 33 cm - 13 in.



**Saucer Combi**  
Combi Untertasse  
Piatino combi

**34645** 16 cm - 6 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.



**Buttersauceboat**  
Buttersauciere  
Salsiera burro

**35072** 0,10 L - 3 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> oz.



**Sauceboat**  
Sauciere mit Fuß  
Salsiera

**31610** 0,30 L - 10 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> oz.



**Salt shaker** **Pepper shaker**  
Salzstreuer Pfefferstreuer  
Spargisale Spargipepe

**35030** **35035**



**Microwave-safe**  
Mikrowellengeeignet  
Adatto al microonde



**Dishwasher safe**  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie



**Salad bowl**  
Schüssel  
Insalatiera

**33014** 14 cm - 5 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.  
**33016** 16 cm - 6 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.  
**33018** 18 cm - 7 in.  
**33021** 21 cm - 8 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.



**Ashtray**  
Ascher  
Posacenere

**37010** 10 cm - 4 in.



**Egg cup**  
Eierbecher  
Portauovo

**35520**



**Flanged egg cup**  
Eierbecher mit Ablage  
Portauovo con falda

**35525**



**Tray**  
Schälchen  
Coppetta

**35401** 8 cm - 3 <sup>1</sup>/<sub>8</sub> in.  
**35402** 10 cm - 4 in.



**Base sugar bowl**  
Zuckerdosens-Unterteil  
Zuccheriera senza coperchio

**34341** 0,25 L - 8 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> oz.  
**34342** Lid  
**35192** Lid with indent



**Creamer**  
Gießer  
Lattiera

**34403** 0,03 L - 1 oz.  
**34415** 0,15 L - 5 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> oz.  
**34417** 0,17 L - 6 oz.  
**34430** 0,30 L - 10 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> oz.



**Base teapot**  
Teekannen-Unterteil  
Teiera senza coperchio

**34211** 0,40 L - 14 oz.  
**34221** 0,70 L - 24 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> oz.



**Lid**  
Deckel  
Coperchio

**34212** 0,40 L  
**34222** 0,70 L



**Base coffee pot**  
Kaffeekannen-Unterteil  
Caffettiera senza coperchio

**34001** 0,30 L - 10 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> oz.  
**34026** 0,65 L - 23 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> oz.



**Lid**  
Deckel  
Coperchio

**34002** 0,30 L  
**34027** 0,65 L



SHAPE 10630  
FORM / FORMA

## EPOQUE

DECOR 800001 WHITE  
DEKOR / DECORO

**Cup**  
Espresso-Obertasse  
Tazza

34712 0,10 L - 3 1/2 oz.

**Saucer**  
Untertasse  
Piattino

34611 12 cm - 4 3/4 in.



**Cup stackable**  
Obertasse stapelbar  
Tazza impilabile

34682 0,18 L - 6 1/3 oz.

**Saucer**  
Untertasse  
Piattino

34631 14 cm - 5 1/2 in.



**Double Espresso Cup**  
Espresso doppio-Obertasse  
Tazza Espresso doppio

34722 0,16 L - 5 5/8 oz.

**Saucer**  
Untertasse  
Piattino

34631 14 cm - 5 1/2 in.



**Cup**  
Obertasse  
Tazza

34632 0,19 L - 6 2/3 oz.

**Saucer**  
Untertasse  
Piattino

34631 14 cm - 5 1/2 in.



**Cappuccino Cup**  
Cappuccino-Obertasse  
Tazza Cappuccino

34730 0,23 L - 8 oz.

**Saucer**  
Untertasse  
Piattino

34631 14 cm - 5 1/2 in.



**Cup stackable**  
Stapeltasse  
Tazza impilabile

34683 0,18 L - 6 1/3 oz.

**Saucer**  
Untertasse  
Piattino

34631 14 cm - 5 1/2 in.



**Saucer Combi**  
Combi Untertasse  
Piattino combi

34645 16 cm - 6 1/4 in.



**Cup stackable**  
Stapeltasse  
Tazza impilabile

34697 0,22 L - 7 3/4 oz.

**Saucer**  
Untertasse  
Piattino

34631 14 cm - 5 1/2 in.



**NEW Cup stackable**  
Stapeltasse  
Tazza impilabile

34673 0,10 L - 3 1/2 oz.

**Saucer**  
Untertasse  
Piattino

34611 12 cm - 4 3/4 in.

Microwave-safe  
Mikrowellengeeignet  
Adatto al microonde

Dishwasher safe  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie





# ACCENTI

ACCENTI 2 / ACCENTI AOC / ACCENTI 3

---

Within Rosenthal's bestseller Accenti you will find everything you need. A wide range of different shapes and colors let you mix and match plates, platters and bowls to create a culinary presentation for all delicacies from all over of the world.

*Kombinieren und variieren wie noch nie. Im Rosenthal Erfolgsprogramm Accenti finden Sie alles, was dazu gehört, Crossover von Anfang an authentisch zu zelebrieren. Bunt gemixt avancieren Teller, Platten und Schüsseln zum kulinarischen Showcase für alle Köstlichkeiten der Küchen dieser Welt. »Accenti due« – ästhetische Highlights für die Sinne.*

Infinite combinazioni e variazioni sul tema. In Accenti è possibile trovare l'autentica celebrazione del Crossover in tavola, dal primo all'ultimo piatto. Un mix di forme e colori trasforma piatti, vassoi e coppe in una vetrina culinaria pronta ad accogliere prelibatezze di tutto il mondo.

---

SHAPE 10630  
FORM / FORMADECOR 800001 WHITE  
DEKOR / DECORO**EPOQUE / ACCENTI DUE**

**Service plate**  
Platzteller  
Piatto segnaposto

31163 33 cm - 13 in.

**Plate flat**  
Teller flach  
Piatto piano

30018 18 cm - 7 in.

NEW 30015 15 cm - 6 in.



**Gourmet plate flat with broad rim**  
Gourmetteller flach mit breiter Fahne  
Piatto piano gourmet a falda larga

31173 33 cm - 13 in.

**Gourmet plate flat**  
Gourmetteller flach  
Piatto piano gourmet

31178 17 cm - 6 2/3 in.

31175 20 cm - 8 in.

31177 23 cm - 9 in.

31174 28 cm - 11 in.



**Microwave-safe**  
Mikrowellengeeignet  
Adatto al microonde



**Dishwasher safe**  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie



**Plate deep triangular**  
Teller tief dreieckig »Triolog«  
Piatto fondo triangolare

31551 27 cm - 10 5/8 in.



**Gourmet plate coupe**  
Gourmetteller Coupe  
Piatto coupe gourmet

31463 33 cm - 13 in.



**Plate deep**  
Teller tief (flache Fahne) »Gourmetto«  
Piatto fondo

31327 27 cm - 10 5/8 in.



**Plate flat square**  
Teller flach quadratisch »Quadrondo«  
Piatto piano quadrato

31363 13 cm - 5 1/8 in.

31382 32 cm - 12 5/8 in.



**Plate flat triangular**  
Teller flach dreieckig »Triolog«  
Piatto piano triangolare

31165 15 cm - 6 in.

31169 23 cm - 9 in.

31172 32 cm - 12 5/8 in.



**Gourmet plate deep**  
Gourmetteller tief  
Piatto fondo gourmet

31313 13 cm - 5 1/8 in.

31318 18 cm - 7 in.

31321 21 cm - 8 1/4 in.

31225 25 cm - 9 7/8 in.

31230 30 cm - 11 3/4 in.



**Gourmet bowl**  
Gourmetschüssel  
Coppa gourmet

33178 28 cm - 11 in.

33182 32 cm - 12 5/8 in.

SHAPE 10630  
FORM / FORMADECOR 800001 WHITE  
DEKOR / DECORO

## EPOQUE / ACCENTI DUE



**Gourmet plate deep oval**  
Gourmetteller tief oval  
Piatto fondo ovale gourmet

**31256** 36 cm - 14 1/8 in.



**Gourmet platter rectangular**  
Gourmetplatte flach rechteckig  
Piatto piano rettangolare gourmet

**32777** 27 cm - 10 5/8 in.  
**32783** 34 cm - 13 1/2 in.  
**32792** 42 cm - 16 1/2 in.



**Plate square**  
Teller quadratisch  
Piatto quadrato

**31420** 20 cm - 8 in.



**Platter rectangular**  
Platte flach rechteckig  
Piatto piano rettangolare

**32962** 18 x 13 cm - 7 in.



**Gourmet essence cup base**  
Gourmetdose-Unterteil  
Ciotola gourmet senza coperchio

**35161** 0,14 L - 5 oz.  
**35162 Lid** 0,14 L - 5 oz.



**Gourmet soup cup base**  
Gourmetsuppentasse-Unterteil  
Ciotola brodo gourmet senza coperchio

**30751** 0,37 L - 13 oz.  
**30756** 0,65 L - 22 7/8 oz.  
**30752 Lid** 0,37 L - 13 oz.  
**30757 Lid** 0,65 L - 22 7/8 oz.



**NEW** **Side dish crescent**  
Beilage Halbmond  
Piattino mezzaluna

**35321** 24 cm - 9 1/2 in.



**NEW** **Side dish triangular**  
Beilage dreieckig  
Piattino triangolare

**35322** 20 cm - 8 oz.



**Microwave-safe**  
Mikrowellengeeignet  
Adatto al microonde



**Dishwasher safe**  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie



**Plate »Oasis«**  
Schale »Oasis«  
Coppetta »Oasis«

**35422** 22 cm - 8 2/3 in.



**Plate deep »Gondola«**  
Schale oval »Gondel«  
Piatto fondo »Gondola«

**35373** 30 cm - 11 3/4 in.



**Platter oval**  
Platte oval  
Piatto ovale

**32882** 36 cm - 14 1/8 in.

SHAPE 10727 AIRLINE  
DECOR 800001 WHITE

**Ashtray round**  
Ascher rund  
Posacenere



**37007** 7 cm - 2 3/4 in.

SHAPE 14210 SCRITTURA  
DECOR 800001 WHITE

**Bowl**  
Schale »Scrittura«  
Coppetta

**25658** 40 cm - 15 3/4 in.

SHAPE 10850 AMICI  
DECOR 800001 WHITE

**Pizza plate**  
Pizzateller  
Piatto pizza

**15320** 32 cm - 12 5/8 in.



SHAPE 10630  
FORM / FORMADECOR 800001 WHITE  
DEKOR / DECORO

## EPOQUE / ACCENTI DUE



**Platter rectangular**  
Platte flach rechteckig  
Piatto piano rettangolare

32677 27 x 19 cm - 10 5/8 in.



**Plate flat square**  
Teller / Platte flach quadratisch  
Piatto piano quadrato

31421 27 x 27 cm - 10 5/8 in.



**Bowl square**  
Schälchen quadratisch  
Coppetta quadrata

35471 8 cm - 3 1/8 in.



**Bowl Rectangular »Seasaw«**  
Schale rechteckig »Wippe«  
Coppetta rettangolare »Altalena«

35371 9 cm - 3 1/2 in.



**Bowl oval »Gondola«**  
Schale oval »Gondel«  
Coppetta ovale »Gondola«

35372 14 cm - 5 1/2 in.



**Bowl triangular »Trident«**  
Schale dreieckig »Dreizack«  
Coppetta triangolo »Trident«

35374 10 cm - 4 in.



**Bowl round »Rondel«**  
Schale rund »Rondell«  
Coppetta »Rondella«

35375 10 cm - 4 in.



**Bowl round**  
Schälchen rund  
Coppetta

35409 9 cm - 3 1/2 in.



**Ashtray rectangular**  
Ascher rechteckig  
Posacenere rettangolare

37008 8 x 9 cm - 3 1/8 in.



**Bowl for sachets of sugar**  
Zuckerbriefchenbehälter  
Portabustine

35550 11 x 6 cm - 4 1/3 in.



**Toothpickholder**  
Zahnstocherbehälter  
Portastuzzicadenti

35528 7 cm - 2 3/4 in.



**Egg cup / Votive**  
Eierbecher / Teelicht  
Portauovo / Lumino

35526



Microwave-safe  
Mikrowellengeeignet  
Adatto al microonde



Dishwasher safe  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie



SHAPE 10630  
FORM / FORMADECOR 800001 WHITE  
DEKOR / DECORO**EPOQUE / AOC**



**Espresso Cup**  
Espresso-Obertasse  
Tazza Espresso

**34732** 0,08 L - 2 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> oz.  
**34731 Saucer** 12 cm - 4 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> in.



**Coffee Cup low**  
Caffè-Obertasse nieder  
Tazza caffè bassa

**34882** 0,18 L - 6 <sup>1</sup>/<sub>3</sub> oz.  
**34851 Saucer** 15 cm - 6 in.



**Espresso ristretto cup**  
Espresso ristretto-Obertasse  
Tazza ristretto

**34734** 0,08 L - 2 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> oz.  
**34731 Saucer** 12 cm - 4 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> in.



**Coffee cup tall**  
Caffè-Obertasse hoch  
Tazza caffè alta

**34862** 0,18 L - 6 <sup>1</sup>/<sub>3</sub> oz.  
**34851 Saucer** 15 cm - 6 in.



**Cappuccino cup**  
Cappuccino-Obertasse  
Tazza cappuccino

**34852** 0,22 L - 7 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> oz.  
**34851 Saucer** 15 cm - 6 in.



**Café au lait cup**  
Café au lait-Obertasse  
Tazza café au lait

**34676** 0,38 L - 13 <sup>3</sup>/<sub>8</sub> oz.  
**34677 Saucer** 17 cm - 6 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> in.



**Coffee cup tall**  
Caffè-Obertasse hoch  
Tazza caffè alta

**34865** 0,25 L - 8 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> oz.  
**34851 Saucer** 15 cm - 6 in.



**Latte macchiato cup**  
Latte macchiato-Obertasse  
Tazza latte macchiato

**34872** 0,35 L - 12 <sup>1</sup>/<sub>3</sub> oz.  
**34851 Saucer** 15 cm - 6 in.



**Creamer**  
Gießer  
Lattiera

**34430** 0,30 L - 10 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> oz.



**Base sugar bowl**  
Zuckerdosens-Unterteil  
Zuccheriera senza coperchio

**34341** 0,25 L - 8 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> oz.  
**34342 Lid**

**Lid with indent**  
Deckel mit Einschnitt  
Coperchio con tacca

**35192**



**Jumbo bowl**  
Jumbo bowl  
Tazza jumbo

**34782** 0,63 L - 22 <sup>1</sup>/<sub>8</sub> oz.



**Plate flat**  
Teller flach  
Piatto piano

**31122** 22 cm - 8 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> in.  
**31126** 26 cm - 10 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.



Microwave-safe  
Mikrowellengeeignet  
Adatto al microonde



Dishwasher safe  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie

SHAPE 10635  
FORM / FORMADECOR 800001 WHITE  
DEKOR / DECORO

## NEW EPOQUE / ACCENTI TRE



**Plate flat triangle**  
Teller flach dreieckig  
Piatto piano triangolare

**31701** 23 cm - 9 in.  
**31702** 29 cm - 11 <sup>3</sup>/<sub>8</sub> in.



**Gourmet plate deep coupe**  
Gourmetteller tief Coupe  
Piatto gourmet fondo coupe

**31517** 17 cm - 6 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> in.  
**31522** 23 cm - 8 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.  
**31528** 28 cm - 11 in.



**Platter oval**  
Platte ovale  
Piatto ovale

**32635** 35 cm - 13 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> in.  
**32642** 42 cm - 16 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.



**Ring bowl »Centurio«**  
Ringschale »Centurio«  
Coppa ad anello »Centurio«

**35376** 30 cm - 11 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> in.  
**35377** 41 cm - 16 <sup>1</sup>/<sub>8</sub> in.



**Shallow bowl spoon-shaped, small**  
Löffelschälchen klein  
Coppetta a cucchiaio, piccola

**35382** 11 x 8 cm - 4 <sup>1</sup>/<sub>3</sub> in.



**Shallow bowl spoon-shaped, large**  
Löffelschälchen groß  
Coppetta a cucchiaio, grande

**35383** 16 x 11 cm - 6 <sup>1</sup>/<sub>3</sub> in.



**Double bowl, small**  
Doppelschälchen  
Doppia coppetta

**35378** 20 x 8 cm - 8 in.



**Shallow bowl, bean-shaped**  
Schälchen bohnenförmig  
Coppetta a fagiolo

**35379** 12 x 7 cm - 4 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> in.



**Microwave-safe**  
Mikrowellengeeignet  
Adatto al microonde



**Dishwasher safe**  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie



**Bowl / Cereal bowl**  
Schale  
Coppa cereali

**35415** 15 cm - 6 in.



**Bowl**  
Schüssel  
Insalatiera

**33019** 19 cm - 7 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.



**Bowl, with handle**  
Schale mit Griff  
Coppetta con manico

**35384** 18 x 16 cm - 7 in.



**Dip bowl**  
Dip-Schälchen  
Coppetta salsine

**35410** 10 cm - 4 in.



**All purpose bowl**  
Universalschälchen  
Cucchio / mestolino

**35481** 8 cm - 3 <sup>1</sup>/<sub>8</sub> in.



**Essenz cup**  
Essenztaße  
Tazza essenza

**34700** 0,10 L - 3 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> oz.



**Salt shaker**  
Salzstreuer  
Spargisale

**35030**



**Pepper shaker**  
Pfefferstreuer  
Spargipepe

**35035**



**NEW** **Vase**  
Vase  
Vaso


**36010** 10 cm - 4 oz.



Rosenthal

SHAPE 14235  
FORM / FORMADECOR 800001 WHITE  
DEKOR / DECORO

## ACCENTI TRE



**Bowl, small**  
Schälchen  
Coppetta

**15390** 12 x 12 cm - 4 3/4 in. **12372** 39 x 15 cm - 15 1/3 in.

**Votive / Bowl**  
Teelicht / Schälchen  
Lumino / Coppetta

**25744** 9 x 9 cm - 3 1/2 in.

SHAPE 14085  
DECOR 100100 WHITE

**Bowl flat**  
Schale flach  
Coppa piana

**25814** 14 x 14 cm - 5 1/2 in.  
**25822** 22 x 22 cm - 8 2/3 in.  
**25830** 30 x 30 cm - 12 in.



**Menu plate**  
Menü-Teller  
Piatto menù

**15309** 36 x 28 cm - 14 1/8 in.

SHAPE 17000 SUOMI  
DECOR 800001 WHITE

**Sushi plate**  
Sushiteller  
Piatto sushi

**10271** 20 x 20 cm - 8 in. **15398** 7 x 7 cm - 2 3/4 in.

**Chopstick stand / soja dish**  
Stäbchenablage / Sojaschälchen  
Portabacchette



**Microwave-safe**  
Mikrowellengeeignet  
Adatto al microonde



**Dishwasher safe**  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie

SHAPE 12116  
DECOR 100100 WHITE

**Bowl carré**  
Schale carré  
Coppa quadrata

**25814** 13 cm - 5 1/8 in.  
**25818** 18 cm - 7 in.

SHAPE 14302  
DECOR 800001 WHITE

**Bowl, small**  
Schälchen  
Coppetta

**15390** 14 x 12 cm - 5 1/2 in.

**Platter rectangular**  
Platte rechteckig  
Piatto rettangolare

**25241** 39 x 15 cm - 15 1/3 in.



SHAPE 10630  
FORM / FORMA

# EPOQUE

DEKOR / DECORO

# DECOR

EPOQUE DECOR



SKIN 411714



TRUE NATURE METAL 411712



TRUE NATURE STONE 411713

SHAPE 10630  
FORM / FORMA

# EPOQUE

DEKOR / DECORO

# DECOR



WILD@HEART 411352



GOLDEN BROCADE 304112



PARADISEA | 411372



TAJ MAHAL 411371



# VERSACE

FLOWER FANTASY / BAROCCO / MEDUSA / ARABESQUE CHAMPAGNE  
 ARABESQUE ICE / LES REVES BYZANTINS



VERSACE

*Rosen*  *thal*



SHAPE 10630  
FORM / FORMA

# EPOQUE

DEKOR / DECORO

# DECOR



VERSACE

*Rosenthal*



FLOWER FANTASY 411715



BAROCCO 411162



MEDUSA 411161

SHAPE 10630  
FORM / FORMA

# EPOQUE

DEKOR / DECORO

# DECOR



VERSACE

*Rosenthal*



ARABESQUE CHAMPAGNE 411718 



ARABESQUE ICE 411717 



LES REVES BYZANTINS 411716 



# JADE / JADE LINEA

FINE BONE CHINA

---

Functional shapes inspiring everyday pleasures. Anywhere from Sunday brunch to a formal dinner.

*Betont funktionale Formen inspirieren täglich zu neuem Genuss. Vom Sonntagsbrunch bis zum festlichen Dinner.*

Forme estremamente funzionali si ispirano a piaceri sempre nuovi. Dal semplice piatto per il brunch della domenica alla cena formale in grande stile, la collezione è al servizio del buon gusto.

---

SHAPE 10641  
FORM / FORMADECOR 800001 WHITE  
DEKOR / DECORO**JADE LINEA**

NEW



**Service rim plate flat**  
Platzteller flach  
Piatto piano con falda

**31161** 31 cm - 12 1/4 in.  
**31163** 33 cm - 13 in.



**Rim plate flat**  
Fahnteller flach  
Piatto piano con falda

**31116** 16 cm - 6 1/4 in.  
**31119** 19 cm - 7 1/2 in.  
**31123** 23 cm - 9 in.  
**31125** 25 cm - 10 in.  
**31127** 27 cm - 10 1/2 in.  
**31129** 29 cm - 11 3/8 in.



**Rim plate deep**  
Fahnteller tief  
Piatto fondo con falda

**31223** 23 cm - 9 in.  
**31226** 26 cm - 10 1/4 in.  
**31229** 29 cm - 11 3/8 in.



**Saucer**  
Untertasse  
Piattino

**34611** 12 cm - 4 3/4 in.  
**34636** 15 cm - 6 in.  
**34741** 16 cm - 6 1/4 in.  
**34750** 18 cm - 7 in.



Microwave-safe  
Mikrowellengeeignet  
Adatto al microonde



Dishwasher safe  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie



SHAPE **10640** FINE BONE CHINA  
FORM / FORMA**JADE GOURMET**DECOR **800001** WHITE  
DEKOR / DECORO

**Gourmet plate flat**  
Gourmetteller flach  
Piatto gourmet piano

**31569** 19 cm - 7 1/2 in.  
**31574** 24 cm - 9 1/2 in.  
**31580** 30 cm - 12 in.



**Gourmet plate deep**  
Gourmetteller tief  
Piatto gourmet fondo

**31524** 24 cm - 9 1/2 in.



**Gourmet platter**  
Gourmetplatte  
Piatto gourmet

**32881** 38 cm - 15 in.



**Gourmet bowl**  
Gourmetschale  
Coppa gourmet

**33201** 13 cm - 5 1/8 in.  
**33202** 24 cm - 9 in.



**Gourmet dip bowl**  
Gourmetdipschale  
Ciotola gourmet

**35492** 7 cm - 3 3/4 in.



**Gourmet votive / bowl**  
Gourmettischlicht / Schale  
Lumino / ciotola gourmet

**35711** 10 cm - 4 in.



**Microwave-safe**  
Mikrowellengeeignet  
Adatto al microonde



**Dishwasher safe**  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie



**Rim plate deep**  
Fahrenteller tief  
Piatto fondo con falda

**31223** 23 cm - 9 in.  
**31226** 26 cm - 10 1/4 in.  
**31229** 29 cm - 11 3/8 in.



**Service rim plate**  
Platzteller  
Piatto segnaposto

**31161** 31 cm - 12 1/4 in.  
**31163** 33 cm - 13 in.



**Coupe plate deep**  
Coupeteller tief  
Piatto fondo coupe

**30119** 19 cm - 7 1/2 in.



**Rim plate flat**  
Fahrenteller flach  
Piatto piano con falda

**31116** 16 cm - 6 1/4 in.  
**31119** 19 cm - 7 1/2 in.  
**31123** 23 cm - 9 in.  
**31125** 25 cm - 10 in.  
**31127** 27 cm - 10 1/2 in.  
**31129** 29 cm - 11 3/8 in.



**Soup cup**  
Suppentassen-Unterteil  
Tazza consommé

**30476** 0,25 L - 8 3/4 oz.

**Lid**  
Deckel  
Coperchio

**30478**

**Saucer**  
Untertasse  
Piattino

**34741** 16 cm - 6 1/4 in.



**Soup cup**  
Suppentasse  
Tazza brodo

**30479** 0,35 L - 12 1/3 oz.



**All purpose bowl**  
Suppenbowl  
Coppa multiuso

**30726** 0,35 L - 12 1/3 oz.

**Saucer**  
Untertasse  
Piattino

**34750** 18 cm - 7 in.



**Soup cup stackable**  
Suppentasse stapelbar  
Tazza brodo impilabile

**30472** 0,25 L - 8 3/4 oz.

**Saucer**  
Untertasse  
Piattino

**34741** 16 cm - 6 1/4 in.



SHAPE **10640** FINE BONE CHINA  
FORM / FORMA**JADE**

**Platter oval**  
Platte oval  
Piatto ovale

**35324** 24 cm - 9 1/2 in.  
**32630** 30 cm - 11 3/4 in.  
**32635** 35 cm - 13 3/4 in.  
**32643** 43 cm - 17 in.



**Square plate flat**  
Teller quadr. flach  
Piatto piano quadrato

**31404** 23 cm - 9 in.  
**31402** 27 cm - 10 5/8 in.



**Round dish**  
Schälchen rund  
Piattino tondo

**35401** 8 cm - 3 in.  
**35410** 10 cm - 4 in.

DECOR **800001** WHITE  
DEKOR / DECORO

**Coupe plate flat**  
Coupeteller flach  
Piatto piano coupe

**30015** 15 cm - 6 in.  
**30020** 20 cm - 7 7/8 in.  
**30023** 23 cm - 9 in.  
**30025** 25 cm - 9 7/8 in.  
**30028** 28 cm - 11 in.  
**30031** 31 cm - 12 1/4 in.  
**30036** 36 cm - 14 1/8 in.  
**30041** 41 cm - 16 1/8 in.  
**30047** 47 cm - 18 1/2 in.



**Platter rectangular**  
Platte rechteckig  
Piatto rettangolare

**32698** 48 x 16 cm - 18 3/4 in.



**Platter rectangular**  
Platte rechteckig  
Piatto rettangolare

**32675** 25 x 19 cm - 10 in.



**Microwave-safe**  
Mikrowellengeeignet  
Adatto al microonde



**Dishwasher safe**  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie



**Buttersauceboat**  
Buttersauciere  
Salsiera burro

**35072** 0,10 L - 3 1/2 oz.



**Tea cup, lid & saucer**  
Teeschale 3-tlg.  
Tazzina the orientale, coperchio e sottocoppa

**34885** 0,10 L - 3 1/2 oz.  
**34886** Lid  
**34884** Saucer



**Mezebowl**  
Mezebowl  
Coppetta

**35262** 15 cm - 6 in.



**Bowl**  
Schüssel  
Coppa

**30610** 10 cm - 4 in.  
**30611** 11 cm - 4 1/3 in.  
**30614** 14 cm - 5 1/2 in.  
**33020** 20 cm - 7 7/8 in.  
**33023** 23 cm - 9 in.  
**33028** 28 cm - 11 in.

**Lid**  
Deckel  
Coperchio

**30641** 10 cm - 4 in.  
**30642** 11 cm - 4 1/3 in.  
**30643** 14 cm - 5 1/2 in.  
**33063** 20 cm - 7 7/8 in.  
**33064** 23 cm - 9 in.  
**33065** 28 cm - 11 in.



**Sauceboat**  
Sauciere  
Salsiera

**31615** 0,45 L - 15 7/8 oz.

**Saucer oval**  
Untertasse oval  
Piattino ovale

**31635** 24 cm - 9 1/2 in.



**Tea cup, lid & saucer**  
Teeschale 3-tlg.  
Tazzina the orientale, coperchio e sottocoppa

**34889** 0,15 L - 5 1/4 oz.  
**34890** Lid  
**34888** Saucer



**Sake cup**  
Sake Becher  
Coppetta Sakè

**35504** 0,03 L - 1 oz.



**Tea cup**  
Teeschale  
Tazzina the

**34891** 0,09 L - 3 1/8 oz.




**Bowl**  
Kompott  
Coppa frutta

**30516** 16 cm - 6 1/4 in.

**Bowl**  
Schüssel  
Coppa

**33021** 21 cm - 8 1/4 in.  
**33024** 24 cm - 9 1/2 in.

SHAPE **10640** FINE BONE CHINA  
FORM / FORMA**JADE****Round compartment dish**  
Schälchen rund geteilt  
Piattino tondo a due scomparti**35472** 10 cm - 4 in.**Square compartment dish**  
Schälchen quadratisch geteilt  
Piattino quadrato a due scomparti**35473** 8 cm - 3 1/8 in.**Oval dish / spoon stand**  
Schälchen oval  
Piattino ovale multiuso**35474** 10 cm - 4 in.**Towel dish**  
Schälchen rechteckig  
Piattino rettangolare multiuso**35475** 12 x 9 cm - 4 3/4 in.**Vinegar / soy sauce port with lid**  
Soja / Essig-Kännchen m. Dkl.  
Acetiera / portasoia con coperchio**35003** 0,10 L - 3 1/2 oz.**Toothpick holder**  
Zahnstocherbecher  
Portastuzzicadenti**35524** 6 cm - 2 1/4 in.**Spoon & chopstick stand**  
Löffel / Chopstick Ablage  
Portacucchiaio / portabacchette**35537****Chopstick stand**  
Chopstickablage  
Portabacchette**35538** 6 x 2 cm - 2 1/2 in.**Spoon**  
Löffel  
Cucchiaio**35691** 11 cm - 4 1/3 in.  
**35692** 13 cm - 5 1/8 in.  
**35693** 23 cm - 9 in.**Flanged egg cup**  
Eierbecher  
Portauovo**35525** 13 cm - 5 1/8 in.**Salt shaker**  
Salzstreuer  
Spargisale**35030** 8 cm - 3 1/8 oz.**Pepper shaker**  
Pfefferstreuer  
Spargipepe**35035** 8 cm - 3 1/8 oz.**Condiment bowl base**  
Senf-/Zuckerdosens-Unterteil  
Coppetta salsa senza coperchio**34366** 0,09 L - 3 1/8 oz.**Lid with indent**  
Deckel mit Einschnitt  
Coperchio con tacca**34367****Vase**  
Vase  
Vaso**36014** 14 cm - 5 1/2 in.**Ashtray rectangular**  
Ascher rechteckig  
Posacenere rettangolare**37111** 11 x 9 cm - 4 1/3 in.**Microwave-safe**  
Mikrowellengeeignet  
Adatto al microonde**Dishwasher safe**  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie**Base teapot**  
Teekannen-Unterteil  
Teiera senza coperchio**34211** 0,40 L - 14 oz.**Lid**  
Deckel  
Coperchio**34212****Base coffee pot**  
Kaffeekannen-Unterteil  
Caffettiera senza coperchio**34001** 0,30 L - 14 1/2 oz.**Lid**  
Deckel  
Coperchio**34002****Base teapot**  
Teekannen-Unterteil  
Teiera senza coperchio**34261** 0,45 L - 15 7/8 oz.  
**34264** 0,85 L - 30 oz.**Lid small**  
Deckel klein  
Coperchio piccolo**34262****Lid large**  
Deckel groß  
Coperchio grande**34265****Jug**  
Krug  
Brocca**34492** 0,75 L - 26 7/8 oz.**Base sugar bowl**  
Zuckerdosens-Unterteil  
Zuccheriera senza coperchio**34341** 0,25 L - 8 3/4 oz.**Lid**  
Deckel  
Coperchio**34342****Bowl for sachets of sugar**  
Zuckerbriefchenbehälter  
Portabustine**35550** 10 x 7 cm - 4 in.**Creamer**  
Gießer  
Lattiera**34405** 0,05 L - 1 3/4 oz.  
**34415** 0,15 L - 5 1/4 oz.  
**34420** 0,20 L - 7 oz.**Sugar/creamers stand**  
Zucker/Gießer Tablett  
Vassoio multiuso**32963** 25 cm - 10 in.

SHAPE **10640** FINE BONE CHINA  
FORM / FORMA

## JADE



**Cup**  
Obertasse  
Tazza

**34812** 0,10 L - 3 1/2 oz.

**Saucer**  
Untertasse  
Piattino

**34611** 12 cm - 4 3/4 in.



**Cup stackable**  
Obertasse stapelbar  
Tazza impilabile

**34673** 0,10 L - 3 1/2 oz.  
**34674** 0,20 L - 7 oz.

**Saucer**  
Untertasse  
Piattino

**34611** 12 cm - 4 3/4 in.  
**34636** 15 cm - 6 in.



**Cup**  
Obertasse  
Tazza

**34827** 0,18 L - 6 1/3 oz.  
**34749** 0,20 L - 7 oz.

**Saucer**  
Untertasse  
Piattino

**34636** 15 cm - 6 in.



**Cup with stand**  
Obertasse mit Fuß  
Tazza con piede

**34775** 0,09 L - 3 1/8 oz.  
**34772** 0,18 L - 6 1/3 oz.

**Saucer**  
Untertasse  
Piattino

**34611** 12 cm - 4 3/4 in.  
**34636** 15 cm - 6 in.



**Cup**  
Obertasse  
Tazza

**34642** 0,22 L - 7 3/4 oz.

**Saucer**  
Untertasse  
Piattino

**34741** 16 cm - 6 1/4 in.



**Mug**  
Becher  
Mug

**34659** 0,40 L - 14 oz.



**Mug stackable**  
Becher stapelbar  
Mug impilabile

**34910** 0,32 L - 10 7/8 oz.



**Cup**  
Obertasse  
Tazza

**34751** 0,38 L - 13 3/8 oz.

**Saucer**  
Untertasse  
Piattino

**34750** 18 cm - 7 in.



**Cup round bodied**  
Obertasse bauchig  
Tazza

**34770** 0,22 L - 7 3/4 oz.  
**34771** 0,28 L - 9 7/8 oz.

**Saucer**  
Untertasse  
Piattino

**34741** 16 cm - 6 1/4 in.



SHAPE 10640  
FORM / FORMA

JADE

DEKOR / DECORO

DECOR



MAGNOLIE 414124  



PLATINLINE 414103 

SHAPE 19350  
FORM / FORMA**IDILLIO**DECOR 800001 WHITE  
DEKOR / DECORO

 Rosenthal


**Cup**  
Obertasse  
Tazza

34745 0,09 L - 3 1/8 oz.



**Lid for cup**  
Deckel für Obertasse  
Coperchio per tazza

34777 0,09 L - 3 1/8 oz.



**Saucer**  
Untertasse  
Piattino

34609 11 cm - 4 1/3 in.



**Cup**  
Obertasse  
Tazza

34642 0,22 L - 7 3/4 oz.



**Saucer**  
Untertasse  
Piattino

34741 16 cm - 6 1/4 in.



**Microwave-safe**  
Mikrowellengeeignet  
Adatto al microonde



**Dishwasher suitable**  
Spülmaschinengeeignet  
Adatto al lavaggio in lavastoviglie



## LOFT / TREND

---

**LOFT: variety without limits. A trendy multiethnic collection.  
New Trend: an exceptional design idea.**

*LOFT: varianz ohne Limits... Die internationale Trendbotschaft.  
New Trend: konzept einer ungewöhnlichen Design-Idee.*

Con LOFT le variazioni sul tema non hanno limiti. Una collezione multi etnica di tendenza.  
New Trend: un'idea di design decisamente insolita.

---

SHAPE 11900  
FORM / FORMA

LOFT

DECOR 800001 WHITE  
DEKOR / DECORO

**Plat flat**  
Teller flach  
Piatto piano

**10218** 18 cm - 7 in.  
**10222** 22 cm - 8 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> in.  
**10229** 28 cm - 11 in.  
**10263** 33 cm - 13 in.



**Gourmet plate / bowl**  
Gourmetteller / Schale  
Piatto gourmet / coppa

**10733** 33 cm - 13 in.

**Plat deep**  
Teller tief  
Piatto fondo

**10324** 24 cm - 9 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.



**Platter flat oval**  
Platte flach oval  
Piatto piano ovale

**12734** 34 cm - 13 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.  
**12740** 40 cm - 16 in.



**Platter deep oval**  
Platte tief oval  
Piatto fondo ovale

**12527** 27 cm - 10 <sup>5</sup>/<sub>8</sub> in.

**Bowl deep oval**  
Bowl tief oval  
Coppa fonda ovale

**10575** 17 cm - 6 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> in.



**Bowl low round**  
Bowl nieder rund  
Coppa bassa tonda

**13123** 23 cm - 9 in.

**Lid for bowls**  
Abdeckung zu Schüsseln  
Coperchio coppa

**13524** 23 cm - 9 in.



**Bowl tall round**  
Bowl hoch rund  
Coppa alta tonda

**13323** 23 cm - 9 in.  
**13524** Lid



**Bowl deep round**  
Bowl tief rund  
Coppa fonda rotonda

**10571** 13 cm - 5 <sup>1</sup>/<sub>8</sub> in.  
**10570** 15 cm - 6 in.



**Microwave-safe**  
Mikrowellengeeignet  
Adatto al microonde



**Dishwasher safe**  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie



**Cup stackable**  
Espresso-Obertasse stapelbar  
Tazza impilabile

**16727** 0,11 L - 3 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> oz.

**Saucer**  
Espresso-Untertasse  
Piattino

**16726** 12,5 cm - 5 in.



**Cup**  
Espresso-Obertasse  
Tazza

**14717** 0,08 L - 2 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> oz.

**Saucer**  
Espresso-Untertasse  
Piattino

**14716** 11,5 cm - 4 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.



**Cup stackable**  
Kaffee-Obertasse stapelbar  
Tazza impilabile

**16747** 0,20 L - 7 oz.

**Saucer**  
Kaffee-Untertasse  
Piattino

**16746** 16,5 cm - 6 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.



**Cup**  
Tee-Obertasse  
Tazza

**14642** 0,25 L - 8 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> oz.

**Saucer**  
Tee-Untertasse  
Piattino

**14641** 17,5 cm - 6 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> in.



**Cup stackable**  
Tee-/Cappuccino-Obertasse stapelbar  
Tazza impilabile

**16647** 0,21 L - 7 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> oz.



**Mug stackable**  
Becher mit Henkel stapelbar  
Mug impilabile

**15573** 0,33 L - 11 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> oz.  
**15574** 0,38 L - 13 <sup>3</sup>/<sub>8</sub> oz.  
**16646 Saucer** 16,5 cm - 6 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.

**Saucer**  
Untertasse  
Piattino

**16646** 16,5 cm - 6 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.



**Cup**  
Kombi-Obertasse  
Tazza

**14772** 0,34 L - 12 oz.

**Saucer**  
Kombi-Untertasse  
Piattino

**14771** 18 cm - 7 in.



**Cereal dish**  
Mülschale  
Coppetta cereali

**15453** 0,50 L - 17 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> oz.

**Saucer**  
Untertasse  
Piattino

**15581** 26 x 16 cm - 10 <sup>2</sup>/<sub>5</sub> in.




**Saucer cereal bowl/mug**  
Untertasse Mülschale/Becher  
Piattino coppetta cereali/mug

**15581** 26 x 16 cm - 10 <sup>2</sup>/<sub>5</sub> oz.

Thomas

SHAPE 11900  
FORM / FORMADECOR 800001 WHITE  
DEKOR / DECORO

## LOFT



## Platter flat square

Platte/Teller flach quadratisch  
Piatto piano quadrato

15258 13 cm - 5 1/8 in.  
12019 19 cm - 7 1/2 in.  
12027 27 cm - 10 5/8 in.  
16531 33 cm - 13 in.



## Rectangular plate divided

Teller rechteckig geteilt  
Piatto rettangolare diviso

16541 28 x 15 cm - 11 x 6 in.



## Platter deep square

Platte tief quadratisch  
Piatto fondo quadrato

12072 22 cm - 8 2/3 in.



## Bowl deep square

Schüssel quadratisch tief  
Coppa fonda quadrata

13071 21 cm - 8 1/4 in.



## Bowl deep square

Bowl tief quadratisch  
Coppa fonda quadrata

10585 12 cm - 4 3/4 in.  
10586 15 cm - 6 in.



## Etagere 3-part round

Etagere rund 3-tlg.  
Etagere 3-piani rotonda

25313 12 · 19 · 27 cm - 4 3/4 · 7 1/2 · 10 5/8 in.

## SHAPE 10410



## Platter rectangular

Platte flach rechteckig  
Piatto piano rettangolare

12918 18 x 13 cm - 7 x 5 1/8 in.  
12928 28 x 18 cm - 11 x 7 in.



## Dish flat square

Platte/Teller flach quadratisch  
Piatto piano quadrato

12922 22 cm - 8 2/3 in.



## Dish square

Schale quadratisch  
Coppa quadrata

12965 15 cm - 6 in.



## Chopstick holder

Chopstickhalter  
Portabacchette

15535



Microwave-safe  
Mikrowellengeeignet  
Adatto al microonde



Dishwasher safe  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie

## SHAPE 11400



## Dish

Schale  
Coppa rotonda

25821 21 cm - 8 1/4 in.



## Dish

Schale  
Coppa rotonda

25811 11 cm - 4 1/3 in.  
25812 12 cm - 4 3/4 in.  
25813 13 cm - 5 1/8 in.



## Dip bowl

Dipschale  
Coppetta salsa

15396 8 cm - 3 1/8 in.



## Porcelain spoon

Porzellanlöffel  
Cucchiaio porcellana

25865

## SHAPE 11940 - without relief



## Plate flat square

Teller flach quadratisch  
Piatto piano quadrato

16183 23 cm - 9 in.  
16188 28 cm - 11 in.



## Bowl deep square

Schälchen tief quadratisch  
Piattino fondo quadrato

15252 9 cm - 3 1/2 in.  
15254 12 cm - 4 3/4 in.



## Dish flat square

Schälchen flach quadratisch  
Piattino piano quadrato

15251 9 cm - 3 1/2 in.  
15253 12 cm - 4 3/4 in.



## Platter flat rectangular

Platte flach rechteckig  
Piatto piano rettangolare

12718 18 x 11 cm - 7 in.



## Plate deep square

Teller tief quadratisch  
Piatto fondo quadrato

16513 23 cm - 9 in.

## SHAPE 10410 - without relief



## Platter rectangular

Platte flach rechteckig  
Piatto piano rettangolare

32679 29 x 19 cm - 11 1/2 in.



## Bowl square

Schüssel quadratisch  
Coppa quadrata

33281 23 cm - 9 in.



## Bowl deep square

Schälchen tief quadratisch  
Piattino fondo quadrato

35480 13 cm - 5 1/8 in.



SHAPE **11900** WITH RELIEF  
FORM / FORMADECOR **800001** WHITE  
DEKOR / DECORO**LOFT**

NEW



**Base for coffee pot**  
Kaffeekannen-Unterteil  
Caffettiera senza coperchio

**34001** 0,30 L - 10 1/2 oz.  
**34026** 0,65 L - 22 7/8 oz.

**Lid**  
Deckel  
Coperchio

**34002** 0,30 L  
**34212** 0,65 L



**Base for teapot**  
Teekannen-Unterteil  
Teiera senza coperchio

**34211** 0,40 L - 14 oz.  
**34221** 0,70 L - 24 2/3 oz.

**Lid**  
Deckel  
Coperchio

**34212** 0,40 L  
**34222** 0,70 L



**Creamer**  
Gießer  
Lattiera

**34415** 0,15 L - 5 1/4 oz.  
**34430** 0,30 L - 10 1/2 oz.



**Sugar bowl with lid**  
Zuckerdose kpl.  
Zuccheriera con coperchio

**14330** 0,26 L - 9 1/4 oz.  
**14331** 0,23 L - 8 oz. without lid  
**14332** lid

SHAPE **11400** WITH RELIEF  
FORM / FORMADECOR **800001** white  
DEKOR / DECORO**TREND**

NEW



**Rim plate flat / full relief**  
Fahnteller / Vollrelief  
Piatto piano con falda / a pieno rilievo

**10022** 22 cm - 8 2/3 in.  
**10028** 28 cm - 11 in.  
**10031** 31 cm - 12 1/4 in.



**Rim plate deep / full relief**  
Fahnteller tief / Vollrelief  
Platto fondo con falda / a pieno rilievo

**10124** 24 cm - 9 1/2 in.



**Rim plate deep / full relief**  
Fahnteller tief / Vollrelief  
Platto fondo con falda / a pieno rilievo

**10124** 24 cm - 9 1/2 in.

**Thomas**

TREND

SHAPE **10400**  
FORM / FORMADECOR **800001** white  
DEKOR / DECORO**TREND / NEW TREND**

**Plate flat**  
Teller flach  
Piatto piano

**30016** 16 cm - 6 1/4 in.  
**30019** 19 cm - 7 1/2 in.  
**30022** 22 cm - 8 2/3 in.  
**30025** 25 cm - 9 7/8 in.  
**30027** 27 cm - 10 5/8 in.



**Plate deep**  
Teller tief  
Piatto fondo

**30119** 19 cm - 7 1/2 in.  
**30122** 22 cm - 8 2/3 in.



**Plate flat**  
Teller flach  
Piatto piano

**31116** 16 cm - 6 1/4 in.  
**31120** 20 cm - 7 7/8 in.  
**31123** 23 cm - 9 in.  
**31126** 26 cm - 10 1/4 in.  
**31128** 28 cm - 11 in.  
**31131** 31 cm - 12 1/4 in.



**Plate deep**  
Teller tief  
Piatto fondo

**31220** 20 cm - 7 7/8 in.  
**31223** 23 cm - 9 in.  
**31230** 30 cm - 11 3/4 in.

SHAPE 10400  
FORM / FORMADECOR 800001 WHITE  
DEKOR / DECORO**TREND / NEW TREND****Platter oval**Platte oval  
Piatto ovale**32728** 28 cm - 11 in.**32732** 33 cm - 13 in.**32738** 38 cm - 15 in.**Soup cup**Suppentasse  
Tazza brodo**30476** 0,25 L - 8 3/4 oz.**Soup bowl**Suppenbowl  
Coppa brodo**30725** 0,25 L - 8 3/4 oz.**Saucer**Untertasse  
Piattino**30474** 17 cm - 6 2/3 oz.**Soup cup**Suppentasse  
Tazza brodo**30476** 0,25 L - 8 3/4 oz.**Soup bowl**Suppenbowl  
Coppa brodo**30725** 0,25 L - 8 3/4 oz.**Saucer Combi**Combi Untertasse  
Piattino combi**34646** 16 cm - 6 1/3 in.**Microwave-safe**  
Mikrowelleneeignet  
Adatto al microonde**Dishwasher safe**  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie**Cup & saucer**Obertasse / Untertasse  
Tazza e piattino**34612 Cup** 0,10 L - 3 1/2 oz.  
**34611 Saucer** 12 cm - 4 3/4 in.**Cup & saucer**Obertasse / Untertasse  
Tazza e piattino**34622 Cup** 0,16 L - 5 5/8 oz.  
**34636 Saucer** 15 cm - 6 in.**Cup low & saucer**Obertasse nieder 2-tlg.  
Tazza bassa e piattino**34627 Cup** 0,18 L - 6 1/3 oz.  
**34636 Saucer** 15 cm - 6 in.**Cup & saucer**Obertasse / Untertasse  
Tazza e piattino**34642 Cup** 0,22 L - 7 3/4 oz.  
**34636 Saucer** 15 cm - 6 in.**Cup tall & saucer**Obertasse hoch / Untertasse  
Tazza alta e piattino**34727 Cup** 0,18 L - 6 1/3 oz.  
**34636 Saucer** 15 cm - 6 in.**Coffee mug & saucer**Kaffeebecher / Untertasse  
Mug e piattino**34650 Cup** 0,25 L - 8 3/4 oz.  
**34636 Saucer** 15 cm - 6 in.**Saucer**Untertasse  
Piattino**34611** 12 cm - 4 3/4 in.  
**34636** 15 cm - 6 in.

SHAPE 10400  
FORM / FORMADECOR 800001 white  
DEKOR / DECORO

## NEW TREND

**Cup & saucer**  
Obertasse / Untertasse  
Tazza e piattino**34612** 0,10 L - 3 1/2 oz.  
**34619** 12 cm - 4 3/4 in.**Cup & saucer**  
Obertasse / Untertasse  
Tazza e piattino**34642** 0,22 L - 7 3/4 oz.  
**34638** 15 cm - 6 in.**Cup & saucer**  
Obertasse / Untertasse  
Tazza e piattino**34622** 0,16 L - 5 5/8 oz.  
**34638** 15 cm - 6 in.**Coffee mug & saucer**  
Kaffeebecher / Untertasse  
Mug e piattino**34650** 0,25 L - 8 3/4 oz.  
**34638** 15 cm - 6 in.**Cup low & saucer**  
Obertasse nieder / Untertasse  
Tazza bassa e piattino**34627** 0,18 L - 6 1/3 oz.  
**34638** 15 cm - 6 in.**Cup tall & saucer**  
Obertasse hoch / Untertasse  
Tazza alta e piattino**34727** 0,18 L - 6 1/3 oz.  
**34638** 15 cm - 6 in.**Saucer**  
Untertasse  
Piattino**34619** 12 cm - 4 3/4 in.  
**34638** 15 cm - 6 in.**Saucer combi**  
Combi Untertasse  
Piattino combi**34646** 16 cm - 6 1/4 in.**Tray**  
Schälchen  
Coppetta**35409** 9 cm - 3 1/2 in.**Coffee mug**  
Kaffeebecher  
Mug**34654** 0,26 L - 9 1/8 oz.

## TREND / NEW TREND

**Base teapot**  
Teekannen-Unterteil  
Teiera senza coperchio**34211** 0,40 L - 14 oz.**Lid**  
Deckel  
Coperchio**34212****Base coffee pot**  
Kaffee Kannen-Unterteil  
Caffettiera senza coperchio**34001** 0,30 L - 10 1/2 oz.**Lid**  
Deckel  
Coperchio**34002****Base sugar bowl**  
Zuckerdosens-Unterteil  
Zuccheriera senza coperchio**34316** 0,15 L - 5 1/4 oz.**Lid with indent**  
Deckel mit Einschnitt  
Coperchio con tacca**35185****Creamer**  
Gießer  
Lattiera**34403** 0,03 L - 1 oz.  
**34415** 0,15 L - 5 1/4 oz.  
**34430** 0,30 L - 10 1/2 oz.**Lid**  
Deckel  
Coperchio**34317****Salt shaker**  
Salzstreuer  
Spargisale**35030****Pepper shaker**  
Pfefferstreuer  
Spargipepe**35035****Flanged egg cup**  
Eierbecher mit Ablage  
Portauovo**35525****Salad bowl**  
Schüssel  
Insalatiera**33012** 12 cm - 4 3/4 in.  
**33015** 15 cm - 6 in.  
**33018** 18 cm - 7 in.  
**33021** 21 cm - 8 1/4 in.  
**33024** 24 cm - 9 1/2 in.**Buttersauceboat**  
Buttersauciere  
Salsiera burro**35072** 0,10 L - 3 1/2 oz.**Sauceboat**  
Sauciere  
Salsiera**31610** 0,30 L - 10 1/2 oz.**Ashtray**  
Ascher  
Posacenere**37010** 10 cm - 4 in.**Fruit**  
Kompott  
Coppetta**30512** 12 cm - 4 3/4 in.

SHAPE 10400  
FORM / FORMA

**TREND**

DEKOR / DECORO

**DECOR**



Microwave-safe  
Mikrowelleneignert  
Adatto al microonde



Dishwasher safe  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie



CITRUS 404371



SOLARA RED 404228 / SOLARA BLUE 404278



## CUPOLA

---

Professionalism in the practical experience. – Distinctive grip, solid stackability easily stackable and non drip nozzles are the features that makes Cupola a top class collection.

*Professionalität in der Praxis. Ausgeprägte Griffigkeit, solide Stapelfähigkeit, tropffreies Ausgießen – Punkt für Punkt Vorteile, die Cupola als eine Gastronomieform der Extraklasse ausweisen.*

Professionalità e praticità. Queste caratteristiche distinguono Cupola elevandola a collezione di prima classe. Estremamente maneggevole, facilmente impilabile, Cupola è dotata di un pratico sistema anti-goccia.

---

SHAPE 18610  
FORM / FORMADECOR 800001 white  
DEKOR / DECORO

## CUPOLA



**Plate flat**  
Teller flach  
Piatto piano

**30016** 16 cm - 6 1/4 in.  
**30020** 20 cm - 7 7/8 in.  
**30023** 23 cm - 9 in.  
**30026** 26 cm - 10 1/4 in.  
**30028** 28 cm - 11 in.  
**30031** 31 cm - 12 1/4 in.



**Platter oval**  
Platte oval  
Piatto ovale

**32628** 28 cm - 11 1/4 in.  
**32633** 33 cm - 13 in.



**Plate deep**  
Teller tief  
Piatto fondo

**30123** 23 cm - 9 in.



**Sauceboat**  
Sauciere  
Salsiera

**31610** 0,30 L - 10 1/2 oz.



**Saucer Combi**  
Combi Untertasse  
Piattino combi

**34645** 16 cm - 6 1/3 in.



**Soup cup**  
Suppentasse  
Tazza brodo

**30476** 0,25 L - 8 3/4 oz.



**Soup bowl**  
Suppenbowl  
Coppa brodo

**30725** 0,25 L - 8 3/4 oz.

**Saucer Combi**  
Combi Untertasse  
Piattino combi

**34645** 16 cm - 6 1/3 in.

CUPOLA



**Microwave-safe**  
Mikrowellengeeignet  
Adatto al microonde



**Dishwasher safe**  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie



**Base teapot**  
Teekannen-Unterteil  
Teiera senza coperchio

**34211** 0,40 L - 14 oz.

**Lid**  
Deckel  
Coperchio

**34212**



**Base coffee pot**  
Kaffeekannen-Unterteil  
Caffettiera senza coperchio

**34001** 0,30 L - 10 1/2 oz.

**Lid**  
Deckel  
Coperchio

**34002**



**Creamer**  
Gießer  
Lattiera

**34403** 0,03 L - 1 oz.  
**34415** 0,15 L - 5 1/4 oz.  
**34430** 0,30 L - 10 1/2 oz.



**Base sugar bowl**  
Zuckerdosens-Unterteil  
Zuccheriera senza coperchio

**34316** 0,15 L - 5 1/4 oz.

**Lid**  
Deckel  
Coperchio

**34317**



**Fruit**  
Kompott  
Coppetta

**30512** 12 cm - 4 3/4 in.



**Salad bowl**  
Schüssel  
Insalatiera

**33012** 12 cm - 4 3/4 in.  
**33015** 15 cm - 6 in.  
**33017** 17 cm - 6 2/3 in.



**Butter bowl / egg cup**  
Butternäpfchen / Eierbecher  
Coppetta burro / portauovo

**35405**



**Bowl small**  
Bowl  
Coppetta piccola

**30608** 8 cm - 3 1/8 in.



**Vase**  
Vase  
Vaso

**36010** 10 cm - 4 in.



**Ashtray**  
Ascher  
Posacenere

**37010** 10 cm - 4 in.



**Salt**  
Salzstreuer  
Spargisale

**35030**



**Pepper**  
Pfefferstreuer  
Spargipepe

**35035**

SHAPE 18610  
FORM / FORMA

## CUPOLA



**Cup & saucer**  
Obertasse / Untertasse  
Tazza e piattino

**34712 Cup** 0,10 L - 3 1/2 oz.  
**34611 Saucer** 12 cm - 4 3/4 in.



**Cup & saucer**  
Obertasse / Untertasse  
Tazza e piattino

**34622 Cup** 0,16 L - 5 5/8 oz.  
**34636 Saucer** 15 cm - 6 in.



**Cup & saucer**  
Obertasse / Untertasse  
Tazza e piattino

**34627 Cup** 0,18 L - 6 1/3 oz.  
**34636 Saucer** 15 cm - 6 in.



**Cup & saucer**  
Obertasse / Untertasse  
Tazza e piattino

**34642 Cup** 0,22 L - 7 3/4 oz.  
**34636 Saucer** 15 cm - 6 in.



**Coffee mug & saucer**  
Kaffeebecher / Untertasse  
Mug e piattino

**34650 Cup** 0,25 L - 8 3/4 oz.  
**34636 Saucer** 15 cm - 6 in.



**Saucer Combi**  
Combi Untertasse  
Piattino combi

**34645** 16 cm - 6 1/4 in.



**Flanged egg cup**  
Eierbecher mit Ablage  
Portauovo

**35525**

DECOR 800001 white  
DEKOR / DECORO





## QUADRONDO

The latest development within the Thomas collections plays with the cutline of the plates and combines coup and rim-plate in a symbiosis. Quadrondo is intuitive and flexible in its use and suits all occasions: Round or square, mixed or uniform, plain white or with your individual pattern, refined and sophisticated appearance.

*Die neueste Form aus der Thomas Kollektion spielt mit den Formen und der Vereinigung von Coup- und Fahnteller. Quadrondo vereint viel Potential an einem Tisch: Quadrondo ist intuitiv und flexibel anwendbar, passend zu jeder Gelegenheit und dabei einheitlich oder gemixt, quadratisch und rund, mit oder ohne Dekor einsetzbar.*

L'ultimo progetto sviluppato all'interno delle collezioni Thomas combina caratteristiche linee di taglio di piatti e coppe dando vita a una simbiosi perfetta di forme. Quadrondo è intuitivo e offre flessibilità d'utilizzo per tutte le occasioni: rotondi o quadrati, in un'unica forma o proposti in mix and match creativi, nel bianco è possibile creare la propria personalizzazione.

**Thomas**



SHAPE 11960  
FORM / FORMADECOR 800001 white  
DEKOR / DECORO**QUADRONDO**

**Plate flat round**  
Teller flach rund  
Piatto piano rotondo

**10218** 18 cm - 7 in.  
**10222** 22 cm - 8 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> in.  
**10229** 28 cm - 11 in.  
**10262** 32 cm - 12 <sup>5</sup>/<sub>8</sub> in.



**Plate flat square**  
Teller flach quadratisch  
Piatto piano quadrato

**16818** 18 cm - 7 in.  
**16822** 22 cm - 8 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> in.  
**16827** 27 cm - 10 <sup>5</sup>/<sub>8</sub> in.  
**16532** 32 cm - 12 <sup>5</sup>/<sub>8</sub> in.



**Plate deep round**  
Teller tief rund  
Piatto fondo rotondo

**10322** 22 cm - 8 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> in.



**Plate deep square**  
Teller tief quadratisch  
Piatto fondo quadrato

**16841** 21 cm - 8 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.



**Cereal bowl**  
Mülschale  
Coppa cereali

**15454** 14 cm - 5 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in. - 0,45 L



**Platter flat rectangular**  
Platte flach rechteckig  
Piatto piano rettangolare

**12923** 23 x 17 cm - 9 x 6 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> in.  
**12928** 28 x 20 cm - 11 x 7 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> in.  
**12933** 33 x 24 cm - 13 x 9 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.



**Microwave-safe**  
Mikrowellengeeignet  
Adatto al microonde



**Dishwasher safe**  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie

**Thomas**

**Espresso cup & saucer**  
Espressotasse  
Espresso tazza con piatto

**14715 Set 2 pcs**  
**14717 Cup** 0,10 L - 3 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> oz.  
**14716 Saucer** 13 cm - 5 <sup>1</sup>/<sub>8</sub> in.



**Water tumbler**  
Wasserglas  
Bicchiere acqua

0,10 L - 3 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> oz.  
**69787-110001-40105**



**Saucer Espr. / Water**  
Untertasse Espr. / Wasser  
Piatto Espr. / Acqua

**15582** 20 x 13 cm - 7 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> x 5 <sup>1</sup>/<sub>8</sub> in.



**Coffee cup & saucer**  
Kaffeetasse  
Tazza caffè con piatto

**14740 Set 2 pcs**  
**14742 Cup** 0,23 L - 8 oz.  
**14741 Saucer** 17 cm - 6 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> in.



**Tea-/cappuccino cup & saucer**  
Tee-/Cappuccinotasse  
Tazza tè-/cappuccino con piatto

**14675 Set 2 pcs**  
**14677 Cup** 0,25 L - 8 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> oz.  
**14741 Saucer** 17 cm - 6 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> in.



**Mug**  
Becher  
Mug

**15505** 0,33 L - 11 <sup>1</sup>/<sub>8</sub> oz.  
**15571** 0,40 L - 14 oz.  
**14741 Saucer** 17 cm - 6 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> in.



**Creamer**  
Gießer  
Lattiera

**14430** 0,26 L - 9 <sup>1</sup>/<sub>8</sub> oz.



**Sugar bowl square**  
Zuckerschale quadratisch  
Zuccheriera coppetta senza coperchio

**14335** 9 cm - 3 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in. - 0,15 L



## NIDO

---

Back to basics – Nido. The new program range is brilliant and fully in tune with the times. Aesthetics and functionality, diversity and combinability have found in Nido the perfect harmony on the table.

*Back to the basics: Nido. Ganz im Trend der Zeit brilliert das Programm mit purem Design. Ästhetik und Funktion, Vielfalt und Kombinierbarkeit – diese Ansprüche an ein modernes Gastro-Konzept haben eine neue Form gefunden.*

La semplicità in perfetta armonia con i tempi. Estetica e funzionalità, versatilità e complementarietà fanno di Nido la collezione in totale equilibrio con la tavola.

---

SHAPE 10920  
FORM / FORMA**NIDO**DECOR 800001 white  
DEKOR / DECORO

**Plate flat**  
Teller flach  
Piatto piano

**30013** 13 cm - 5 1/8 in.  
**30016** 16 cm - 6 1/4 in.  
**30021** 21 cm - 8 1/4 in.  
**30025** 25 cm - 9 7/8 in.  
**30028** 28 cm - 11 in.  
**30033** 33 cm - 13 in.



**Platter oval**  
Platte oval  
Piatto ovale

**32624** 24 cm - 9 1/2 in.  
**32628** 28 cm - 11 in.  
**32634** 34 cm - 13 1/2 in.  
**32642** 42 cm - 16 1/2 in.



**Gourmet plate deep**  
Gourmetteller tief  
Piatto gourmet fondo

**31517** 17 cm - 6 2/3 in.  
**31522** 22 cm - 8 2/3 in.  
**31528** 28 cm - 11 in.  
**31533** 33 cm - 13 in.



**Salad bowl**  
Schüssel  
Insalatiera

**33015** 15 cm - 6 in.  
**33020** 20 cm - 7 7/8 in.  
**33027** 27 cm - 10 5/8 in.



**Microwave-safe**  
Mikrowellengeeignet  
Adatto al microonde



**Dishwasher safe**  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie



**Base teapot**  
Teekannen-Unterteil  
Teiera senza coperchio

**34211** 0,40 L - 14 oz.

**Lid**  
Deckel  
Coperchio

**34212**



**Base coffee pot**  
Kaffeekannen-Unterteil  
Caffettiera senza coperchio

**34001** 0,30 L - 10 1/2 oz.

**Lid**  
Deckel  
Coperchio

**34002**



**Base sugar bowl**  
Zuckerdosens-Unterteil  
Zuccheriera senza coperchio

**34346** 0,28 L - 9 7/8 oz.



**Lid with indent**  
Deckel mit Einschnitt  
Coperchio con tacca

**34348**



**Cereal / fruit bowl**  
Müsli / Kompottschale  
Coppetta cereali

**30532** 12 cm - 4 3/4 in.  
**30429 Saucer** 18 cm - 7 in.



**Bowl deep**  
Bowl / Schüssel tief  
Coppa fonda

**30612** 12 cm - 4 3/4 in.



**Creamer**  
Cießer  
Lattiera

**34420** 0,20 L - 7 oz.



**Dip bowl oval**  
Dipschale oval  
Coppetta salsine

**35491** 9 cm - 3 1/2 in.



**Saucer combi oval**  
Kombi Untertasse oval  
Piatino combi ovale

**NEW 34776** 19 cm - 7 1/2 in. (usable also for cup 0,10 ltr.)



**Sauceboat**  
Sauciere mit Henkel  
Salsiera

**31620** 0,50 L - 17 1/2 oz.  
**30429 Saucer** 18 cm - 7 in.



**Soup cup**  
Suppentasse  
Tazza brodo

**30430** 0,30 L - 10 1/2 oz.  
**30429 Saucer** 18 cm - 7 in.



**Saucer oval**  
Untertasse oval  
Piatino ovale

**34742** 19 cm - 7 1/2 in.  
**34737, 34739, 34743** for cups  
**34655** for mug  
**34346** for sugar bowl

SHAPE **10920**  
FORM / FORMA

# NIDO



**Cup & saucer**  
Obertasse / Untertasse  
Tazza e piattino

**34812 Cup** 0,10 L - 3 1/2 oz.  
**34621 Saucer** 13 cm - 5 1/8 in.



**Cup & saucer**  
Obertasse / Untertasse  
Tazza e piattino

**34827 Cup** 0,18 L - 6 1/3 oz.  
**34642 Cup** 0,22 L - 7 3/4 oz.  
**34636 Saucer** 15 cm - 6 in.



**Cup & saucer**  
Obertasse / Untertasse  
Tazza e piattino

**34737 Cup** 0,28 L - 9 7/8 oz.  
**34741 Saucer** 16 cm - 6 1/4 in.



**Cup & saucer**  
Obertasse / Untertasse  
Tazza e piattino

**34743 Cup** 0,36 L - 12 2/3 oz.  
**34741 Saucer** 16 cm - 6 1/4 in.



**Mug & saucer**  
Becher mit Henkel / Untertasse  
Mug con piattino

**34655 Cup** 0,30 L - 10 1/2 oz.  
**34741 Saucer** 16 cm - 6 1/4 in.



**Cup stackable & saucer**  
Obertasse stapelbar / Untertasse  
Tazza impilabile e piattino

**34682 Cup** 0,18 L - 6 1/3 oz.  
**34697 Cup** 0,22 L - 7 3/4 oz.  
**34636 Saucer** 15 cm - 6 in.



**Cup stackable & saucer**  
Obertasse stapelbar / Untertasse  
Tazza impilabile e piattino

**34739 Cup** 0,28 L - 9 7/8 oz.  
**34741 Saucer** 16 cm - 6 1/4 in.



**Cup stackable & saucer**  
Obertasse stapelbar / Untertasse  
Tazza impilabile e piattino

**34673 Cup** 0,10 L - 3 1/2 oz.  
**34621 Saucer** 13 cm - 5 1/8 in.



**Mug stackable & saucer**  
Becher stapelbar / Untertasse  
Mug impilabile e piattino

**34666 Cup** 0,25 L - 8 3/4 oz.  
**34636 Saucer** 15 cm - 6 in.



SHAPE 12500  
FORM / FORMADECOR 800001 white  
DEKOR / DECORO

## VARIATION



**Cup & saucer**  
Obertasse / Untertasse  
Tazza e piattino

**34612** Cup 0,10 L - 3 1/2 oz.  
**34611** Saucer 12 cm - 4 3/4 in.



**Cup & saucer**  
Obertasse / Untertasse  
Tazza e piattino

**34642** Cup 0,22 L - 7 3/4 oz.  
**34631** Saucer 14 cm - 5 1/2 in.



**Creamer**  
Gießer  
Lattiera

**34415** 0,15 L - 5 1/4 oz.  
**34430** 0,30 L - 10 1/2 oz.



**Sugar bowl**  
Zuckerbowl  
Zuccheriera coppetta senza coperchio

**34313** 0,10 L - 3 1/2 oz.



**Vase**  
Vase  
Vaso

**36010** 10 cm - 4 in.



**Plate flat**  
Teller flach  
Piatto piano

**30016** 16 cm - 6 1/4 in.  
**30019** 19 cm - 7 1/2 in.  
**30022** 22 cm - 8 2/3 in.  
**30025** 25 cm - 9 7/8 in.  
**30027** 27 cm - 10 5/8 in.  
**30030** 30 cm - 11 3/4 in.



**Bowl**  
Schale  
Coppetta

**33013** 13 cm - 5 1/8 in.



**All purpose bowl**  
Mehrzweckschale  
Ciotola multifunzione

**35360** 0,30 L - 10 1/2 oz.



**Soup cup**  
Suppentasse  
Tazza brodo

**30422** 0,27 L - 9 1/2 oz.

**Saucer**  
Untertasse  
Piattino

**30421** 16 cm - 6 1/4 in.

SHAPE 13450  
FORM / FORMA

## LAOLA

DECOR 800001 white  
DEKOR / DECORO



**Cup & saucer**  
Obertasse / Untertasse  
Tazza e piattino

**34712** Cup 0,10 L - 3 1/2 oz.  
**34611** Saucer 12 cm - 4 3/4 in.



**Cup**  
Obertasse  
Tazza

**34642** 0,22 L - 7 3/4 oz.

**Saucer Combi**  
Kombi Untertasse  
Piattino combi

**34645** 16 cm - 6 1/4 in.



**Soup bowl**  
Suppenbowl  
Coppa brodo

**30725** 0,25 L - 8 3/4 oz.

**Saucer Combi**  
Kombi Untertasse  
Piattino combi

**34645** 16 cm - 6 1/4 in.



**Plate flat**  
Teller flach  
Piatto piano

**30016** 16 cm - 6 1/4 in.  
**30020** 20 cm - 7 7/8 in.  
**30026** 26 cm - 10 1/4 in.  
**30030** 30 cm - 11 3/4 in.



**Bowl round**  
Schüssel rund  
Coppa rotonda

**33015** 15 cm - 6 in.



**Saucer Combi**  
Kombi Untertasse  
Piattino combi

**34645** 16 cm - 6 1/4 in.

SHAPE 10470  
FORM / FORMADECOR 800001 white  
DEKOR / DECORO**CULTURE****Plate flat with rim**Teller flach / Fahne  
Piatto piano con falda**10223** 23 cm - 9 in.  
**10249** 29 cm - 11 <sup>3</sup>/<sub>8</sub> in.  
**10263** 33 cm - 13 in.**Plate deep with rim**Teller tief / Fahne  
Piatto fondo con falda**10325** 25 cm - 9 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> in.  
**15321** 29 cm - 11 <sup>3</sup>/<sub>8</sub> in.**Cereal bowl**Müslischale  
Coppa cereali**15456** 14 cm - 0,66 L - 5 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in 22 <sup>3</sup>/<sub>8</sub> oz.**Platte oval**Platter oval  
Piatto ovale**12734** 36 x 24 cm - 13 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.**Salad bowl**Schüssel  
Insalatiera**13310** 20 cm - 1,95 L - 7 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> in 66 oz.  
**13325** 25 cm - 3,30 L - 9 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> in 111 <sup>5</sup>/<sub>8</sub> oz.**Table light w.candle / Egg cup**Tischleuchte m.K. / Eierbecher  
Porta lumino / Portauovo**25740****Creamer**Gießer  
Lattiera**14430** 0,23 L - 8 oz.**Base sugar bowl**Zuckerdosens-Unterteil  
Zuccheriera senza coperchio**14331** 0,23 L - 8 oz.  
**14332** Lid**Microwave-safe**  
Mikrowellengeeignet  
Adatto al microonde**Dishwasher safe**  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie**Cup**Obertasse  
Tazza**14717** 0,07 L - 2 <sup>1</sup>/<sub>3</sub> oz.**Saucer**Untertasse  
Piattino**14716** 10 cm - 4 in.**Cup**Obertasse  
Tazza**14677** 0,23 L - 8 oz.**Saucer**Untertasse  
Piattino**14676** 15 cm - 6 in.**Mug**Becher  
Mug**15505** 0,37 L - 12 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> oz.

# MONBIJOU

There are some designs which have been moulded by the continuum of time. Monbijou is one of the selected few. With its ornate relief-type pattern, Monbijou epitomises the elegance and style of the rococo epoch. Add a touch of majesty to the ambience of your hotel or restaurant: Monbijou dinner.

*Es gibt Formen, die Geschichte gemacht haben. Monbijou zählt zu diesen wahren Klassikern. Mit dem feinen Reliefrand verkörpert Monbijou das elegante Stilempfinden des Rokoko. Nehmen Sie einen Hauch dieser feinen Tischkultur mit in die heutige Zeit, und setzen Sie damit Akzente zum festlichen Dinner.*

Ci sono design che rimangono invariati nel tempo. Monbijou è uno dei pochi ad esserlo. Con il suo caratteristico decoro in rilievo, la collezione Monbijou impersona l'eleganza e lo stile tipico dello stile rococò. Monbijou: un tocco di nobiltà da aggiungere all'atmosfera del vostro hotel o ristorante.

SHAPE 11420  
FORM / FORMADECOR 800001 white  
DEKOR / DECORO

## MONBIJOU



**Plate flat**  
Teller flach  
Piatto piano

**30016** 16 cm - 6 1/4 in.  
**30019** 19 cm - 7 1/2 in.  
**30022** 22 cm - 8 2/3 in.  
**30025** 25 cm - 9 7/8 in.  
**30027** 27 cm - 10 5/8 in.  
**30029** 29 cm - 11 3/8 in.

**Platter flat round**  
Platte / Teller flach rund  
Piatto piano rotondo

**32934** 34 cm - 13 1/2 in.



**Gourmet soup plate**  
Gourmetteller tief  
Piatto fondo gourmet

**31230** 30 cm - 11 3/4 in.

**Plate deep**  
Teller tief  
Piatto fondo

**30119** 19 cm - 7 1/2 in.  
**30122** 22 cm - 8 2/3 in.



**Soup cup & saucer**  
Suppentasse  
Tazza brodo e piattino

**30476** 0,25 L - 8 3/4 oz.  
**30421** 16 cm - 6 1/4 in.

**Soup bowl & saucer combi**  
Suppenbowl  
Coppa brodo e piattino combi

**30725** 0,25 L - 8 3/4 oz.  
**34645** 16 cm - 6 1/4 in.



**Platter oval**  
Platte oval  
Piatto ovale

**32624** 24 cm - 9 1/2 in.  
**32628** 28 cm - 11 in.  
**32633** 33 cm - 13 in.  
**32638** 38 cm - 15 in.



**Microwave-safe**  
Mikrowellengeeignet  
Adatto al microonde



**Dishwasher safe**  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie



**Buttersauceboat**  
Buttersauciere  
Salsiera burro

**35072** 0,10 L - 3 1/2 oz.



**Sauceboat**  
Sauciere  
Salsiera

**31610** 0,30 L - 10 1/2 oz.



**Butter bowl**  
Butternäpfchen  
Coppetta burro

**35405**



**Bowl small**  
Bowl  
Coppetta piccola

**30606** 6 cm - 2 1/3 in.



**Fruit**  
Kompott  
Coppetta

**30512** 12 cm - 4 3/4 in.



**Salad bowl**  
Schüssel  
Insalatiera

**33012** 12 cm - 4 3/4 in.  
**33015** 15 cm - 6 in.  
**33018** 18 cm - 7 in.  
**33021** 21 cm - 8 1/4 in.



**Pasta / salad bowl**  
Pasta / Salatbowl  
Coppa pasta / insalatiera

**33150** 23 cm / 0,50 ltr. - 9 in.



**Salt shaker**  
Salzstreuer  
Spargisale

**35030**



**Pepper shaker**  
Pfefferstreuer  
Spargipepe

**35035**



**Ashtray**  
Ascher  
Posacenere

**37010** 10 cm - 4 in.



**Tray**  
Schälchen  
Coppetta

**35401** 8 cm - 3 1/8 in.



SHAPE 11420  
FORM / FORMADECOR 800001 white  
DEKOR / DECORO

## MONBIJOU

**Base teapot**Teekannen-Unterteil  
Teiera senza coperchio**34211** 0,40 L - 14 oz.**Lid**Deckel  
Coperchio**34212****Base coffee pot**Kaffeekannen-Unterteil  
Caffettiera senza coperchio**34001** 0,30 L - 10 1/2 oz.**Lid**Deckel  
Coperchio**34002****Creamer**Gießer  
Lattiera**34403** 0,03 L - 1 oz.**34415** 0,15 L - 5 1/4 oz.**34430** 0,30 L - 10 1/2 oz.**Base sugar bowl**Zuckerdosens-Unterteil  
Zuccheriera senza coperchio**34341** 0,25 L - 8 3/4 oz.**Lid**Deckel  
Coperchio**34342****Flanged egg cup**Eierbecher mit Ablage  
Portauovo**35525****Saucer Combi**Kombi Untertasse  
Piattino combi**34645** 16 cm - 6 1/4 in.**Microwave-safe**  
Mikrowellengeeignet  
Adatto al microonde**Dishwasher safe**  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie**Cup**Obertasse  
Tazza**34712** 0,10 L - 3 1/2 oz.**Saucer**Untertasse  
Piattino**34609** 11 cm - 4 1/3 in.**Cup**Obertasse  
Tazza**34622** 0,16 L - 5 5/8 oz.**Saucer**Untertasse  
Piattino**34631** 14 cm - 5 1/2 in.**Cup**Obertasse  
Tazza**34627** 0,18 L - 6 1/3 oz.**Saucer**Untertasse  
Piattino**34631** 14 cm - 5 1/2 in.**Cup**Obertasse  
Tazza**34642** 0,22 L - 7 3/4 oz.**Saucer**Untertasse  
Piattino**34631** 14 cm - 5 1/2 in.**Coffee mug**Kaffeebecher  
Mug**34650** 0,25 L - 8 3/4 oz.**Coffee mug**Kaffeebecher  
Mug**34652** 0,30 L - 10 1/2 oz.**Saucer**Untertasse  
Piattino**34631** 14 cm - 5 1/2 in.

SHAPE 10420  
FORM / FORMA

# MONBIJOU

DEKOR / DECORO

# DECOR



Microwave-safe  
Mikrowellengeeignet  
Adatto al microonde



Dishwasher safe  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie



RAINING ROSES 409112



ROSEGARDEN 409114

SHAPE 10420  
FORM / FORMA

# MONBIJOU

DEKOR / DECORO

# DECOR



GOLDENE STAFFAGE 409130



STAFFAGE GELB 409123



# AIDA



SHAPE 10650  
FORM / FORMA**AIDA**

NEW

DECOR 800001 white  
DEKOR / DECORO**Plate flat**  
Teller flach  
Piatto piano**31117** 17 cm - 6 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> in.  
**31121** 21 cm - 8 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.  
**31126** 26 cm - 10 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.  
**31128** 28 cm - 11 in.**Serviceplate**  
Platzteller  
Piatto segnaposto**31131** 31 cm - 12 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.**Plate deep**  
Teller tief  
Piatto fondo**31220** 20 cm - 7 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> in.  
**31223** 23 cm - 9 in.  
**31229** 29 cm - 11 <sup>3</sup>/<sub>8</sub> in.**Platte oval**  
Platter oval  
Piatto ovale**32632** 32 cm - 12 <sup>5</sup>/<sub>8</sub> in.  
**32638** 38 cm - 15 in.**Soup cup**  
Suppen-Obertasse  
Tazza brodo**30417** 0,30 L - 10 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> oz.  
**30429** Saucer 18 cm - 7 in.**Side plate**  
Beilagenplatte  
Piatto**32625** 25 cm - 9 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> oz.**Salad bowl**  
Schüssel  
Insalatiera**33022** 22 cm - 8 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> in.  
**33024** 24 cm - 9 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.  
**33026** 26 cm - 10 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.**Bowl**  
Bowl  
Ciotola**30613** 13 cm - 5 <sup>1</sup>/<sub>8</sub> in.  
**30615** 15 cm - 6 in.**Microwave-safe**  
Mikrowellengeeignet  
Adatto al microonde**Dishwasher safe**  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie**Base coffee pot**  
Kaffeekannen-Unterteil  
Caffettiera senza coperchio**34001** 0,30 L - 10 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> oz.  
**34002** Lid**34026** 0,65 L - 22 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> oz.  
**34212** Lid**Base sugar bowl**  
Zuckerdosens-Unterteil  
Zuccheriera senza coperchio**34308** 0,23 L - 8 oz.  
**34309** Lid**Base teapot**  
Teekannen-Unterteil  
Teiera senza coperchio**34211** 0,40 L - 14 oz.  
**34212** Lid**34221** 0,70 L - 24 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> oz.  
**34222** Lid**Creamer**  
Gießer  
Lattiera**34415** 0,15 L - 5 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> oz.  
**34425** 0,25 L - 8 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> oz.**Cup**  
Obertasse  
Tazza**34783** 0,07 L - 2 <sup>1</sup>/<sub>3</sub> oz.  
**34609** Saucer 11 cm - 4 <sup>1</sup>/<sub>3</sub> in.**Cup**  
Obertasse  
Tazza**34827** 0,18 L - 6 <sup>1</sup>/<sub>3</sub> oz.  
**34631** Saucer 14 cm - 5 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.**Cup**  
Obertasse  
Tazza**34749** 0,20 L - 7 oz.  
**34636** Saucer 15 cm - 6 in.**Cup**  
Obertasse  
Tazza**34642** 0,22 L - 7 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> oz.  
**34636** Saucer 15 cm - 6 in.



# MARIA THERESIA



SHAPE 02013  
FORM / FORMADECOR 800001 white  
DEKOR / DECORO**MARIA THERESIA****Plate flat**Teller flach  
Piatto piano

**10017** 17 cm - 6 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> in.  
**10019** 19 cm - 7 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.  
**10021** 21 cm - 8 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.  
**10025** 25 cm - 9 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> in.  
**10027** 27 cm - 10 <sup>5</sup>/<sub>8</sub> in.  
**10031** 31 cm - 12 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.

**Plate deep**Teller tief  
Piatto fondo

**10121** 21 cm - 8 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.  
**10123** 23 cm - 9 in.

**Platter oval**Platte oval  
Piatto ovale

**12735** 35 cm - 13 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> in.  
**12738** 38 cm - 15 in.

**Soup cup**Suppentasse  
Tazza brodo**30418** 0,28 L - 9 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> oz.**Saucer**Untertasse  
Piattino**30421** 16 cm - 6 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> oz.**Leaf dish**Blattschale  
Coppetta a foglia

**25385** 10 cm - 4 in.  
**25387** 18 cm - 7 in.

**Lion tureen**Löwenkopfterrine  
Zuppiera senza coperchio**11041** 0,40 L - 14 oz.

**Microwave-safe**  
 Mikrowellengeeignet  
 Adatto al microonde



**Dishwasher safe**  
 Spülmaschinenfest  
 Resistente al lavaggio in lavastoviglie

**Platter round**Tortenplatte rund  
Piatto rotondo**12843** 32 cm - 12 <sup>3</sup>/<sub>8</sub> in.**Sauceboat**Sauciere mit Fuß  
Salsiera**11620** 0,40 L - 14 oz.**Bowl round**Schüssel rund  
Coppa rotonda**13319** 19 cm - 7 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.**Platter rectangular**Platte rechteckig  
Piatto rettangolare**12844** 33 x 15,5 cm - 13 in.**Fruit bowl round**Dessertschale rund  
Coppetta rotonda**10516** 16 cm - 6 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.**Bowl square**Schüssel eckig  
Coppa quadrata

**13168** 18 cm - 7 in.  
**13170** 20 cm - 7 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> in.  
**13174** 24 cm - 9 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.



HUTSCHENREUTHER

SHAPE 02013  
FORM / FORMADECOR 800001 white  
DEKOR / DECORO

## MARIA THERESIA



**Base teapot**  
Teekannen-Unterteil  
Teiera senza coperchio

**34211** 0,40 L - 14 oz.

**Lid**  
Deckel  
Coperchio

**34212**



**Base coffee pot**  
Kaffeekannen-Unterteil  
Caffettiera senza coperchio

**34001** 0,30 L - 10 1/2 oz.

**Lid**  
Deckel  
Coperchio

**34002**



**Cup & saucer**  
Espresso-Obertasse  
Tazza e piattino

**34812** 0,10 L - 3 1/2 oz.

**34609 Saucer** 11 cm - 4 1/2 in.



**Cup & saucer**  
Kaffee-Obertasse  
Tazza e piattino

**34762** 0,19 L - 6 2/3 oz.

**34631 Saucer** 14 cm - 5 1/2 in.



**Creamer**  
Gießer  
Lattiera

**14430** 0,16 L - 5 5/8 oz.



**Base sugar bowl**  
Zuckerdosens-Unterteil  
Zuccheriera senza coperchio

**14331** 0,25 L - 8 3/4 oz.

**Lid**  
Deckel  
Coperchio

**14332**



**Cup & saucer**  
Tee-/Cappuccino-Obertasse  
Tazza e piattino

**34752** 0,22 L - 7 3/4 oz.

**34631 Saucer** 14 cm - 5 1/2 in.



**Cup & saucer**  
Café au lait-Obertasse  
Tazza e piattino

**14852** 0,34 L - 12 oz.

**14851 Saucer** 15,5 cm - 6 1/8 in.



**Sugar/creamers tray**  
Milch-/Zucker-Tablett  
Vassoio multiuso

**12865** 25 cm - 9 7/8 in.



**Salt shaker**  
Salzstreuer  
Spargisale

**15030**



**Pepper shaker**  
Pfefferstreuer  
Spargipepe

**15035**



**Egg cup**  
Eierbecher  
Portauovo

**15520**



**Mug**  
Becher mit Henkel  
Mug

**15505** 0,30 L - 10 1/2 oz.



**Bowl round**  
Schale rund (Untertasse ohne Spiegel)  
Coppetta rotonda

**14721** 11 cm - 4 1/3 in.

**14741** 14 cm - 5 1/2 in.



**Microwave-safe**  
Mikrowellengeeignet  
Adatto al microonde



**Dishwasher safe**  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie



SHAPE 02013  
FORM / FORMA

# MARIA THERESIA

DEKOR / DECORO

# DECOR



Microwave-safe  
Mikrowellengeeignet  
Adatto al microonde



Dishwasher safe  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie

MEDLEY 720350 / MANTOVA 720352 / VALDEMOSSA 720354 / VICENZA 720356



ALFABIA 720370 / FINCA 720382 / TIERRA 720374



# CUTLERY COLLECTION



SHAPE 69769  
FORM / FORMA

TACtile

DECOR 130910 STAINLESS STEEL  
DEKOR / DECORO

**Table knife s. h.**  
Tafelmesser V. h.  
Coltello tavola, MB

75011 24 cm - 9 1/2 in

**Table fork**  
Tafelgabel  
Forchetta tavola

75008 20,5 cm - 8 in.

**Table spoon**  
Tafellöffel  
Cucchiaio tavola

75001 20,5 cm - 8 in.

**Dessert knife, s.h.**  
Dessertmesser, V. h.  
Coltello frutta, MB

75027 20,5 cm - 8 in.

**Dessert fork**  
Dessertgabel  
Forchetta dessert

75026 18,5 cm - 7 1/2 in.

**Dessert spoon**  
Dessertlöffel  
Cucchiaio dessert

75025 18,5 cm - 7 1/2 in.

**Cake fork**  
Kuchengabel  
Forchetta dolce

75055 14,5 cm - 5 2/3 in.

**Coffee/tea spoon**  
Kaffee-/Teelöffel  
Cucchiaino thè

75036 14,5 cm - 5 2/3 in.

**Espresso/mocha spoon**  
Espresso-/Mokkalöffel  
Cucchiaino espresso/moka

75037 10,5 cm - 4 1/8 in.



**Bouillon spoon**  
Suppentassenlöffel  
Cucchiaio brodo

75002 18,5 cm - 7 1/2 in.

**Soup ladle**  
Suppensorleger  
Mestolo

75040 27 cm - 10 2/3 in.

**Soup ladle small**  
Suppensorleger klein  
Mestolo piccolo

75041 19,5 cm - 7 2/3 in.

**Butter knife, s.h.**  
Buttermesser, V. h.  
Coltello burro, MB

75073 19 cm - 7 1/2 in.

**Steak knife, s.h.**  
Steakmesser, V. h.  
Coltello bistecca, MB

75019 23,5 cm - 9 1/4 in.

**Fish knife**  
Fischmesser  
Coltello pesce

75050 20,5 cm - 8 in.

**Fish fork**  
Fischgabel  
Forchetta pesce

75049 18,5 cm - 7 1/2 in.

**Serving fork**  
Vorlegegabel  
Forchetta legumi

75045 23 cm - 9 in.

**Serving spoon**  
Vorlegelöffel  
Cucchiaio legumi

75044 23 cm - 9 in.



# GLASS COLLECTION

DROP / DIVINO / FUGA / TAC 02



SHAPE **69776**  
FORM / FORMADECOR **016001** CLEAR  
DEKOR / DECORO**DROP**

**Sparkling wine small**  
Sektglas klein  
Flute spumante piccolo

**48086** 150 ml - h 223 mm - Ø 51 mm  
5 oz - 8 3/4 in.



**Champagne flute**  
Sektkelch  
Coppa spumante

**48083** 230 ml - h 245 mm - Ø 60 mm  
7 3/4 oz - 9 2/3 in.



**Red wine, Bordeaux, Grand Cru**  
Rotwein Bordeaux Grand Cru  
Vino rosso, Bordeaux Grand Cru

**48211** 910 ml - h 260 mm - Ø 109 mm  
30 3/4 oz. - 10 1/4 in.



**Red wine, Bordeaux**  
Rotwein Bordeaux  
Vino rosso, Bordeaux

**48212** 610 ml - h 245 mm - Ø 97 mm  
20 5/8 oz. - 9 2/3 in.



**Red wine, Burgundy, Grand Cru**  
Rotwein Burgunder Grand Cru  
Vino rosso, Borgogna Grand Cru

**48213** 920 ml - h 260 mm - Ø 122 mm  
31 oz. - 10 1/4 in.



**Red wine, Burgundy**  
Rotwein Burgunder  
Vino rosso, Borgogna

**48214** 660 ml - h 235 mm - Ø 109 mm  
22 1/4 oz. - 9 1/4 in.



**Red wine**  
Rotwein  
Bicchiere vino rosso

**48030** 460 ml - h 210 mm - Ø 97 mm  
15 1/2 oz. - 8 1/4 in. -



**Longdrink**  
Longdrink  
Bicchiere longdrink

**48150** 370 ml - h 130 mm - Ø 74 mm  
12 1/2 oz. - 5 1/8 in.



**White wine large**  
Weißwein groß  
Bicchiere vino bianco grande

**48026** 390 ml - h 240 mm - Ø 78 mm  
13 1/8 oz - 9 1/2 in.



**White wine**  
Weißwein  
Bicchiere vino bianco

**48020** 310 ml - h 220 mm - Ø 73 mm  
10 1/2 oz - 8 2/3 in.



**Whisky**  
Whisky  
Bicchiere whisky

**48136** 360 ml - h 80 mm - Ø 91 mm  
12 1/8 oz. - 3 1/8 in.

SHAPE 27007  
FORM / FORMA**DIVINO**DECOR 016001 CLEAR  
DEKOR / DECORO

**Red wine, Bordeaux, Grand Cru**  
Rotwein Bordeaux Grand Cru  
Vino rosso, Bordeaux Grand Cru

**48211** 900 ml - h 260 mm - Ø 105 mm  
31 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> oz. - 10 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.



**White wine**  
Weißwein  
Bicchieri vino bianco

**48020** 320 ml - h 208 mm - Ø 77 mm  
11 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> oz. - 8 <sup>1</sup>/<sub>8</sub> in.



**Champagne**  
Champagner  
Calice champagne

**48071** 220 ml - h 225 mm - Ø 58 mm  
7 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> oz. - 8 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> in.



**Champagne flute**  
Sektkelch  
Calice spumante

**48083** 190 ml - h 215 mm - Ø 58 mm  
6 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> oz. - 8 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.



**Red wine, Bordeaux**  
Rotwein Bordeaux  
Vino rosso, Bordeaux

**48212** 580 ml - h 240 mm - Ø 91 mm  
20 <sup>3</sup>/<sub>8</sub> oz. - 9 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.



**Red wine, Burgundy, Grand Cru**  
Rotwein Burgunder Grand Cru  
Vino rosso, Borgogna Grand Cru

**48213** 900 ml - h 238 mm - Ø 114 mm  
31 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> oz. - 9 <sup>3</sup>/<sub>8</sub> in.



**Red wine, Burgundy**  
Rotwein Burgunder  
Vino rosso, Borgogna

**48214** 630 ml - h 230 mm - Ø 104 mm  
22 <sup>1</sup>/<sub>8</sub> oz. - 9 in.



**Red wine**  
Rotweinkelch  
Vino rosso goblet

**48037** 480 ml - h 207 mm - Ø 95 mm  
16 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> oz. - 8 <sup>1</sup>/<sub>8</sub> in.



**Red wine**  
Rotwein  
Bicchieri vino rosso

**48030** 320 ml - h 195 mm - Ø 81 mm  
11 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> oz. - 7 <sup>5</sup>/<sub>8</sub> in.



**White wine goblet**  
Weißweinkelch  
Vino bianco goblet

**48027** 400 ml - h 222 mm - Ø 84 mm  
14 oz. - 8 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> in.

SHAPE **27007**  
FORM / FORMADECOR **016001** CLEAR  
DEKOR / DECORO**DIVINO**

**Decanter**  
Karaffe  
Decanter

**46700** 3400 ml - h 250 mm - Ø 241 mm  
119 2/3 oz. - 9 7/8 in.



**Water goblet**  
Wasserkelch  
Bicchiere acqua

**48010** 440 ml - h 218 mm - Ø 91 mm  
15 1/2 oz. - 8 5/8 in.



**Cocktail glass**  
Cocktailglas  
Cocktail

**48271** 260 ml - h 180 mm - Ø 120 mm  
9 1/8 oz. - 7 in.



**Fruit schnapps**  
Obstbrand  
Calice ouvert grappa

**48052** 60 ml - h 160 mm - Ø 41 mm  
2 1/8 oz. - 6 1/3 in.



**Grappa**  
Grappa  
Calice grappa

**48303** 100 ml - h 180 mm - Ø 47 mm  
3 1/2 oz. - 7 in.



**Longdrink (Tumbler L)**  
Longdrink (Becher L)  
Bicchiere longdrink (bicchiere L)

**48150** 470 ml - h 170 mm - Ø 83 mm  
16 1/2 oz. - 6 3/4 in.



**Juice glass (Tumbler M)**  
Saftglas (Becher M)  
Bicchiere succo (bicchiere M)

**48146** 340 ml - h 145 mm - Ø 78 mm  
12 oz. - 5 3/4 in.



**Whisky (Becher S)**  
Whisky (Tumbler S)  
Bicchiere whisky (bicchiere S)

**48136** 250 ml - h 97 mm - Ø 93 mm  
8 3/4 oz. - 3 7/8 in.



**Beer**  
Bierglas  
Bicchiere birra

**48368** 400 ml - h 186 mm - Ø 78 mm  
14 oz. - 7 3/8 in.



**Weat beer glass**  
Weizenbierglas  
Bicchiere birra

**48313** 650 ml - h 240 mm - Ø 78 mm  
22 7/8 oz. - h 9 1/2 in.

SHAPE **69948**  
FORM / FORMADECOR **016001** CLEAR  
DEKOR / DECORO**TAC 02****Vintage Champagne**  
Jahrgangs-Champagner  
Champagne**48085** 290 ml - h 290 mm - Ø 70 mm  
10 1/4 oz. - 11 3/8 in.**Champagne**  
Champagner  
Calice champagne**48079** 300 ml - h 263 mm - Ø 65 mm  
10 1/2 oz. - 10 3/8 in. -**Red wine, Bordeaux, Grand Cru**  
Rotwein Bordeaux Grand Cru  
Vino rosso, Bordeaux Grand Cru**48211** 860 ml - h 280 mm. - Ø 110 mm  
30 1/4 oz. - 11 in.**Bottle**  
Flasche  
Bottiglia**46778** 1000 ml - h 325 mm - Ø 108 mm  
35 1/4 oz. - 12 3/4 in.**Decanter**  
Karaffe  
Decanter**46700** 1000 ml - h 210 mm - Ø 259 mm  
35 1/4 oz. - 8 1/4 in.**Red wine, Bordeaux**  
Rotwein Bordeaux  
Vino rosso, Bordeaux**48219** 650 ml - h 285 mm - Ø 100 mm  
22 7/8 oz. - 11 1/4 in.**Red wine**  
Rotwein  
Bicchiere vino rosso**48038** 650 ml - h 250 mm - Ø 107 mm  
22 7/8 oz. - 9 7/8 in.**Red wine, Burgundy**  
Rotwein Burgunder  
Vino rosso, Borgogna**48218** 900 ml - h 280 mm - Ø 121 mm  
31 2/3 oz. - 11 in.**Fruit schnapps / Digestive**  
Obstbrand / Digestif  
Calice ouvert grappa / Digestivo**48304** 120 ml - h 212 mm - Ø 54 mm  
4 1/4 oz. - 8 3/8 in.**Grappa**  
Grappa  
Calice grappa**48306** 120 ml - h 208 mm - Ø 55 mm  
4 1/4 oz. - 8 1/8 in.**Beer**  
Bierglas  
Bicchiere birra**48369** 580 ml - h 224 mm - Ø 88 mm  
20 3/8 oz. - 8 7/8 in.**White wine Riesling**  
Weißwein Riesling  
Vino bianco, Riesling**48019** 580 ml - h 266 mm - Ø 103 mm  
20 3/8 oz. - 10 1/2 in.**White wine**  
Weißwein  
Bicchiere vino bianco**48018** 370 ml - h 235 mm - Ø 87 mm  
13 oz. - 8 1/4 in.**Water goblet**  
Wasserkelch  
Calice acqua**48012** 470 ml - h 238 mm - Ø 84 mm  
16 1/2 oz. - 9 3/8 in.**Whisky**  
Whisky  
Bicchiere whisky**48136** 580 ml - h 100 mm - Ø 102 mm  
20 2/3 oz. - 4 in.**Juice glass**  
Saftglas  
Bicchiere succo**48146** 620 ml - h 160 mm - Ø 84 mm  
21 7/8 oz. - 6 1/4 in.



SHAPE 10608  
FORM / FORMADECOR 110001 CLEAR  
DEKOR / DECORO

## FUGA

**Champagne**  
Champagner  
Calice champagne**40822** 320 ml - h 275 mm - Ø 65 mm  
11 1/4 oz. - 10 7/8 in.**Sparkling wine**  
Sekt  
Vino frizzante**40802** 250 ml - h 250 mm - Ø 59 mm  
8 3/4 oz. - 9 7/8 in.**Red wine, Bordeaux, Grand Cru**  
Rotwein Bordeaux Grand Cru  
Vino rosso, Bordeaux Grand Cru**40211** 860 ml - h 266 mm - Ø 109 mm  
30 1/4 oz. - 10 1/2 in.**Decanter**  
Dekanter  
Decanter**46850** 1800 ml - h 283 mm - Ø 159 mm  
63 1/2 oz. - 11 1/8 in.**Decanter magnum**  
Dekanter magnum  
Decanter magnum**46853** 3000 ml - h 335 mm - Ø 183 mm  
106 oz. - 13 1/4 in.**Water goblet/juice glass**  
Wasser-/Saftglas  
Bicchiere acqua/bicchiere succo**40107** 390 ml - h 163 mm - Ø 79 mm  
13 3/4 oz. - 6 3/8 in.**Red wine, Burgundy, Grand Cru**  
Rotwein Burgunder Grand Cru  
Vino rosso, Borgogna Grand Cru**40212** 780 ml - h 250 mm - Ø 112 mm  
27 1/2 oz. - 9 7/8 in.**Red wine, Bordeaux**  
Rotwein Bordeaux  
Vino rosso, Bordeaux**40213** 540 ml - h 240 mm - Ø 93 mm  
19 oz. - 9 1/2 in.**Red wine, Shiraz**  
Rotwein Shiraz  
Vino rosso, Shiraz**40214** 700 ml - h 235 mm - Ø 95 mm  
24 2/3 oz. - 9 1/4 in.**Dessert wine**  
Dessertwein  
Vino da dessert**40508** 230 ml - h 194 mm - Ø 67 mm  
8 oz. - 7 5/8 in.**Sherry**  
Sherry  
Calice sherry**40501** 160 ml - h 166 mm - Ø 59 mm  
5 5/8 oz. - 6 1/2 in.**Cognac**  
Cognac  
Cognac**41302** 230 ml - h 165 mm - Ø 66 mm  
8 oz. - 6 1/2 in.**Red wine, Barrique**  
Rotwein Barrique  
Vino rosso, Barrique**40216** 550 ml - h 222 mm - Ø 104 mm  
19 1/3 oz. - 8 3/4 in.**Red wine young**  
Rotwein jung  
Vino rosso giovane**40217** 360 ml - h 200 mm - Ø 92 mm  
12 2/3 oz. - 7 7/8 in.**White wine robust**  
Weißwein kräftig  
Vino bianco robusto**40305** 490 ml - h 230 mm - Ø 90 mm  
17 1/4 oz. - 9 in.**Whisky Single Malt**  
Whisky Single Malt  
Whisky**40402** 230 ml - h 110 mm - Ø 69 mm  
8 oz. - 4 3/8 in.**Digestive**  
Digestif  
Digestivo**40614** 110 ml - h 180 mm - Ø 51 mm  
3 7/8 oz. - 7 in.**Fruit schnapps**  
Obstbrand  
Bicchiere distillato**40605** 100 ml - h 146 mm - Ø 51 mm  
3 1/2 oz. - 5 3/4 in.**White wine, Riesling**  
Weißwein Riesling  
Vino bianco, Riesling**40311** 330 ml - h 230 mm - Ø 71 mm  
11 1/2 oz. - 9 in.**White wine young**  
Weißwein jung  
Vino bianco giovane**40309** 320 ml - h 220 mm - Ø 74 mm  
11 1/4 oz. - 8 5/8 in.**White wine bouquet**  
Weißwein Bouquet  
Bicchiere vino bianco bouquet**40304** 300 ml - h 190 mm - Ø 87 mm  
10 1/2 oz. - 7 1/2 in.



## SHOWPLATE COLLECTION

EPOQUE / FREE SPIRIT / NIDO / JADE-FINE BONE CHINA  
MALÍA / BRILLANCE / TAC / VERSACE



SHAPE 10630  
FORM / FORMA**EPOQUE**DECOR 800001 WHITE  
DEKOR / DECORODishwasher safe  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie**Service Plate**  
Platzteller  
Piatto segnaposto

31131 31 cm - 12 1/4 in.

**Plate flat**  
Teller flach  
Piatto piano

31117 17 cm - 6 2/3 in.

**Service Plate**  
Platzteller  
Piatto segnaposto

31163 33 cm - 13 in.


**Plate flat**  
Teller flach  
Piatto piano30018 18 cm - 7 in.  
30015 15 cm - 6 in.SHAPE 11750  
FORM / FORMA**FREE SPIRIT****Service Plate flat square**  
Platzteller flach quadratisch  
Piatto segnaposto quadrato

31155 34 cm - 13 1/2 in.

**Plate flat square**  
Teller quadratisch flach  
Piatto piano quadrato

31403 14 cm - 5 1/2 in.

SHAPE 10920  
FORM / FORMA**NIDO****Plate flat**  
Teller flach  
Piatto piano30033 33 cm - 13 in.  
30016 16 cm - 6 1/4 in.SHAPE 10640  
FORM / FORMA**JADE - FINE BONE CHINA****Coupe plate flat**  
Coupeteller flach  
Piatto piano coupe30031 31 cm - 12 1/4 in.  
30015 15 cm - 6 in.**Service rim plate flat**  
Platzteller flach  
Piatto segnaposto31163 33 cm - 13 in.  
31116 16 cm - 6 1/4 in.SHAPE 11790  
FORM / FORMA**MALÌA****Plate flat**  
Teller flach  
Piatto piano31163 33 cm - 13 in.  
31116 16 cm - 6 1/4 in.SHAPE 10530  
FORM / FORMA**BRILLANCE**405101 / FLEURS SAUVAGES   
PREMIUM BONE CHINA**Rim Service plate**  
Platzteller Fahne  
Piatto segnaposto con falda10063 33 cm - 13 in.  
10019 19 cm - 7 1/2 in.**Coupe Service plate**  
Platzteller Coupe  
Piatto segnaposto coupe10262 32 cm - 12 2/3 in.  
10218 18 cm - 7 in.

SHAPE 11280  
FORM / FORMA**TAC**DECOR 800001 white    
DEKOR / DECORO**Service Plate**Platzteller  
Piatto segnaposto**10263** 33 cm - 13 in.**Plate flat**Teller flach  
Piatto piano**10216** 16 cm - 6 1/4 in.DECOR 403241 platin   
DEKOR / DECORO**Service Plate**Platzteller  
Piatto segnaposto**10263** 33 cm - 13 in.**Plate flat**Teller flach  
Piatto piano**10216** 16 cm - 6 1/4 in.DECOR 403232 c-01   
DEKOR / DECORO**Service Plate**Platzteller  
Piatto segnaposto**10263** 33 cm - 13 in.**Plate flat**Teller flach  
Piatto piano**10216** 16 cm - 6 1/4 in.DECOR 403233 dynamic    
DEKOR / DECORO**Service Plate**Platzteller  
Piatto segnaposto**10263** 33 cm - 13 in.**Plate flat**Teller flach  
Piatto piano**10216** 16 cm - 6 1/4 in.DECOR 403240 skin silhouette    
DEKOR / DECORO**Service Plate**Platzteller  
Piatto segnaposto**10263** 33 cm - 13 in.**Plate flat**Teller flach  
Piatto piano**10216** 16 cm - 6 1/4 in.DECOR 403239 skin platin   
DEKOR / DECORO**Service Plate**Platzteller  
Piatto segnaposto**10263** 33 cm - 13 in.**Plate flat**Teller flach  
Piatto piano**10216** 16 cm - 6 1/4 in.DECOR 426148 kupfer verspiegelt   
DEKOR / DECORO**Service Plate**Platzteller  
Piatto segnaposto**10263** 33 cm - 13 in.

SHAPE 10630  
FORM / FORMADECOR 411714 SKIN  
DEKOR / DECORO**EPOQUE**

**Plate flat**  
Teller flach  
Piatto piano

**30018** 18 cm - 7 in.

**Service Plate**  
Platzteller  
Piatto segnaposto

**31163** 33 cm - 13 in.



**Microwave-safe**  
Mikrowellengeeignet  
Adatto al microonde



**Dishwasher safe**  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie



**Dishwasher safe**  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie

DECOR 411381 CLASSICO BLUE



**Plate flat**  
Teller flach  
Piatto piano

**30018** 18 cm - 7 in.

**Service Plate**  
Platzteller  
Piatto segnaposto

**31163** 33 cm - 13 in.

DECOR 411382 CLASSICO RED



**Plate flat**  
Teller flach  
Piatto piano

**30018** 18 cm - 7 in.

**Service Plate**  
Platzteller  
Piatto segnaposto

**31163** 33 cm - 13 in.

DECOR 411383 CLASSICO GREEN



**Plate flat**  
Teller flach  
Piatto piano

**30018** 18 cm - 7 in.

**Service Plate**  
Platzteller  
Piatto segnaposto

**31163** 33 cm - 13 in.

DECOR 411384 CLASSICO YELLOW



**Plate flat**  
Teller flach  
Piatto piano

**30018** 18 cm - 7 in.

**Service Plate**  
Platzteller  
Piatto segnaposto


**31163** 33 cm - 13 in.

SHAPE 10630  
FORM / FORMA**VERSACE****Dishwasher safe**  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie  
**VERSACE**

DECOR 411161 Medusa

**Plate flat**  
Teller flach  
Piatto piano**Service Plate**  
Platzteller  
Piatto segnaposto**31117** 17 cm - 6 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> in. **31131** 31 cm - 12 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.

DECOR 411162 Barocco

**Plate flat**  
Teller flach  
Piatto piano**Service Plate**  
Platzteller  
Piatto segnaposto**31117** 17 cm - 6 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> in. **31131** 31 cm - 12 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.

DECOR 411715 Flower Fantasy

**Plate flat**  
Teller flach  
Piatto piano**Service Plate**  
Platzteller  
Piatto segnaposto**31118** 18 cm - 7 in. **31163** 33 cm - 13 in.

DECOR 411716 Les rêves byzantins

**Plate flat**  
Teller flach  
Piatto piano**Service Plate**  
Platzteller  
Piatto segnaposto**31118** 18 cm - 7 in. **31163** 33 cm - 13 in.

DECOR 411163 Les trésors de la mer

**Plate flat**  
Teller flach  
Piatto piano**Service Plate**  
Platzteller  
Piatto segnaposto**31117** 17 cm - 6 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> in. **31131** 31 cm - 12 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.

DECOR 411164 Le jardin de Versace

**Plate flat**  
Teller flach  
Piatto piano**Service Plate**  
Platzteller  
Piatto segnaposto**31117** 17 cm - 6 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> in. **31131** 31 cm - 12 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.

DECOR 411717 Arabesque Ice

**Plate flat**  
Teller flach  
Piatto piano**Service Plate**  
Platzteller  
Piatto segnaposto**31118** 18 cm - 7 in. **31163** 33 cm - 13 in.

DECOR 411718 Arabesque Champagne

**Plate flat**  
Teller flach  
Piatto piano**Service Plate**  
Platzteller  
Piatto segnaposto**31118** 18 cm - 7 in. **31163** 33 cm - 13 in.



# CAFÉ COLLECTION

EPOQUE / NIDO / SUNNY DAY / MODERN DINING TATAMI - SCOOP / CUPOLA



SHAPE 10630  
FORM / FORMA

## EPOQUE

DECOR 800001 white  
DEKOR / DECORO**Espresso cup**  
Espresso-Obertasse  
Tazza espresso**34712 Cup** 0,09 L - 3 1/8 oz.  
**34611 Saucer** 12 cm - 4 3/4 in.**Cup stackable**  
Stapeltasse  
Tazza impilabile**34682 Cup** 0,18 L - 6 1/3 oz.  
**34631 Saucer** 14 cm - 5 1/2 in.**Double espresso cup**  
Espresso doppio-Obertasse  
Tazza espresso doppio**34722 Cup** 0,16 L - 5 5/8 oz.  
**34631 Saucer** 14 cm - 5 1/2 in.**Cup**  
Obertasse  
Tazza**34632 Cup** 0,19 L - 6 2/3 oz.  
**34631 Saucer** 14 cm - 5 1/2 in.**Cappuccino cup**  
Cappuchino-Obertasse  
Tazza cappuccino**34730 Cup** 0,23 L - 8 oz.  
**34631 Saucer** 14 cm - 5 1/2 in.**Cup stackable**  
Stapeltasse  
Tazza impilabile**34683 Cup** 0,18 L - 6 1/3 oz.  
**34631 Saucer** 14 cm - 5 1/2 in.**Saucer Combi**  
Kombi untertasse  
Piattino combi**34645** 16 cm - 6 1/4 in.**Cup stackable**  
Stapeltasse  
Tazza impilabile**34697** 0,22 L - 7 3/4 oz.  
**34631 Saucer** 14 cm - 5 1/2 in.SHAPE 10630  
FORM / FORMA

## EPOQUE / AOC

DECOR 800001 white  
DEKOR / DECORO**Espresso cup**  
Espresso-Obertasse  
Tazza espresso**34732 Cup** 0,08 L - 2 7/8 oz.  
**34731 Saucer** 12 cm - 4 3/4 in.**Caffé-/Cappuccino cup**  
Caffé-/Cappuccino-Obertasse  
Tazza cappuccino**34882 Cappuccino cup** 0,18 L - 6 1/3 oz.  
**34852 Cappuccino cup** 0,22 L - 7 3/4 oz.  
**34851 Saucer** 15 cm - 6 in.**Cup**  
Café au lait  
Tazza**34676 Cup** 0,38 L - 13 3/8 oz.  
**34677 Saucer** 17 cm - 6 2/3 in.**Jumbo bowl**  
Jumbo bol  
Tazza jumbo**34782** 0,63 L - 22 1/8 oz.**Espresso ristretto cup**  
Espresso ristretto-Obertasse  
Tazza espresso ristretto**34734 Cup** 0,08 L - 2 7/8 oz.  
**34731 Saucer** 12 cm - 4 3/4 in.**Caffé cup tall**  
Caffé-Obertasse hoch  
Tazza Caffé**34862 Cup** 0,18 L - 6 1/3 oz.  
**34851 Saucer** 15 cm - 6 in.**Caffé cup tall / Latte macchiato cup**  
Caffé-Obertasse hoch / Latte macchiato-Obertasse  
Tazza caffè / Tazza latte macchiato**34865 Cup** 0,25 L - 8 7/8 oz.  
**34872 Cup** 0,35 L - 12 1/3 oz.  
**34851 Saucer** 15 cm - 6 in.**Microwave-safe**  
Mikrowelleneeignet  
Adatto al microonde**Dishwasher safe**  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie



SHAPE 10920  
FORM / FORMA**NIDO**DECOR 800001 white  
DEKOR / DECORO**Cup**  
Obertasse  
Tazza**34812** Cup 0,10 L - 3 1/2 oz.  
**34621** Saucer 13 cm - 5 1/8 in.**Cup**  
Obertasse  
Tazza**34743** Cup 0,36 L - 12 2/3 oz.  
**34741** Saucer 16 cm - 6 1/4 in.**Stackable cup**  
Obertasse stapelbar  
Tazza impilabile**34673** Cup 0,10 L - 3 1/2 oz.  
**34621** Saucer 13 cm - 5 1/8 in.**Cup**  
Obertasse  
Tazza**34827** Cup 0,18 L - 6 1/3 oz.  
**34642** Cup 0,22 L - 7 3/4 oz.  
**34636** Saucer 15 cm - 6 in.**Mug with handle**  
Becher mit Henkel  
Mug con manico**34655** Mug 0,30 L - 10 1/2 oz.  
**34741** Saucer 16 cm - 6 1/4 in.**Stackable cup**  
Obertasse stapelbar  
Tazza impilabile**34682** Cup 0,18 L - 6 1/3 oz.  
**34697** Cup 0,22 L - 7 3/4 oz.  
**34636** Saucer 15 cm - 6 in.**Oval saucer**  
Untertasse oval  
Piattino ovale**34742** 19 cm - 7 1/2 oz.  
For cups: 34737, 34739, 34743  
For mug: 34655**Cup**  
Obertasse  
Tazza**34737** Cup 0,28 L - 9 7/8 oz.  
**34741** Saucer 16 cm - 6 1/4 in.**Stackable mug**  
Becher stapelbar  
Mug impilabile**34666** Cup 0,25 L - 8 3/4 oz.  
**34636** Saucer 15 cm - 6 in.**Stackable cup**  
Obertasse stapelbar  
Tazza impilabile**34739** Cup 0,28 L - 9 7/8 oz.  
**34741** Saucer 16 cm - 6 1/4 in.SHAPE 10850  
FORM / FORMA**SUNNY DAY****Espresso cup**  
Espresso-Obertasse  
Tazza espresso**14722** Cup 0,08 L - 2 7/8 oz.  
**14721** Saucer 12 cm - 4 3/4 in.**Coffee cup**  
Kaffee-Obertasse  
Tazza**14742** Cup 0,20 L - 7 oz.  
**14741** Saucer 14,5 cm - 5 3/4 in.**Tea cup**  
Tee-Obertasse  
Tazza the**14642** Cup 0,20 L - 7 oz.  
**14741** Saucer 14,5 cm - 5 3/4 in.**Cappuccino cup**  
Cappuchino-Obertasse  
Tazza cappuccino**14672** Cup 0,38 L - 20 1/8 oz.  
**14671** Saucer 16,5 cm - 6 1/2 in.**Jumbo cup**  
Jumbo-Obertasse  
Tazza jumbo**14782** Cup 0,45 L - 15 7/8 oz.  
**14671** Saucer 16,5 cm - 6 1/2 in.**Mug**  
Becher  
Mug**15505** 0,30 L - 10 1/2 oz.**Saucer**  
Untertasse  
Piattino**14741** 14,5 cm - 5 3/4 in.**Microwave-safe**  
Mikrowelleneignert  
Adatto al microonde**Dishwasher safe**  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie

SHAPE 11741  
FORM / FORMADECOR 800001 white  
DEKOR / DECORO

## MODERN DINING / TATAMI



**Cup**  
Obertasse  
Tazza

**34745** Cup 0,09 L - 3 1/8 oz.  
**34611** Saucer 12x12 cm - 4 3/4 in.



**Cup**  
Obertasse  
Tazza

**34752** Cup 0,22 L - 7 3/4 oz.  
**34741** Saucer 16x16 cm - 6 1/3 in.



**Mug**  
Becher  
Mug

**34902** Mug 0,36 L - 12 2/3 oz.  
**34741** Saucer 16x16 cm - 6 1/3 in.

SHAPE 11743  
FORM / FORMADECOR 800001 white  
DEKOR / DECORO

## MODERN DINING / SCOOP



**Cup**  
Obertasse  
Tazza

**34745** Cup 0,09 L - 3 1/8 oz.  
**34611** Saucer 12x15 cm - 4 3/4 in.



**Mug with handle**  
Becher mit Henkel  
Tazza con manico

**34901** Mug 0,35 L - 12 1/3 oz.  
**34741** Saucer 16x19 cm - 6 1/3 in.

SHAPE 18610  
FORM / FORMADECOR 800001 white  
DEKOR / DECORO

## CUPOLA



**Cup**  
Obertasse  
Tazza

**34712** Cup 0,10 L - 3 1/2 oz.  
**34611** Saucer 12 cm - 4 3/4 in.



**Mug with handle**  
Becher mit Henkel  
Mug con manico

**34650** Mug 0,25 L - 8 3/4 oz.  
**34636** Saucer 15 cm - 6 in.



**Cup**  
Obertasse  
Tazza

**34642** Cup 0,22 L - 7 3/4 oz.  
**34636** Saucer 15 cm - 6 in.



**Cup**  
Obertasse  
Tazza

**34622** Cup 0,16 L - 5 5/8 oz.  
**34636** Saucer 15 cm - 6 in.



**Cup**  
Obertasse  
Tazza

**34627** Cup 0,18 L - 6 1/4 oz.  
**34636** Saucer 15 cm - 6 in.



**Saucer combi**  
Kombi untertasse  
Piattino combi

**34645** 16 cm - 6 1/4 oz.



**Microwave-safe**  
Mikrowelleneeignet  
Adatto al microonde



**Dishwasher safe**  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie

vast images, their outlines incised and imprinted,

k. clau



Arzberg  
GERMANY

ARZBERG / 1382

## 1382

In 1931, the porcelain factory Arzberg launched a range of tableware that was to revolutionise the world of fine china: "Form 1382". Dr. Hermann Gretsch's design made history. It must be said that when Arzberg launched the "Original" in 1931, the word design did not exist either as a term or a concept. Yet his design became the template for Arzberg's philosophy of "good design" and sealed Arzberg's reputation as a design brand. To this day, its simple and practical form is still captivating. "Form 1382" is a consummate marriage of aesthetics and function, "something good which is immune to the changing moods of fashion", as it was described back in 1931.

*1931 brachte die Porzellanfabrik Arzberg ein Service auf den Markt, das die Porzellanwelt revolutionieren sollte. Die „Form 1382“. Dr. Hermann Gretschs Form hat Geschichte gemacht. Als Arzberg 1931 „das Original“ vorstellte, existierte Design weder als Wort noch als Begriff. Und doch begründete dieser Entwurf die Arzberg-Philosophie der „guten Form“ und den Ruf Arzbergs als Designmarke. Bis heute hat die schlichte und zweckmäßige Form nichts von ihrer Faszination verloren. „Form 1382“ ist eine vollendete Komposition von Ästhetik und Funktion, „etwas Gutes, das über den Wechsel der Moden erhaben ist“, wie sie schon 1931 beschrieben wurde.*

Nel 1931 Arzberg ha presentato un servizio di porcellana che avrebbe rivoluzionato il mondo della fine china: "Form 1382". Opera di design del Dr. Hermann Gretsch, "Form 1382" ha segnato la storia. All'epoca del lancio sul mercato della nuova linea, il termine "design" ancora non esisteva, nemmeno come concetto. Il Dr. Gretsch ha inaugurato così la ricerca del "buon design" dando origine ad un nuovo modello di filosofia aziendale che, ancora oggi connota il marchio. Con la sua linea semplice e funzionale, "Form 1382" non ha perso nulla del suo fascino originario. E' un binomio perfetto di estetica e funzionalità, "qualcosa di buono che rimane invariato, al di là delle mode che cambiano", come già descritto nel 1931.

SHAPE 1382  
FORM / FORMA

1382

DECOR 800001 white  
DEKOR / DECORO

**Plate flat**  
Brotteller  
Piatto piano

**0217** 17 cm - 6 5/8 in.



**Rim plate flat**  
Frühstücksteller  
Piatto piano gourmet a falda larga

**0019** 19 cm - 7 1/2 in.  
**0022** 22 cm - 8 5/8 in.



**Rim plate flat**  
Speiseteller  
Piatto piano a falda larga

**0025** 25 cm - 9 7/8 in.  
**0026** 26 cm - 10 1/4 in.



**Microwave-safe**  
Mikrowellengeeignet  
Adatto al microonde



**Dishwasher safe**  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie

Arzberg  
GERMANY



**Salad bowl (flat with rim)**  
Schüssel rd. (fl. Fahne)  
Insalatiera a falda larga

**0621** 21 cm - 8 1/4 in.  
**0623** 23 cm - 9 in.



**Bowl round**  
Schüssel rund  
Insalatiera

**0540** 20 cm - 7 7/8 in.  
**0542** 22 cm - 8 5/8 in.



**Rim plate flat**  
Platzteller  
Piatto segnaposto

**0031** 31 cm - 12 1/4 in.



**Rim plate deep**  
Suppenteller  
Piatto fondo

**0123** 23 cm - 9 in.



**Soup cup w/saucer 2 hds.**  
Suppen-Tasse  
Tazza brodo con piattino

**0420** cup + saucer  
**0422** 0,30 l. - 10 1/8 oz. only cup  
**0421** 17 cm - 6 3/4 in. only saucer



**Salt shaker / Pepper shaker**  
Salzstreuer / Pfefferstreuer  
Spargisale / Spargipepe

**1800** Salt  
**1804** Pepper



**Mug**  
Trinkbecher  
Mug

**1888** 0,25 L - 8 1/2 oz.



**Coffee mug**  
Becher  
Mug

**1890** 0,28 L - 9 1/2 oz.



**Sauceboat**  
Sauciere  
Salsiera

**1620** 0,35 L - 11 7/8 oz.



**Oval platter**  
Platte oval  
Piatto ovale

**2854** 26 cm - 10 1/4 in.  
**2732** 32 cm - 12 5/8 in.  
**2736** 36 cm - 14 1/8 in.



**Fruit bowl**  
Dessertschale  
Coppetta

**0516** 16 cm - 6 1/4 in.



**Coffee Pot**  
Kaffeekanne  
Caffettiera

**4010** 0,65 L - 22 oz.



**Tea Pot**  
Teekanne  
Teiera

**4200** 0,50 L - 13 1/2 oz.



**Sugar bowl**  
Zuckerdose  
Zuccheriera

**4310** 0,12 L - 13 1/2 oz.  
**4330** 0,20 L - 40 1/2 oz.

SHAPE 1382  
FORM / FORMA

1382

DECOR 800001 white  
DEKOR / DECORO

**Creamer**  
Milchkännchen  
Cremiera

4410 0,12 L - 4 oz.  
4430 0,18 L - 6 oz.



**Pitcher**  
Krug  
Brocca

4450 1,25 L - 42 1/4 oz.



**Tart Platter**  
Tortenplatte  
Piatto torta

2842 32 cm - 12 1/2 oz.



**Breadboard**  
Frühstücksbrettchen  
Tagliere pane

1825 21x15 cm - 8 1/4 x 6 in.



**Sandwich tray**  
Kuchenplatte eckig  
Vassoio dolci

2844 35 cm - 13 3/4 in.



**Egg cup**  
Eierbecher mit Ablage  
Portauovo con falda

1836



**Egg cup**  
Eierbecher  
Portauovo

1835



**Tray for sugar, creamer**  
Milch-/Zucker-Tablett  
Vassoio

2846 23 cm - 9 in.



**Microwave-safe**  
Mikrowellengeeignet  
Adatto al microonde



**Dishwasher safe**  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie



**Tea cup w/saucer**  
Teetasse  
Tazza te con piattino

4620 0,13 L - 4 3/8 oz.  
4622 Tea cup  
4621 Saucer 14 cm - 5 1/2 in.



**Tea cup w/saucer**  
Teetasse  
Tazza te con piattino

4640 0,19 L - 6 3/8 oz.  
4642 Tea cup  
4641 Saucer 15 cm - 5 in.



**Espresso cup w/saucer**  
Mokka/Esspressotasse  
Tazza espresso con piattino

4710 0,10 L - 3 3/8 oz.  
4712 Espresso cup  
4711 Saucer 12 cm - 4 3/4 in.



**Coffee cup w/saucer**  
Kaffeetasse  
Tazza caffè con piattino

4730 0,21 L - 7 1/8 oz.  
4732 Coffee cup  
4731 Saucer 14 cm - 5 1/2 in.



**Café au lait cup w/saucer**  
Café-au-lait tasse  
Tazza caffelatte con piattino

4750 0,30 L - 10 1/8 oz.  
4752 Café-au-lait tasse  
4751 Saucer 15 cm - 5 in.



**Warmer**  
Stövchene  
Réchaud

5619

Arzberg  
GERMANY



Arzberg  
GERMANY

## DAILY

Daily stands for modern, uncomplicated tableware. "DAILY" is characterized not only by a friendly disposition, but also an abundance of practical details. For example, the plates make perfect lids for the bowls, as do the platters for the soufflé. Special grooves are cut into the base of the cups so all the water runs off in the dishwasher.

*Daily ist Synonym für moderne, unkomplizierte Tischkultur. Nicht nur die freundliche Ausstrahlung der Form, sondern auch viele funktionale Details zeichnen "DAILY" aus. So passen z.B. die Teller als Deckel auf die Schüsseln und die Platten auf die Auflaufformen. Spezielle Rillen an der Unterseite der Tassen sorgen dafür, dass das Wasser in der Spülmaschine völlig abläuft.*

Daily è sinonimo di tavola semplice e moderna. Caratterizzata da una forma accogliente, questa collezione si distingue per la moltitudine di piccoli dettagli che rendono pratico e funzionale ogni suo elemento. I piatti possono diventare comodi coperchi se posizionati sopra le insalatiere e le coppe, grazie a speciali scanalature presenti alla base facilitano all'acqua di scivolare via durante il lavaggio in lavastoviglie.

SHAPE **8700**  
FORM / FORMADECOR **800001** white  
DEKOR / DECORO**DAILY**

**Plate flat**  
Teller flach  
Piatto piano

**0220** 20 cm - 7 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> oz.  
**0226** 26 cm - 10 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> oz.



**Plate deep**  
Suppenteller  
Piatto fondo

**0321** 21 cm - 8 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> in.



**Sauceboat 2 pcs. with hdl.**  
Sauciere (2-tlg.)  
Salsiera

**1630** 0,30 L - 10 <sup>1</sup>/<sub>8</sub> oz.



**Bowl round**  
Schüssel rund  
Insalatiera

**0536** 16 cm - 6 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.  
**0540** 20 cm - 7 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> in.  
**0542** 22 cm - 8 <sup>5</sup>/<sub>8</sub> in.  
**0546** 26 cm - 10 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.



**Soup cup/saucer 2 hdl.**  
Suppentasse mit Untertasse  
Tazza brodo

**0420** 0,34 L - 11 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> oz.  
**0422** Cup 0,34 L - 11 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> oz.  
**0421** Saucer 17 cm



**Salt shaker** **Pepper shaker**  
Salzstreuer Pfefferstreuer  
Spargisale Spargipepe

**1800** **1804**



**Bowl round**  
Dessertschale  
Coppetta

**0516** 16 cm - 6 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.



**Soufflé oval**  
Auflaufform oval  
Tegame ovale

**5052** 32 cm - 12 <sup>5</sup>/<sub>8</sub> in.  
**5053** 35 cm - 13 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> in.



**Microwave-safe**  
Mikrowellengeeignet  
Adatto al microonde



**Dishwasher safe**  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie

Arzberg  
GERMANY



**Oval platter**  
Platte oval  
Piatto ovale

**2854** 22 cm - 8 <sup>5</sup>/<sub>8</sub> in.  
**2732** 32 cm - 12 <sup>5</sup>/<sub>8</sub> in.  
**2735** 35 cm - 13 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> in.



**Round flat platter**  
Platte rund  
Piatto rotondo

**2330** 30 cm - 11 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> in.



SHAPE **8700**  
FORM / FORMA**DAILY**DECOR **800001** white  
DEKOR / DECORO**Sugar bowl**  
Zuckerdose  
Zuccheriera**4361** 0,25 L - 8 1/2 oz.**Creamer**  
Milchkännchen  
Cremiera**4430** 0,20 L - 6 3/4 oz.  
**4450** 0,50 L - 16 7/8 oz.**Pitcher**  
Krug  
Brocca**5611** 1 L - 33 3/4 oz.**Egg-Ring**  
Eier-Ring  
Anello portauovo**1838****Tray for sugar, creamer**  
Milch-/Zucker-Tablett  
Vassoio**2846** 22 cm - 8 5/8 in.**Sandwich tray**  
Kuchenplatte eckig  
Vassoio dolci**2844** 35 cm - 13 3/4 oz.**Cake Plate**  
Kuchenteller  
Piatto torta**2841** 30 cm - 11 3/4 oz.  
**2842** 32 cm - 12 5/8 oz.**Microwave-safe**  
Mikrowellengeeignet  
Adatto al microonde**Dishwasher safe**  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglieArzberg  
GERMANY**Tea cup w/ saucer**  
Teetasse  
Tazza te con piattino**4620** 0,13 L - 4 3/8 oz.  
**4622** Tea cup  
**4621** Saucer 14 cm - 5 1/2 in.**Tea cup w/ saucer**  
Teetasse  
Tazza te con piattino**4640** 0,24 L - 8 1/8 oz.  
**4642** Tea cup  
**4641** Saucer 15 cm - 5 in.**Espresso cup w/ saucer**  
Mokka-/Espressotasse  
Tazza espresso con piattino**4710** 0,11 L - 3 3/4 oz.  
**4712** Espresso cup  
**4711** Saucer 12 cm - 4 3/4 in.**Coffee cup w/ saucer**  
Kaffeetasse  
Tazza caffè con piattino**4730** 0,20 L - 6 3/4 oz.  
**4732** Coffee cup  
**4731** Saucer 15 cm - 5 in.**Café-au-lait cup w/ saucer**  
Café-au-lait-Tasse  
Tazza caffelatte con piattino**5650** 0,42 L - 14 1/4 oz.  
**5652** Café-au-lait cup  
**5651** Saucer 17 cm - 5 in.**Coffee mug w/ saucer**  
Becher mit Henkel u. Uta.  
Mug con piattino**4880** 0,28 L - 9 1/2 oz.  
**4882** Coffee mug  
**4881** Saucer 15 cm - 5 in.**Warmer gift-boxed white only**  
Arzberg-Stövchen i. GK. (weiß)  
Réchaud bianco in confezione regalo**5641**





Arzberg  
GERMANY

## CUCINA

Designer Hans-Wilhelm Seitz created "CUCINA" for Arzberg Porzellan GmbH. Seitz's designs are a study of the essential. His porcelain reflects his lengthy experience with the material. The result is designs with clarity and practicality, dictated by the wishes and everyday needs of the consumer. "CUCINA" is a fusion of aesthetics and function, visual effect and usefulness.

Vom Designer Hans-Wilhelm Seitz stammt die Form "CUCINA" der Arzberg Porzellan GmbH. Seitz besinnt sich bei seinen Entwürfen auf Grundsätzliches. Sein Porzellan spiegelt die lange Erfahrung mit diesem Werkstoff wider. So entstehen Formen, die verständlich und nachvollziehbar sind. Die sich an den Wünschen und alltäglichen Bedürfnissen der Menschen orientieren. "CUCINA" verbindet Ästhetik und Funktion, Optik und Zweckmäßigkeit.

Il design di Hans-Wilhelm Seitz è uno studio dell'essenziale. La sua lunga esperienza maturata a contatto con la porcellana si riflette nella linea "CUCINA": forme nette e definite, dettate dal desiderio di rispondere alle esigenze di tutti. "CUCINA" è in grado di coniugare estetica e funzionalità, bellezza esteriore e praticità di utilizzo.

SHAPE 2116  
FORM / FORMA

## CUCINA

DECOR 2116 00001 white  
DEKOR / DECORO

**Plate (Coupe)**  
Teller flach (Coupe)  
Piatto piano (Coupe)

**0220** 20 cm - 7 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> oz.  
**0226** 26 cm - 10 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> oz.



**Soup plate (Coupe)**  
Suppenteller (Coupe)  
Piatto fondo (Coupe)

**0322** 22 cm - 8 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> in.



**Pasta plate**  
Pasta/Gourmetteller  
Piatto piano Gourmet

**2010** 30 cm - 11 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> in.



**Pizza plate**  
Pizzateller  
Piatto pizza

**2835** 31 cm - 12 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.



**Platter oval**  
Platte oval (Coupe)  
Piatto ovale

**2732** 32 cm - 12 <sup>5</sup>/<sub>8</sub> oz.  
**2736** 36 cm - 14 <sup>1</sup>/<sub>8</sub> oz.



**Square platter**  
Platte quadratisch  
Piatto quadrato

**2260** 30 cm - 11 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> in.



**Cover for bowl**  
Abdeckplatte für Schüssel  
Coperchio per Insalatiera

**1512** 13 cm - 5 <sup>1</sup>/<sub>8</sub> in.  
**1332** 19 cm - 2 <sup>3</sup>/<sub>8</sub> in.



**Bowl round**  
Schüssel rund  
Insalatiera

**0613** 13 cm - 5 <sup>1</sup>/<sub>8</sub> oz.  
**0624** 24 cm - 9 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> oz.  
**0621** 21 cm - 8 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> oz.  
**0628** 28 cm - 11 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> oz.



**Microwave-safe**  
Mikrowellengeeignet  
Adatto al microonde



**Dishwasher safe**  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie

Arzberg  
GERMANY

**Bowl with lip**  
Schüssel mit Schnaupe  
Insalatiera con beccuccio

**2519** 19 cm - 7 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.  
**2520** 24 cm - 9 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.



**Soufflé rectangular**  
Auflaufform eckig  
Teglia quadrata

**5268** 32 cm - 12 <sup>5</sup>/<sub>8</sub> in.



**Sieve**  
Gourmet Sieb passend für Schüssel  
Setaccio

**5665** 24 cm - 9 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.



**Warmer**  
Stövchen (1-tlg.)  
Réchaud

**5625**

SHAPE 2116  
FORM / FORMADECOR 2116 00001 white  
DEKOR / DECORO**CUCINA**

**Tea / Coffeepot**  
Tee / Kaffeeka  
Teiera

**4200** 0,8 L - 27 1/2 oz.



**Salt shaker**  
Salzstreuer  
Spargisale

**1800**



**Pepper shaker**  
Pfefferstreuer  
Spargipepe

**1804**



**Creamer**  
Milchkännchen  
Cremiera

**4430** 0,35 L - 11 7/8 oz.



**Pitcher**  
Saft / Milchkrug  
Lattiera

**4450** 1 L - 33 3/4 oz.



**Espresso Cup w/Saucer**  
Espressotasse  
Tazza espresso con piattino

**4710** 0,09 L - 33 3/4 oz.  
**4711** 13 cm - 5 1/8 in. saucer only  
**4712** 0,09 L - 3 oz.cup only



**Coffee Cup w/Saucer**  
Kaffeetasse  
Tazza con piattino

**4730** 0,22 L - 7 1/2 oz.  
**4731** 15 cm - 5 7/8 in. saucer only  
**4732** 0,22 L - 3 oz.cup only



**Coffee mug and saucer**  
Henkelbecher mit Uta  
Tazza espresso con piattino

**4880** 0,28 L - 9 1/2 oz.  
**4881** 15 cm - 5 7/8 in. saucer only  
**4882** 0,28 L - 9 1/2 oz.cup only



**Microwave-safe**  
Mikrowellengeeignet  
Adatto al microonde



**Dishwasher safe**  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie

Arzberg  
GERMANY



**Cafè au lait Cup w/Saucer**  
Café-au-lait-Tasse  
Tazza con piattino

**4750** 0,42 L - 14 1/4 oz.  
**4751** 17 cm - 6 3/4 in. saucer only  
**4752** 0,42 L - 14 1/4 oz.cup only



**Sugar bowl**  
Marmeladen / Zuckerd  
Zuccheriera

**4330** 0,42 L - 14 1/4 oz.



**Mug**  
Trinkbecher  
Tazza

**1888** 0,28 L - 9 7/8 oz.



**Sugar shaker**  
Zuckerstreuer  
Spargizucchero conf. regalo

**4309**



**Warmer**  
Stövchen (1-tlg.)  
Réchaud

**5641**



Arzberg  
GERMANY

## PROFI

The extra-thick porcelain, the soft lines and the 5 mm-wide base of the plates, saucers and bowls define the striking look of the design. A truly unique feature are the two blossom-shaped platters, which can be put to new uses time and time again: as a tray for coffeetime, to hold a variety of dips in their little bowls, or for desserts. Let your imagination run wild! One thing's sure – they will make a professional impression every time.

*Das extra starke Porzellan, die weiche Linienführung sowie das 5 mm breite Plateau der Flachteile und Schüsseln bestimmen das prägnante Profil der Form. Eine echte Besonderheit sind die beiden blütenförmigen Platten, die zu immer neuen Arrangements genutzt werden können: Als Tablett für die Kaffeerrunde, zum Bereithalten von verschiedenen Dips in den passenden Dipschälchen oder für Süßspeisen. Lassen Sie Ihrer Phantasie freien Lauf. Ein professioneller Auftritt ist Ihnen in jedem Fall sicher.*

Lo spessore della porcellana, le linee morbide e la base ampia 5 mm di piatti, piattini e coppette rappresentano il design distintivo della collezione. Caratteristica unica sono i due complementi a forma di fiore, studiati per essere multifunzionali e ideali per adattarsi a qualsiasi esigenza: perfetti come vassoi per un una pausa caffè, per contenere le coppette porta salse o servire appetizers, o ancora, per servire un dessert. Per portare in tavola ogni vostra fantasia, senza rinunciare ad un tocco di professionalità.

SHAPE 9600  
FORM / FORMA**PROFI**DECOR 00001 white  
DEKOR / DECORO**Plate flat**  
Brotteller  
Piatto piano**0217** 17 cm - 6 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> in.**Plate flat**  
Frühstücksteller  
Piatto piano gourmet**0222** 22 cm - 8 <sup>5</sup>/<sub>8</sub> in.**Plate flat**  
Speiseteller  
Piatto piano**0227** 27 cm - 10 <sup>5</sup>/<sub>8</sub> in.**Plate flat**  
Platzteller  
Piatto piano**0031** 31 cm - 12 <sup>5</sup>/<sub>8</sub> in.**Deep plate**  
Suppenteller  
Piatto fondo**0322** 22 cm - 8 <sup>5</sup>/<sub>8</sub> in.**Plate flat**  
Gourmetteller  
Piatto piano Gourmet**0032** 32 cm - 12 <sup>5</sup>/<sub>8</sub> in.**Sauceboat (2 pcs.)**  
Sauciere (2 -tlg.)  
Salsiera**1620** 0,44 L - 15 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> oz.**Oval plate**  
Platte oval  
Piatto ovale**2626** 26 cm - 10 in.  
**2631** 31 cm - 14 in.**Oval plate**  
Platte oval  
Piatto ovale**2636** 36 cm - 14 <sup>1</sup>/<sub>8</sub> in.  
**2641** 41 cm - 16 <sup>1</sup>/<sub>8</sub> in.**Microwave-safe**  
Mikrowellengeeignet  
Adatto al microonde**Dishwasher safe**  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglieArzberg  
GERMANY**Dip bowl**  
Dipschälchen  
Coppetta salsine**0510** 10 cm - 4 in.**Dish round**  
Schale rund  
Coppa tonda/insalatiera**0518** 18 cm - 4 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> x 5 in.  
**0527** 27 cm - 5 x 7 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> in.  
**0531** 31 cm - 8 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> x 13 in.**Sugar bowl**  
Zuckerdose  
Zuckeriera**4330** 0,44 L - 14 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> oz.**Bowl round**  
Schüssel rund  
Ciotola rotonda/insalatiera**0613** 13 cm - 4 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> in.  
**0614** 13 cm - 4 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> in. decoration outside  
**0617** 17 cm - 6 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> in.  
**0622** 22 cm - 8 <sup>5</sup>/<sub>8</sub> in.  
**0626** 26 cm - 10 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.**Creamer**  
Milchkännchen  
Cremiera**4430** 0,34 L - 11 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.**Tray for sugar, creamer**  
Milch-/Zucker-Tablett  
Vassoio**2846** 26 cm - 10 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.**Floral platter**  
Blütenplatte  
Piatto fiore**2826** 26 cm - 10 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.  
**2831** 31 cm - 12 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.**Floral platter w/handle**  
Tablett mit Griff  
Piatto fiore con maniglia**2930** 31 cm - 12 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.

SHAPE **9600**  
FORM / FORMADECOR **00001** white  
DEKOR / DECORO**PROFI**

**Espresso cup w/saucer**  
Espressotasse  
Tazza espresso con piattino

**4710** 0,11 L - 3 3/4 oz.  
**4712** Espresso cup  
**4711** Saucer 13 cm - 5 1/8 in.



**Coffee cup w/saucer**  
Kaffeetasse.  
Tazza caffè con piattino

**4730** 0,20 L - 6 3/4 oz.  
**4732** Coffee cup  
**4731** Saucer 16 cm - 6 1/4 in.



**Cappuccino Cup w/saucer tall**  
Cappuccino-Tasse  
Tazza cappuccino con piattino

**4740** 0,25 L - 3 3/4 oz.  
**4742** Espresso cup  
**4741** Saucer 16 cm - 6 1/4 in.



**Café-au-lait cup w/saucer**  
Cafe-au-lait-Tasse  
Tazza caffelatte con piattino

**4750** 0,44 L - 11 7/8 oz.  
**4752** Cafe-au-lait cup  
**4751** Saucer 18 cm - 7 in.



**Coffee mug w/saucer**  
Becher mit Henkel u. Uta.  
Mug caffè con piattino

**4880** 0,34 L - 11 1/2 oz.  
**4882** Coffee mug  
**4881** Saucer 18 cm - 7 in.



**9600 70173**  
SKY

**9600 70174**  
LINEN

**9600 70201**  
WILLOW

**9600 70444**  
BROWN

**9600 70170**  
SILK

**9600 70172**  
MEADOW

**9600 70272**  
POWDER

**COLOURS**



Arzberg  
GERMANY

## FORM 2006

His name is synonymous with lifestyle design. Leading international brands like Hugo Boss, Strenesse, Grohe and Jil Sander all show the hand of Prof. h. c. Peter Schmidt. He has also left his mark of excellence on scenery and costume design, for example in John Neumeier's ballet "Death in Venice". It is from this wealth of inspiration and experience that Prof. h. c. Peter Schmidt's "2006" design for Arzberg was born. The circle and the square are characteristic and indeed distinctive of the design. The interplay of the two elements makes for both contrast and harmony.

*Sein Name steht für die Gestaltung von Lebensstilen. Internationale Leitmarken wie Hugo Boss, Strenesse, Grohe und Jil Sander tragen die Handschrift Prof. h. c. Peter Schmidts. Seinem hohen Anspruch entsprechen auch Bühnen- und Kostümausstattungen, u.a. für John Neumeiers Ballett „Tod in Venedig“. Aus dieser Fülle von Anregungen und Erfahrungen ist die Arzberg-Form "2006 Peter Schmidt" entstanden. Kreis und Quadrat bestimmen den Entwurf, machen die Form unverwechselbar. Im Zusammenspiel sorgen beide Gestaltungselemente für Spannung und Harmonie.*

Il suo nome è sinonimo di design di stili di vita. Marchi leader internazionali, tra cui Hugo Boss, Strenesse, Grohe e Jil Sander, portano la sua firma. Il Prof. Peter Schmidt ha lasciato tracce della sua eccellenza anche in campo teatrale, curando la scenografia del balletto "Morte a Venezia" di John Neumeier. E' da questa ricchezza di ispirazione e di esperienza che nasce "FORM 2006", disegnata per Arzberg. Il cerchio e il quadrato sono i tratti distintivi di questo design, l'interazione di due differenti forme crea un armonioso contrasto.

SHAPE 2600  
FORM / FORMA**FORM 2006**DECOR 00001 white  
DEKOR / DECORO

**Plate flat**  
Teller flach  
Piatto piano

**0018** 18 cm - 7 in.  
**0023** 23 cm - 9 in.  
**0027** 27 cm - 10 <sup>5</sup>/<sub>8</sub> in.  
**0032** 32 cm - 10 <sup>5</sup>/<sub>8</sub> in.



**Plate deep**  
Suppenteller  
Piatto fondo

**0124** 24 cm - 10 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.



**Plate flat**  
Teller flach  
Piatto fondo

**0024** 24 cm - 10 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.  
**0028** 28 cm - 11 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.



**Sauceboat 2 pcs.**  
Sauciere 2-tlg.  
Salsiera 2 pz.

**1620** 0,35 L - 11 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> oz.



**Platter oval**  
Platte oval (Fahne)  
Piatto ovale

**2630** 30 cm - 11 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> in.  
**2638** 38 cm - 15 in.



**Bowl round**  
Schüssel rund  
Insalatiera

**0610** 10 cm - 4 in / 0,35L - 11 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> oz.



**Bowl round**  
Schüssel rund  
Insalatiera

**0621** 21 cm - 8 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in. / 2,65L - 11 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> oz. H: 10 cm - 4 in.  
**0624** 24 cm - 9 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in. / 3,15L - 106 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> oz. H: 11,5 cm - 4 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.



**Microwave-safe**  
Mikrowellengeeignet  
Adatto al microonde



**Dishwasher safe**  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie

Arzberg  
GERMANY



**Bowl square**  
Schale quadratisch  
Ciotola quadrata

**0506** 7 cm - 2 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> in. / 0,065l - 2 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> oz. H: 2,5 cm - 1 in.  
**0507** 7 cm - 2 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> in. / 0,15l - 5 oz. H: 5 cm - 2 in.  
**0515** 15 cm - 5 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> in. / 0,95l - 32 <sup>1</sup>/<sub>8</sub> oz. H: 6 cm - 2 <sup>3</sup>/<sub>8</sub> in.  
**0516** 15 cm - 5 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> in. / 2,0l - 67 <sup>5</sup>/<sub>8</sub> oz. H: 12 cm - 4 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> in.  
**0518** 18 cm - 7 <sup>1</sup>/<sub>8</sub> in. / 1,45l - 49 oz. H: 6 cm - 2 <sup>3</sup>/<sub>8</sub> in.



**Bowl square w/Vacuum lid**  
Schale quadr. m. Aromadkl  
Ciotola quadrata con coperchio ermetico

**3915** 15 cm - 5 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> in. / 0,6l - 20 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> oz.  
**3920** 15 cm - 5 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> in. / 1,7l - 57 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> oz.  
**3918** 18 cm - 7 in. / 0,9l - 30 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> oz.  
**3925** 25x15 cm - 9 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> x 5 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> in. / 1,2l - 40 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> oz.



**Lid for rectangular bowl**  
Deckel für Dipschale  
Coperchio per ciotola rettangolare

**5457** 7 cm - 2 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> in.  
**5459** 7 cm - 2 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> in. closed



**Bowl rectangular**  
Schale rechteckig  
Ciotola rettangolare

**0715** 7x15 cm - 2 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> x 5 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> in. / 0,33 L - 11 <sup>1</sup>/<sub>8</sub> oz.  
H: 5 cm - 2 in.  
**0525** 15x25 cm - 5 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> x 9 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> in. / 1,7l - 57 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> oz.



**Sugar or jam jar**  
Zucker / Marmeladendose  
Zuccheriera

**4330** 0,33 L - 11 <sup>1</sup>/<sub>8</sub> oz.



SHAPE 2006  
FORM / FORMA

## FORM 2006

DECOR 00001 white  
DEKOR / DECORO

**Teapot 6 ppl**  
Teekanne 6 Pers.  
Theiera 6 pers.

**4230** 1,3 L - 44 oz.



**Warmer**  
Stövchen  
Réchaud

**5641**



**Warmer 2 ppl**  
Stövchen  
Réchaud

**5640**



**Teapot 2 ppl**  
Teebeutelbehälter 2 Pers.  
Theiera 2 pers.

**4200** 0,40 L - 14 oz.  
**4201** Teapot w/o lid  
**4202** Lid



**Creamer**  
Milchkännchen  
Cremiera

**4430** 0,20 L - 6 3/4 oz.  
**4410** 0,15 L - 5 1/4 oz.



**Tray for sugar and creamer**  
Milch-/Zuckertablett  
Vassoio per zucchero e cremeria

**2846** 30 cm - 11 3/4 in.



**Ristretto Cup/Saucer tall**  
Ristretto Espressotasse  
Tazzina caffè ristretto

**4707** 0,075 L - 2 1/2 oz.  
**4709** 0,075 L - 2 1/2 oz. only cup  
**4711** 18 cm - 7 in. only saucer



**Espresso Cup/Saucer tall**  
Espressotasse  
Tazzina caffè

**4710** 0,11 L - 3 3/4 oz.  
**4712** 0,11 L - 3 3/4 oz. only cup  
**4711** 18 cm - 7 in. only saucer  
**4711** 18 cm - 7 in. only saucer



**Coffee Cup/Saucer tall**  
Kaffeetasse hoch  
Tazza caffè

**4720** 0,22 L - 3 3/4 oz.  
**4722** 0,22 L - 3 3/4 oz. only cup  
**4721** 14 cm - 5 1/2 in. only saucer



**Microwave-safe**  
Mikrowellengeeignet  
Adatto al microonde



**Dishwasher safe**  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie

Arzberg  
GERMANY



**Tea Cup/Saucer**  
Tee-/Kombitasse  
Tazza caffè

**4730** 0,22 L - 3 3/4 oz.  
**4732** 0,22 L - 3 3/4 oz. only cup  
**4731** 16 cm - 6 1/4 in. only saucer



**Café-au-lait Cup/Saucer tall**  
Café-au-lait-Tasse  
Tazza caffelatte

**4750** 0,35 L - 11 7/8 oz.  
**4752** 0,35 L - 11 7/8 oz. only cup  
**4751** 18 cm - 7 in. only saucer



**Coffee mug/Saucer**  
Becher m. Hkl. u. Uta.  
Tazza caffelatte

**4880** 0,42 L - 14 1/4 oz.  
**4882** 0,42 L - 14 1/4 oz. only cup  
**4881** 16 cm - 6 1/4 in. only saucer



SHAPE 2006 STACKABLE DECOR 00001 white  
FORM / FORMA DEKOR / DECORO

## FORM 2006



**Soup cup/saucer 2 hdl.**  
Suppentasse m. Uta  
Tazza brodo 2 maniglie

**0435** 0,35 L - 44 oz.  
**0436** 0,35 L - 44 oz. cup only  
**0437** 18 cm - 7 in



**Dish round**  
Schale rund  
Insalatiera

**0609** 10 cm - 4 in.  
**0625** 24 cm - 9 1/2 in.



**Bowl round**  
Schüssel rund  
Insalatiera

**0611** 10 cm - 4 in.



**Bowl rectangular**  
Schale eckig  
Ciotola rettangolare

**0711** 7x11 cm - 2 3/4 x 4 3/8 in.



**Microwave-safe**  
Mikrowellengeeignet  
Adatto al microonde



**Dishwasher safe**  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie

Arzberg  
GERMANY



**Ristretto Cup/Saucer tall 2 IND.**  
Espressotasse Ristretto  
Tazzina caffè e piattino

**4700** 0,075 L - 2 1/2 oz.  
**4706** 0,075 L - 2 1/2 oz. only cup  
**4701** 14 cm - 5 1/2 in. only saucer



**Ristretto cup/Saucer tall 2 IND.**  
Espressotasse Ristretto 2 Spiegel  
Tazzina caffè e piattino - 2 solchi

**4718** 0,075 L - 2 1/2 oz.  
**4706** 0,075 L - 2 1/2 oz. only cup  
**4717** 18 cm - 7 in. only saucer



**Ristretto Cup/Saucer tall**  
Espressotasse Ristretto  
Tazzina caffè e piattino

**4705** 0,075 L - 2 1/2 oz.  
**4706** 0,075 L - 2 1/2 oz. only cup  
**4711** 18 cm - 7 in. only saucer



**Tea Cup/Saucer tall**  
Tee-/Kombitasse  
Tazza tè

**4740** 0,22 l - 7 1/2 oz.  
**4742** 0,22 l - 7 1/2 oz. only cup  
**4731** 14 cm - 5 1/2 in. only saucer



**Tea Cup/Saucer tall 2 IND.**  
Tee-/Kombitasse 2 Spiegel  
Tazza tè

**4743** 0,22 L - 7 1/2 oz.  
**4742** 0,22 L - 7 1/2 oz. only cup  
**4737** 14 cm - 5 1/2 in. only saucer



**Chocolate mug/Saucer 2 IND.**  
Schokoladenbecher u. Uta. 2 Spiegel  
Tazza cioccolata con piattino 2 solchi

**4892** 0,31 L - 10 1/2 oz.  
**4884** 0,31 L - 10 1/2 oz. only cup  
**4883** 16 cm - 6 1/4 only saucer



**Espresso Cup/Saucer tall 2 IND.**  
Espressotasse 2 Spiegel  
Tazzina caffè e piattino

**4704** 0,11 L - 3 7/8 oz.  
**4714** 0,11 L - 3 7/8 oz. only cup  
**4701** 14 cm - 5 1/2 in. only saucer



**Espresso Cup/Saucer tall 2 IND.**  
Espressotasse 2 Spiegel  
Tazzina caffè e piattino - 2 solchi

**4719** 0,11L - 3 7/8 oz.  
**4714** 0,11 L - 3 7/8 oz only cup  
**4717** 18 cm - 7 in. only saucer



**Espresso Cup/Saucer tall**  
Espressotasse  
Tazzina caffè e piattino

**4713** 0,11 L - 3 7/8 oz.  
**4714** 0,11 L - 3 7/8 oz only cup  
**4711** 18 cm - 7 in. only saucer



**Coffee mug/saucer**  
Henkelbecher u. Uta.  
Mug caffè e piattino

**4885** 0,42 L - 14 1/4 oz.  
**4886** 0,42 L - 14 1/4 oz. only cup  
**4881** 16 cm - 6 1/4 in. only saucer



**Coffee mug/saucer 2 IND. Mug**  
Henkelbecher u. Uta. 2 Spiegel  
Caffè e piattino 2 solchi

**4890** 0,42 L - 14 1/4 oz.  
**4886** 0,42 L - 14 1/4 oz. only cup  
**4737** 16 cm - 6 1/4 only saucer



**Café-au-lait Cup/Saucer**  
Café-au-lait-Tasse  
Tazza caffelatte

**4755** 0,35 L - 11 7/8 oz.  
**4756** 0,35 L - 11 7/8 oz. only cup  
**4751** 18 cm - 7 in. only saucer



**Coffee Cup/Saucer tall 2 IND.**  
Kaffeetasse hoch 2 Spiegel  
Tazza caffè e piattino

**4734** 0,22 L - 7 1/2 oz.  
**4726** 0,22 L - 7 1/2 oz. only cup  
**4701** 14 cm - 5 1/2 in. only saucer



**Coffee Cup/Saucer tall**  
Kaffeetasse hoch  
Tazza caffè e piattino - 2 solchi

**4745** 0,22 L - 7 1/2 oz.  
**4726** 0,22 L - 7 1/2 oz. only cup  
**4721** 14 cm - 5 1/2 in. only saucer



**Coffee Cup/Saucer tall**  
Kaffeetasse hoch  
Tazza caffè e piattino

**4725** 0,22 L - 7 1/2 oz.  
**4726** 0,22 L - 7 1/2 oz. only cup  
**4717** 18 cm - 7 in. only saucer



Arzberg  
GERMANY

## GOURMET

A passion for cooking and an understanding of real enjoyment go hand in hand – see, smell, taste and inspire the senses. Arzberg “GOURMET” has been designed with precisely this in mind: an integral part of tableware which surprises guests with impressive creations and treats them to a beautifully set table. With “GOURMET”, Arzberg offers an inspirational platform to experiment, be creative and serve in style.

*Wer leidenschaftlich kocht, der versteht etwas vom Genuss; will sehen, riechen, schmecken, die Sinne begeistern. Für diese Wünsche gibt es Arzberg “GOURMET”: Bestandteil einer Tischkultur, die Gäste mit ausdrucksstarken Inszenierungen überrascht und mit perfekt gedecktem Tisch wertschätzt. Ausprobieren, kreativ inszenieren und verführerisch servieren: Arzberg bietet mit “GOURMET” die inspirierende Plattform dafür.*

La passione per la cucina e il piacere della buona tavola vanno sempre di pari passo - la vista, l'olfatto e il gusto stimolano e ispirano i sensi. La linea “GOURMET” è stata concepita proprio per questo: una collezione che sorprenda gli ospiti per le sue forme creative e per la bellezza di una tavola perfettamente imbandita. Arzberg offre l'occasione giusta per sperimentare con creatività senza rinunciare allo stile.

SHAPE 6000  
FORM / FORMA

## GOURMET

DECOR 00001 white  
DEKOR / DECORO

**Plate flat**  
Teller flach  
Piatto piano

**0023** 23 cm - 9 in.  
**0028** 28 cm - 11 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> in.  
**0032** 32 cm - 12 <sup>5</sup>/<sub>8</sub> in.



**Plate deep**  
Teller tief  
Piatto fondo

**0124** 24 cm - 9 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.



**Bowl**  
Schale  
Ciotola

**0620** 20 cm - 7 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> in.



**Gourmet plate**  
Gourmetteller  
Piatto piano

**2822** 22 cm - 8 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> in.  
**2831** 31 cm - 12 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.  
**2838** 38 cm - 15 in.



**Dip-Bowl**  
Dipschälchen  
Ciotola

**0713** 13x9 cm - 5 <sup>1</sup>/<sub>8</sub> x 3 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.  
**3177** 2 pcs.



**Amuse Gueule spoon**  
Amuse Gueule-Löffel  
Cucchiaio Amuse Gueule

**0705**  
**3175** 2 pcs. gift boxed



**Bowl**  
Schüssel  
Insalatiera

**0723** 23 cm - 9 in.



**Bowl round**  
Schüssel  
Ciotola

**0510** 10 cm - 4 in.



**Microwave-safe**  
Mikrowellengeeignet  
Adatto al microonde



**Dishwasher safe**  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie

Arzberg  
GERMANY



**Espresso cup w/saucer**  
Espressotasse  
Tazza espresso

**4710** 0,09 L - 33 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> oz.  
**4712** 0,09 L - 33 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> oz. only cup  
**4711** 13 cm - 5 <sup>1</sup>/<sub>8</sub> in. only saucer



**Combi cup w/saucer**  
Kombitasse  
Tazza combi

**4720** 0,18 L - 6 oz.  
**4722** 0,18 L - 6 oz. only cup  
**4731** 16 cm - 6 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in. only saucer



**Coffee cup w/saucer**  
Kaffeetasse  
Tazza caffè

**4730** 0,22 L - 7 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> oz.  
**4732** 0,22 L - 7 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> oz. only cup  
**4731** 16 cm - 6 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in. only saucer



**Café-au-lait cup w/saucer**  
Café-au-lait-Tasse  
Tazza caffelatte e piattino

**4750** 0,40 L - 33 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> oz.  
**4752** 0,40 L - 33 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> oz. only cup  
**4751** 18 cm - 7 in. only saucer



**Coffee mug/saucer**  
Henkelbecher mit Uta.  
Mug con piattino

**4880** 0,35 L - 11 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> oz.  
**4882** 0,35 L - 11 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> oz. only cup  
**4731** 16 cm - 6 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in. only saucer



**Small pot**  
Portionskännchen  
Teiera/Caffettiera

**4200** 0,33 L - 11 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> oz.



SHAPE **6000**  
FORM / FORMA**GOURMET**DECOR **00001** white  
DEKOR / DECORO

**Sugar bowl**  
Zuckerdose  
Zuccheriera

**4330** 0,26 L - 8 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> oz.  
**4331** 0,26 L - 8 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> oz. can w/o lid  
**4332** only lid



**Salt shaker**  
Salzstreuer  
Spargisale

**1800**



**Pepper shaker**  
Pfefferstreuer  
Spargipepe

**1804**



**Milk jug**  
Milchkännchen  
Caraffa latte

**4405** 0,05 L - 1 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> oz.  
**4410** 0,15 L - 5 oz.  
**4430** 0,28 L - 9 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> oz.



**Egg cup = Table light**  
Eierbecher = Tischlicht  
Portauovo = Portacandela

**1835**



**Mini Soufflé**  
Mini-Auflaufform  
Insalatiera

**0711** 20 cm - 7 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> in.



**Microwave-safe**  
Mikrowellengeeignet  
Adatto al microonde



**Dishwasher safe**  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie

**Arzberg**  
GERMANY





CUSTOMIZED

---

## CUSTOMIZED BY ROSENTHAL

Whether your style is reserved elegance or expressive and representing: Decoration gives flair to porcelain as well as its own individual character. Especially in times of increasing standardisation and uniform design, a personal touch pleasantly catches your eye. Individual style, logos or complete patterns underlines the significance of your own brand. It conveys to your customers a touch of refinement.

Established in 1879 as a porcelain painting company, Rosenthal now offers over 130 years of experience in porcelain decoration. The requirements of colours and noble metal are extreme: during the decorating firing at over 1.200°C the glaze starts to melt and the decoration sinks into it to get durable.

Numerous opportunities for decoration: fully decorated or only on the rim, on round or uncommon shapes, plain coloured or in a composition of over 25 colours, with or without noble metal. For creating an individual decoration an experienced team of designers is available.



*Ob zurückhaltend elegant oder ausdrucksstark und repräsentativ: Dekore verleihen Porzellan Flair, einen eigenen individuellen Charakter. Gerade in Zeiten zunehmender Standardisierung und Uniformierung fällt eine eigene persönliche Note wohlthuend ins Auge. Individualisierung durch eigene Sujets, Logos oder umfassende Dekorentwürfe unterstreicht die Strahlkraft der eigenen Marke. Und vermittelt den Gästen ein hohes Maß an Wertschätzung.*

*1879 als Porzellanmalerei gegründet bietet Rosenthal über 130 Jahre Erfahrung in der Dekoration von Porzellan. Dabei sind die Anforderungen an Farben und Edelmetalle äußerst hoch: Der so genannte Dekorbrand findet bei über 1.200 Grad Celsius statt, um die Glasur zu erweichen und den Dekor dauerhaft haltbar in diese einsinken zu lassen.*

*Neben einer umfangreichen Auswahl an Farb- und Edelmetalldekoren bietet Rosenthal weitere, außergewöhnliche Möglichkeiten: Mittels Mattdruck und Sandstrahlen erzielt man einen sanften Biskuit-Effekt, die Technik der Titanisierung bewirkt eine edle Metalloptik mit höchstem Gebrauchsnutzen. Dafür steht ein Team aus erfahrenen internen und externen Designern zur Verfügung.*

Riservati ed eleganti o fortemente espressivi e rappresentativi: i decori proposti da Rosenthal conferiscono a ogni singolo complemento in porcellana un carattere individuale, una nota distintiva che è in grado di catturare il gusto e l'attenzione di cui si è alla ricerca. Attraverso un servizio di personalizzazione dei decori, dell'inserimento di loghi o ancora di elementi iconografici del tutto personali esclusivi, è possibile enfatizzare la propria immagine. Una comunicazione volta alla bellezza e a trasmettere ai propri clienti un tocco di raffinatezza.

Iniziando nel 1879 nella sola decorazione della porcellana, Rosenthal offre oggi oltre 130 anni di tecnica e sperimentazione decorativa. L'esperienza e l'altissima capacità produttiva della maison hanno dato vita a innovative e inedite finiture della porcellana color metallo. Oro, rame, titanio e ancora platino sono le preziose nuance vaporizzate sulla porcellana attraverso una sofisticata tecnica di fusione che, a più di 1200 gradi Celsius, che permette al decoro di penetrare nello smalto e di mantenersi inalterato nel tempo.

Un team di esperti e designer di cui si avvale l'azienda al proprio interno all'azienda è in grado di realizzare e sviluppare decori di ogni tipo: molteplici possibilità: decori sull'intera superficie o solo sull'ala di piatti e complementi tavola, su forme di ogni tipo, i decori possono essere realizzati con l'utilizzo di un solo colore o con la una composizione di oltre 25 nuance e di metalli preziosi.



## CUSTOMIZED BY ROSENTHAL

Aside from the substantial assortment of and noble metal decors, Rosenthal offers other impressive possibilities. With a special matte print or sand blasting you will get a soft biscuit effect.

For creating an individual decoration an experienced team of designers is available. The Rosenthal Creative Centre develops an individual solution perfectly matching customers needs. Independent or together with well known fashion designers like Versace. Each new development is a challenge to design, technique and aesthetics to make the porcelain the highlight of a well set table.

*Die Gestaltungsmöglichkeiten sind vielfältig: vollflächig oder nur auf der Fahne, auf runden oder ungewöhnlichen Formen, uni oder eine Komposition aus über 25 Farben, ohne oder mit Edelmetall. Das Rosenthal Creative Center entwickelt eine individuelle, für den Kunden perfekt abgestimmte Lösung. Eigenständig oder in Zusammenarbeit mit namhaften Fashion-Designern wie Versace. Jede Entwicklung ist eine Herausforderung an Design, Technik und Ästhetik, die das Porzellan zu einem Highlight der gedeckten Tafel macht.*

A una numerosa scelta di colori, metalli e applicazioni, Rosenthal aggiunge alla porcellana un' inedita finitura decorativa satinata, un effetto "bisquit". Attraverso le proprie competenze e in collaborazione con designer la Maison di moda Versace, il Rosenthal Creative Center, crea e realizza soluzioni personalizzate pronte a soddisfare i desideri del cliente. Ogni progetto Rosenthal è una sfida di design, di tecnica e di estetica.



CUSTOM MADE DESIGN

RITZ CARLTON, RIYADH



CUSTOM MADE DESIGN



CUSTOM MADE DESIGN



CUSTOM MADE DESIGN



CUSTOM MADE DESIGN



RITZ CARLTON, RIYADH



CUSTOM MADE DESIGN



CUSTOM MADE DESIGN



INTERCONTINENTAL PARK LANE, LONDON



# REFERENCE LIST

## EUROPE

### GERMANY

AUDI AG  
 PORSCHE AG  
 ALLIANZ DEUTSCHLAND AG  
 LUFTHANSA  
 SCHLOSSHOTEL MÜNCHHAUSEN AERZEN  
 DAS AHLBECK SEEBAD AHLBECK  
 HOTEL ADLER ASPERG  
 BRENNER'S PARK HOTEL BADEN-BADEN  
 INTERCONTINENTAL BERLIN  
 RUTZ WEIN-BAR BERLIN  
 HOTEL ADLON BERLIN  
 HOTEL GENDARM BERLIN  
 THE RITZ-CARLTON BERLIN  
 HOTEL ELLINGTON BERLIN  
 CONCORDE-HOTEL BERLIN  
 THE MANDALA SUITES BERLIN  
 LEONARDO ROYAL HOTEL BERLIN  
 HOTEL BERLIN  
 SARAH WIENER BERLIN  
 KÄFER BERLIN  
 RESTAURANT E.T.A. HOFFMANN BERLIN  
 THE WESTIN GRAND HOTEL BERLIN  
 SWISSÖTEL BERLIN  
 BERLIN MARRIOTT HOTEL BERLIN  
 AXICA KONGRESS- UND TAGUNGSZENTRUM BERLIN  
 HOTEL GRAND HYATT BERLIN  
 KAMEHA GRAND HOTEL BONN  
 HOTEL AN DER THERME BAD SULZA  
 MARITIM HOTEL & CONGRESS CENTRUM BREMEN  
 BREMER RATSKELLER BREMEN  
 DEIDESHEIMER HOF DEIDESHEIM  
 SCHLOSS ECKBERG DRESDEN  
 QF HOTEL DRESDEN  
 HOTEL BÜLOW PALAIS DRESDEN  
 KEMPINSKI TASCHENBERG HOTEL DRESDEN  
 HOTEL REZIDOR REGENT DUISBURG  
 THE WESTIN GRAND FRANKFURT  
 KING KAMEHAMEHA SUITE FRANKFURT  
 SHERATON CONGRESS HOTEL FRANKFURT  
 SCHLOSS REINACH FREIBURG  
 FACTORY HOTEL MÜNSTER  
 ARABELLASHERATON OFFENBACH  
 LAND ART HOTEL WARTENBERGER MÜHLE WARTENBERG  
 THE RITZ-CARLTON WOLFSBURG  
 HOTEL LUDWIG IM PARK WOLFSBURG  
 HOTEL VILA VITA MARBURG  
 SCHLOSSANGER ALP PFRONTEN  
 KAIMUG MÜNCHEN  
 ARABELLASHERATON GRAND HOTEL MÜNCHEN  
 WESTIN GRANDHOTEL MÜNCHEN  
 HOTEL VIER JAHRESZEITEN MÜNCHEN  
 HOTEL BAYERISCHER HOF MÜNCHEN  
 EDEN-HOTEL-WOLFF MÜNCHEN  
 ARABELLASHERATON MÜNCHEN  
 MANDARIN ORIENTAL MÜNCHEN  
 HOTEL-RESTAURANT ZUR KRONE HERXHEIM-HAYNA

HOTEL-RESTAURANT KRONENSCHLÖSSCHEN  
 ELTVILLE-HATTENHEIM  
 HYATT REGENCY MAINZ, KÖLN  
 SOFITEL HOTEL AM DOM KÖLN  
 L'ESCALIER KÖLN  
 VINTAGE KÖLN  
 DOMHOTEL KÖLN  
 SANSONE KÖLN  
 SOFITEL KÖLN  
 SHERATON DÜSSELDORF AIRPORT HOTEL DÜSSELDORF  
 INTERCONTINENTAL DÜSSELDORF  
 SCHLOSSHOTEL LERBACH BERGISCH GLADBACH  
 GRANDHOTEL SCHLOSS BENSBERG BERGISCH GLADBACH  
 GREUTHER FÜRTH  
 MÖVENPICK HOTEL BERLIN HAMBURG  
 SIDE HOTEL HAMBURG  
 RESTAURANT BRODERSEN HAMBURG  
 RESTAURANT ONO HAMBURG  
 TARANTELLA HAMBURG  
 RESTAURANT CASSE CRÖUTE HAMBURG  
 TSCHEBULL-RESTAURANT-BEISL-BAR HAMBURG  
 BULLEREI HAMBURG  
 RESTAURANT NI HAO HAMBURG  
 HENSSLER + HENSSLER HAMBURG  
 SCHLOSS ELMAU ELMAU  
 STRANDHOTEL OSTSEEBLICK SEEBAD HERINGSDDORF  
 BREIDENBACHER HOF DÜSSELDORF  
 PHILIP-MORRIS EUROPA SA LAUSANNE  
 SETA HOTEL BAD NEUENAUHR AHRWEILER  
 ESCADA ASCHHEIM  
 PARKHOTEL BAYERSOIEN BAD BAYERSOIEN  
 SEMINARIS HOTEL BAD HONNEF  
 HOTEL JAGDHOF GLASHÜTTE BAD LAASPHE  
 INTERCONTINENTAL HOTEL RESORT BERCHTESGADEN  
 FÜRSTENHOF CELLE  
 HOTEL ERBPRINZ ETTLINGEN  
 HOTEL-RESTAURANT SCHLOSS EBERSTEIN GERNSBACH  
 HOTEL OASIS SEEBAD HERINGSDDORF  
 RESTAURANT AUDI FORUM INGOLSTADT ZUM LÖWEN KARLSRUHE  
 VILLA ROTHSCHILD KÖNIGSTEIN  
 RIVA HOTEL RESTAURANT BAR KONSTANZ  
 SCHLOSS ZIETHEN KREMME  
 HOTEL KRANZBACH KRÜN  
 STRANDHOTEL SEEROSE LODDIN  
 HOTEL ZUR KRONE LÖHNBERG  
 INTERCONTINENTAL LOIPERSDORF  
 RADISSON BLUE LÜBECK  
 HOTEL ZUR LINDE MOERS  
 ROMANTIK HOTEL SPIELWEG MÜNSTERTAL  
 RÜSSEL'S LANDHAUS ST. URBAN NAURATH  
 MEYER'S KELLER NÖRDLINGEN  
 ROMANTIK HOTEL ROTTNER NÜRNBERG  
 SÄCHSISCHES STAATSWEINGUT RADEBEUL  
 SEEHOTEL ÜBERFAHRT ROTTACH-EGERN  
 EUROPAPARK RUST

BURGHOTEL STAUFENECK BURG STAUFENECK SALACH  
 TALMÜHLE SASBACHWALDEN  
 STRANDHOTEL SASSNITZ  
 ELBRESIDENZ BAD SCHANDAU  
 VITALIA HOTEL BAD SEGEBERG  
 HOTEL FÄHRHAUS MUNKMARSCH SYLT-OST  
 REBERS PFLUG SCHWÄBISCH HALL  
 VILLA MITTERMEIER ROTHENBURG O.D. TAUBER  
 VILLA AM SEE TEGERNSEE  
 HOTEL BAYERN TEGERNSEE  
 HOTEL BOMKE WADERSLOH  
 LAURENTIUS WEIKERSHEIM  
 LANDHAUS SPATZENHOF WERMELSKIRCHEN  
 HOTEL REUTER RHEDA-WIEDENBRÜCK  
 HERRMANN'S POSTHOTEL WIRSBERG  
 HOWARD JAHNSON WUHAN  
 JAGDHAUS EIDEN BAD ZWISCHENAHN

### BELGIUM

MARRIOTT BRUSSEL  
 PLAZA BRUSSELS

### FRANCE

PLAZA ATHENÉE PARIS  
 THE LANCASTER PARIS  
 HOTEL BURGUNDY PARIS  
 ALAIN DUCASSE, RESTAURANT LE RELAIS DU PARC PARIS

### ITALY

PARK HOTEL ELISABETH BARI  
 CASINÒ DE LA VALLÈ CAMPIONE  
 POLO DI CAPRI  
 GRAND HOTEL MINERVA FIRENZE  
 HOTEL BONAPARTE MILANO  
 BOSCOLO HOTEL MILANO  
 HOTEL MICHELANGELO MILANO  
 TOWN HOUSE MILANO  
 HOTEL SUBASIO ASSISI /PG  
 PARC HOTEL CAPPUCINI GUBBIO/PG  
 HOTEL PALAZZO SASSO RAVELLO  
 HOTEL EDEN ROMA  
 CAVALIERI HILTON ROMA  
 ILLY CAFFÈ TRIESTE

### NEDERLAND

INTERCONTINENTAL AMSTERDAM  
 OKURA AMSTERDAM

### PORTUGAL

FOUR SEASONS QUINTA DO LAGO

### SPAIN

HOTEL VELA BARCELONA  
 HOTEL OMM BARCELONA  
 MANDARIN ORIENTAL BARCELONA  
 MELÁ SANCTI PETRI CADIZ  
 ROBINSON CLUB L. CANARIAS  
 MARRIOTT DENIA GOLF RESORT DENIA

CASTELLO SON VIDA MALLORCA  
 ARABELLA SHERATON MALLORCA  
 INTERCONTINENTAL MADRID  
 HOTEL LA BOBADILLA SEVILLA

### SWEDEN

GLOBE HOTEL STOCKHOLM

### SWITZERLAND

ROMANTIK HOTEL BEAU-SITE SAAS-FEE  
 GRAND HOTEL DOLDER ZÜRICH  
 HOTEL BAUER AU LAC ZÜRICH

### TURKEY

KEMPINSKI THE DOME BELEK  
 INTERCONTINENTAL ISTANBUL  
 SWISSOTEL ISTANBUL

### UNITED KINGDOM / IRELAND

THE BALMORAL HOTEL EDINBOURGH  
 RADISSON SAS GALWAY  
 THE LANESBOROUGH LONDON  
 PARK LANE MARRIOTT LONDON  
 FOUR SEASONS HEMPSHIRE LONDON  
 QUEEN MARY II

## EASTERN EUROPE

### BULGARIA

RADISSON SAS SOPHIA

### CZECH REPUBLIC

FOUR SEASONS PRAG  
 INTERCONTINENTAL PRAG

### POLAND

HILTON WARSAW  
 PARK HOTEL VIENNA BILSKO-BIALA

### ROMANIA

INTERCONTINENTAL BUCHAREST  
 MARRIOTT BUCHAREST  
 HILTON BUCHAREST

### SLOVAKIA

KEMPINSKI RIVER PARK BRATISLAVA

# REFERENCE LIST

## AFRICA

### EGYPT

FOUR SEASONS CAIRO AT NILE PLAZA CAIRO  
FOUR SEASONS SHARM EL SHEIKH

### MOZAMBIQUE

POLANA SERENA HOTEL MAPUTO

### KENIA

SERENA HOTEL NAIROBI

### UGANDA

SERENA HOTEL KAMPALA

## USA

INTERCONTINENTAL BUCKHEAD ATLANTA  
RITZ CARLTON ATLANTA  
INTERCONTINENTAL CHICAGO  
BELLAGIO LAS VEGAS  
WYNN RESORT LAS VEGAS  
MGM GRAND LAS VEGAS  
THE RESIDENSEA MIAMI  
INTERCONTINENTAL MIAMI  
PER SE NEW YORK  
WALDORF ASTORIA NEW YORK  
PIERRE HOTEL FOUR SEASONS NEW YORK  
BREAKERS PALMBEACH  
ST. REGIS SAN FRANCISCO  
WOLFGANG PUCK SAN FRANCISCO  
INTERCONTINENTAL SAN FRANCISCO  
HOLLAND AMERICA LINE SEATTLE

## MIDDLE EAST

### ISRAEL

HYATT JERUSALEM

### JORDANIE

LE ROYAL AMMAN  
FOUR SEASONS AMMAN  
FASRAH HOSPITAL VIP ROOMS AMMAN  
REGENCY AMMAN  
KEMPINSKI AMMAN  
SHERATON AMMAN  
MARRIOTT AMMAN  
ROYAL HASCHEMITE COURT AQABA  
MARRIOTT PETRA  
JORDAN VALLEY MARRIOTT DEAD SEA  
ROYAL HOTEL DEAD SEA

### KUWAIT

HILTON KUWAIT RESORT KUWAIT CITY

### LEBANON

THE METROPOLITAN PALACE BEIRUT  
THE HILTON HOTEL BEIRUT

## QATAR

SHERATON HOTEL & RESORT DOHA  
THE RITZ CARLTON DOHA  
FOUR SEASONS DOHA  
INTERCONTINENTAL DOHA  
RYDGES PLAZA DOHA  
ROTANA CITY CENTER DOHA  
THE DIPLOMATIC CLUB DOHA  
MARRIOTT GULF DOHA  
RAMADA DOHA

## SIRIA

SHERATON DAMASKUS

## SAUDI ARABIA

KAUST UNIVERSITY JEDDAH  
HILTON JEDDAH  
FOUR SEASONS RYAD  
PRINCE SULTAN PALACE RYAD

## U.A.E.

JW MARRIOTT DUBAI  
AL BUSTAN ROTANA HOTEL DUBAI  
THE FAIRMONT DUBAI  
THE EMIRATES TOWERS DUBAI  
FOUR SEASONS DUBAI  
RITZ CARLTON FDC DUBAI  
THE GROSVENOR DUBAI  
GRAND HYATT DUBAI  
ROYAL MIRAGE DUBAI  
JEBEL ALI DUBAI  
ARMANI HOTEL, BURJ KHALIFA DUBAI  
THE ONE & ONLY ROYAL MIRAGE DUBAI  
SHANGRI-LA DUBAI  
THE ADDRESS DUBAI MARINA DUBAI  
LE ROYAL MERIDIEN DUBAI

## LATIN AMERICA

### ARGENTINA

FOUR SEASONS BUENOS AIRES

### CILE

RITZ CARLTON SANTIAGO

### COLOMBIA

HOTEL RADISSON ROYAL SANTAFE DE BOGOTA

### MEXICO

ST. REGIS MEXICO CITY

### VENEZUELA

GOLDEN SUITES CARACAS

## ASIA

### AFGHANISTAN

SERENA HOTEL KABUL  
DAN HOTELS TEL AVIV

### INDIA

THE LEELA PALACE KEMPINSKI BANGALORE  
THE LEELA KEMPINSKI GURAGON DHELI  
TAJ HOTELS & RESORT DHELI  
THE LEELA KEMPINSKI GOA HOTEL CLUB GOA  
WESTIN GURGAON  
THE LEELA KEMPINSKI KOVALAM BEACH  
KERALA  
TAJ HOTELS & RESORT MUMBAI  
THE LEELA PALACE KEMPINSKI UDAIPUR

### JAPAN

RITZ CARLTON OSAKA  
ROTARY CLUB TOKYO

### KOREA

SHERATON WALKER HILL SEOUL  
CASINO SEOUL SEOUL  
RITZ CARLTON SEOUL  
ASIANA AIRLINES SEOUL  
KAL GUEST HOUSE SEOUL

### MACAU

WYNN RESORT MACAU  
CROWN MACAU

### MALAYSIA

MANDARIN ORIENTAL KUALA LUMPUR

### PAKISTAN

SHERATON KARACHI

### P.R. CHINA

HILTON CHONGQING  
HONGKONG HOTEL HONG KONG  
MANDARIN ORIENTAL HONG KONG  
THE PENINSULA HONG KONG  
THE PEAK MAXIM'S HONG KONG  
PARK LANE HONG KONG  
LANDMARK MANDARIN HONG KONG  
ABERDEEN MARINE CLUB HONG KONG  
JOCKEY CLUB HONG KONG  
SHANGRI-LA KOWLOON HONG KONG  
RITZ CARLTON HONG KONG  
INTERCONTINENTAL HONG KONG  
WESTIN GUANGZHOU  
WESTIN SHANGHAI  
LANGHAM SHANGHAI  
ETON HOTEL SHANGHAI  
HOLIDAY INN PUDONG SHANGHAI  
LE ROYAL MERIDIEN SHANGHAI  
ST. REGIS SHANGHAI  
SOFITEL SHANGHAI  
MOLLER VILLA HOTEL SHANGHAI

HYATT SHANGHAI  
FOUR SEASONS SHANGHAI  
SHANGRI-LA BEIJING  
HARBOUR PLAZA BEIJING  
INTERCONTINENTAL BEIJING  
RITZ CARLTON BEIJING  
INTERCONTINENTAL SHENZHEN  
MARCO POLO SHENZHEN  
HILTON SANYA

### PHILIPPINES

LEO PALACE AGANA  
SHANGRI-LA CEBU

### SINGAPORE

DUO RESTAURANT SINGAPORE  
GRAND HYATT SINGAPORE  
TOWER CLUB SINGAPORE  
RAFFLES SINGAPORE

### TAIWAN

RITE LANDIS HOTEL TAIPEI  
THE PETITE SHERWOOD TAIPEI  
GRAND HYATT TAIPEI  
SPRINGPARK RESORT TAIPEI  
BELLEVISTA HOTEL TAIPEI  
THE SHERWOOD TAIPEI

### VIETNAM

SHERATON HANOI/SAIGON  
SHERATON NHA TRANG NHA TRANG CITY

## AUSTRALIA

SOFITEL MELBOURNE  
CROWN PLAZA MELBOURNE  
INTERCONTINENTAL SYDNEY  
SIR STAMFORD AT CIRCULAR QUAY SYDNEY  
FOUR SEASONS SYDNEY  
RADISSON PLAZA SYDNEY  
WESTIN MELBOURNE  
HILTON AUCKLAND  
PALAZZO VERSACE GOLD COAST  
HERMITAGE HOTEL QUEENSTOWN  
INTERCONTINENTAL WELLINGTON

## FRENCH POLINESIA

KIA ORA RANGIROA RESORT TAHITI  
HOTEL BORA BORA TAHITI

# CREDITS

---

## MATERIAL

Centrotavola Milano  
[www.centrotavolamilano.it](http://www.centrotavolamilano.it)

Flos  
[www.flos.it](http://www.flos.it)

Khoros  
[www.khoros.it](http://www.khoros.it)

Minotti  
[www.minotti.it](http://www.minotti.it)

Society Limonta  
[www.societylimonta.com](http://www.societylimonta.com)

## HOME ECONOMIST

Gino Fantini

## PHOTO

Mathieu Goradesky  
[www.goradesky.com](http://www.goradesky.com)

Giampiero Briozzo  
[www.photographicastudios.com](http://www.photographicastudios.com)

Flavio Pagani  
[www.flaviopagani.com](http://www.flaviopagani.com)

## STYLIST

Candida Zanelli  
[www.candidazanelli.it](http://www.candidazanelli.it)

## ART DIRECTION

Sambonet Paderno Industrie S.p.A.

## PRINT

Grafiche Antiga S.p.A.

## HOTEL & RESTAURANT

Town House Hotel, Milan - Italy  
[www.townhouse.it](http://www.townhouse.it)

Hotel Milano Scala, Milan - Italy  
[www.hotelmilanoscala.it](http://www.hotelmilanoscala.it)

Lefay Resort & SPA Lago di Garda, Gargnano (BS) - Italy  
[www.lefayresorts.com](http://www.lefayresorts.com)

Tarantella Bar & Restaurant, Hamburg - Germany  
[www.tarantella.cc](http://www.tarantella.cc)

Hotel Grande Bretagne, Athens – Greece  
[www.grandebretagne.gr](http://www.grandebretagne.gr)

Waldorf Astoria, Berlin - Germany  
[www.waldorfastoriaberlin.com](http://www.waldorfastoriaberlin.com)

Hotel Mulino Grande, Cusago (MI) - Italy  
[www.hotelmulinogrande.it](http://www.hotelmulinogrande.it)

Ristorante Cracco, Milan – Italy  
[www.ristorantecracco.it](http://www.ristorantecracco.it)

Hotel Castel, Merano - Italy  
[www.hotel-castel.com](http://www.hotel-castel.com)

Restaurant & Location Soho Milano  
[www.sohomilano.it](http://www.sohomilano.it)